

# STIHL 044

**Archiv-**

07. Dez. 2000

**Exemplar**

- Ⓓ Bedienungsanweisung
- Ⓕ Mode d'emploi
- Ⓐ Handleiding
- Ⓘ Istruzioni per l'uso



Unbedingt Bedienungsanweisung vor erster Inbetriebnahme lesen.  
Veuillez lire la notice d'emploi avant la première mise en service.  
Wij verzeken u deze handleiding voor het eerste gebruik goed te lezen.  
Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima del primo impiego.

**D** Bedienungsanweisung  
1 - 40

**F** Notice d'emploi  
41 - 88

**NL** Handleiding  
89 - 128

**I** Istruzioni per l'uso  
129 - 168



## Inhaltsübersicht

Verehrte Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, daß Sie sich für ein Qualitäts-  
erzeugnis der Firma STIHL entschieden  
haben.

Dieses Produkt wurde mit modernen  
Fertigungsverfahren und umfangreichen  
Qualitätssicherungsmaßnahmen hergestellt.  
Wir sind bemüht alles zu tun, damit Sie mit  
diesem Gerät zufrieden sind und problemlos  
damit arbeiten können.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,  
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler  
oder direkt an unsere Vertriebsgesellschaft.

Ihr



Hans Peter Stihl



Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier  
Druckfarben enthalten pflanzliche Öle,  
Papier ist recycelbar

© 2000 Andreas Stihl AG & Co., Waiblingen

0458 132 9421. M2. A0. Fi. Printed in Germany

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Zu Ihrer Sicherheit                        | 2  |
| Führungsschiene und Sägekette<br>montieren | 13 |
| Sägekette spannen                          | 14 |
| Spannung der Sägekette prüfen              | 14 |
| Kraftstoff                                 | 14 |
| Kraftstoff einfüllen                       | 16 |
| Kettenschmieröl                            | 16 |
| Kettenschmieröl einfüllen                  | 17 |
| Kettenschmierung überprüfen                | 17 |
| Ölmenge regulieren                         | 17 |
| Kettenbremse                               | 18 |
| Zur Information vor dem Starten            | 19 |
| Motor starten                              | 19 |
| Führungsschiene in Ordnung halten          | 22 |
| Während der ersten Betriebszeit            | 23 |
| Während der Arbeit                         | 23 |
| Nach der Arbeit                            | 23 |
| Luftfilter                                 | 24 |
| Luftfiltersystem                           | 25 |
| HD-Filter*                                 | 26 |
| Winterbetrieb                              | 27 |
| Elektrische Griffheizung*                  | 27 |
| Vergaser einstellen                        | 28 |
| Zündkerze überprüfen                       | 29 |
| Abgaskatalysator*                          | 29 |
| Anwurfseil und Rückholfeder<br>auswechseln | 30 |
| Kettenrad prüfen und auswechseln           | 32 |
| Sägekette pflegen und schärfen             | 33 |
| Wartungs- und Pflegehinweise               | 36 |
| Technische Daten                           | 37 |
| Wichtige Bauteile                          | 38 |
| Aufbewahren der Maschine                   | 39 |
| Ersatzteilbeschaffung                      | 39 |
| Konformitätserklärung                      | 40 |
| Qualitäts-Zertifikat                       | 40 |

\* Sonderausstattung

STIHL arbeitet ständig an der Weiter-  
entwicklung sämtlicher Maschinen  
und Geräte; Änderungen des Liefer-  
umfanges in Form, Technik und  
Ausstattung müssen wir uns deshalb  
vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieses  
Heftes können deshalb keine Ansprüche  
abgeleitet werden.

**STIHL®**

## Zu Ihrer Sicherheit



**Besondere Sicherheitsmaßnahmen sind beim Arbeiten mit der Motorsäge nötig,**

weil es schneller geht als mit Axt und Handsäge und weil mit sehr hoher Kettengeschwindigkeit gearbeitet wird.



**Die gesamte Bedienungsanweisung vor dem ersten Inbetriebnahme aufmerksam lesen. Nichtbeachten**

**der Sicherheitshinweise kann lebensgefährlich sein.**

**Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften beachten!**

**Wer zum ersten Mal mit einer Motorsäge arbeitet:**

Vom Verkäufer instruieren lassen, wie man damit sicher umgeht - oder an einem Fachlehrgang teilnehmen.

**Minderjährige dürfen nicht mit Motorsägen arbeiten**

- ausgenommen Jugendliche über 16 Jahre, die unter Aufsicht ausgebildet werden.

**Kinder, Tiere und Zuschauer fernhalten !**

Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren, die gegenüber anderen Personen oder deren Eigentum auftreten!

Motorsäge nur an Personen weitergeben oder ausleihen, die mit diesem Modell und seiner Handhabung vertraut sind - und stets die Bedienungsanweisung mitgeben!

**Wer mit einer Motorsäge arbeitet, muß fit sein**

- ausgeruht, gesund und in guter Verfassung -
- rechtzeitig Arbeitspausen einlegen -
- nach der Einnahme von Alkohol, von Medikamenten, die das Reaktionsvermögen beeinträchtigen oder Drogen, darf nicht mit der Motorsäge gearbeitet werden.

**Nicht alleine arbeiten -**

stets Rufweite einhalten zu anderen Personen, die im Notfall Hilfe leisten können.

**Nur Anbaugeräte verwenden, die von STIHL geliefert oder ausdrücklich für den Anbau freigegeben wurden!**

Andere Anbaugeräte dürfen nicht verwendet werden, weil sie zu höherer Unfallgefahr führen. Für Personen- und Sachschäden, die bei der Verwendung nicht zugelassener Anbaugeräte auftreten, schließt die Firma STIHL jede Haftung aus!

**Vorschriftsmäßige Bekleidung und Ausrüstung tragen!**



Die Kleidung muß zweckmäßig sein und darf nicht behindern. Enganliegende Kleidung mit Schnittschutzeinlage - Kombianzug, kein Arbeitsmantel! - am besten den STIHL-Sicherheitsanzug.

Keine Kleidung, keinen Schal, keine Krawatte, keinen Schmuck - die sich in Holz oder Gestrüpp verfangen können. Lange Haare sichern (z.B. Haarnetz)!



**Sicherheitsschuhe** mit griffiger Sohle und Stahlkappe tragen!



**Schutzhelm tragen!** - wenn Gegenstände herabfallen können.

**Schutzbrille tragen!**

**„Persönlichen“ Schallschutz tragen!** - wie z. B. Gehörschutzkapseln.



**Feste Handschuhe tragen!** - möglichst aus Chromleder.

STIHL bietet ein umfangreiches Sicherheitsprogramm an.

**Motorsäge transportieren -**  
immer Motor abstellen.

Immer Kettenschutz anbringen - auch  
beim Transport über kurze Entfernungen.

**Motorsäge nur am Griffrohr tragen -**  
heißer Schalldämpfer vom Körper weg! -  
Führungsschiene nach hinten!  
Heiße Maschinenteile, insbesondere die  
Schalldämpferoberfläche, nicht berühren  
- Verbrennungsgefahr!

Beim Transport in Fahrzeugen:  
Säge gegen Umkippen, Beschädigung  
und Auslaufen von Kraftstoff sichern.  
Wird die Motorsäge nicht benutzt ist sie  
so abzustellen, daß niemand gefährdet  
wird.

**Vor dem Tanken Motor abstellen!**



**Benzin ist extrem leicht  
entzündlich!  
Von offenem Feuer  
Abstand halten! -  
Keinen Kraftstoff  
verschütten!**

Nicht tanken, solange der Motor noch  
heiß ist - Kraftstoff kann überlaufen -  
Brandgefahr!

Tankverschluß vorsichtig öffnen, damit  
bestehender Überdruck sich langsam  
abbauen und kein Kraftstoff heraus-  
spritzen kann!

Tanken nur an gut belüfteten Orten! -  
Wurde Kraftstoff verschüttet, Motorsäge  
sofort säubern - keinen Kraftstoff an die  
Kleidung kommen lassen - sonst sofort  
wechseln -



Nach dem Tanken den  
Tankverschluß so fest  
wie möglich anziehen.  
Dadurch wird das  
Risiko verringert, daß  
der Tankverschluß durch die Vibration  
des Motors sich löst und Kraftstoff  
austritt -

Auf Undichtigkeiten achten! Wenn Kraft-  
stoff ausläuft, Motor nicht starten -

**Lebensgefahr durch Verbrennungen!**

**Vor dem Starten**

Motorsäge auf betriebssicheren  
Zustand überprüfen -  
entsprechende Kapitel  
in der Bedienungsanweisung beachten:

- funktionstüchtige Kettenbremse
- richtig montierte Führungsschiene
- richtig gespannte Sägekette
- Gashebel und Gashebelsperre  
leichtgängig - Gashebel muß von  
selbst in die Leerlaufstellung zurück-  
federn
- Kombischalthebel/Stoppschalter  
leicht auf **STOP** bzw. stellbar
- Festsitz des Zündleitungssteckers  
prüfen - bei lose sitzendem Stecker  
können Funken entstehen, die

austretendes Kraftstoff-Luftgemisch  
entzünden können - Brandgefahr!

- keine Änderung an den Bedie-  
nungs- und Sicherheitseinrichtun-  
gen vornehmen!
- Handgriffe sauber und trocken -  
frei von Öl und Harz - zur sicheren  
Führung der Motorsäge!

Die Motorsäge darf nur in betriebs-  
sicherem Zustand betrieben werden -  
Unfallgefahr!

**Motorsäge starten**

mindestens 3 Meter vom Ort des  
Tankens entfernt und nicht in geschlos-  
senen Räumen.

Die Motorsäge wird nur von einer Person  
bedient - keine weiteren Personen im  
Arbeitsbereich dulden! -  
auch nicht beim Starten!

Beim Starten muß die Kettenbremse  
blockiert sein -

Gefahr durch die umlaufende Sägekette!

**Motorsäge nicht aus der Hand  
anwerfen!**

Starten wie in der Bedienungs-  
anweisung beschrieben.

Die Kette läuft noch kurze Zeit weiter,  
wenn der Gashebel losgelassen wird -  
Nachlaufeffekt!

Leicht entflammbare Materialien (z.B.  
Holzspäne, Baumrinde, trockenes Gras,  
Kraftstoff) vom heißen Abgasstrom und  
von der heißen Schalldämpferoberfläche  
fernhalten - **Brandgefahr!**

## Bei der Arbeit



### Achtung!

Die Motorsäge erzeugt **giftige Abgase**, sobald der Motor läuft. Diese Gase können geruchlos und unsichtbar sein.

Niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen mit der Motorsäge arbeiten - auch nicht mit Katalysator-Maschinen!

Bei der Arbeit in Gräben, Senken oder unter beengten Verhältnissen stets für ausreichenden Luftaustausch sorgen.

## Lebensgefahr durch Vergiftung!

Auch **Ölnebel** (von der Kettenschmierung) und **Holzstaub** sind **gesundheitsschädlich!**



**Nicht rauchen bei der Benutzung und in der näheren Umgebung der Motorsäge! - Brandgefahr!**

Aus dem Kraftstoffsystem können entzündliche Benzindämpfe entweichen.

Motorsäge lärm- und abgasarm betreiben - Motor nicht unnötig laufen lassen, Gasgeben nur beim Sägen.



## Motorsäge immer mit beiden Händen festhalten – zur sicheren Führung

rechte Hand am hinteren Handgriff - auch bei Linkshändern - Griffrohr und Handgriff mit den Daumen fest umfassen.


Immer für festen und sicheren Stand sorgen.

Motorsäge mit Vollgas in den Schnitt bringen und Krallenanschlag fest ansetzen - dann erst sägen.

Nicht mit Startgaseinstellung arbeiten! Die Motordrehzahl ist bei dieser Gashebelstellung nicht regulierbar.

## Allgemeine Gefahren abwenden

Bei angelegtem Gehörschutz ist erhöhte Achtsamkeit und Umsicht erforderlich - weil das Wahrnehmen von gefahrkündigenden Geräuschen (Schreie, Signaltöne u.a.) eingeschränkt ist. Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall sofort Motor abstellen - Kombischieber auf  bzw.  stellen.



## Kein Körperteil im verlängerten Schwenkbereich der Sägekette.

Motorsäge nur mit laufender Kette aus dem Holz ziehen.

Niemals ohne Anschlag arbeiten - die Säge kann den Benutzer nach vorn reißen.

Ruhig und überlegt arbeiten - nur bei guten Licht- und Sichtverhältnissen - andere nicht gefährden - umsichtig arbeiten.

Möglichst kurze Schiene verwenden: Kette, Schiene und Kettenrad müssen zueinander und zur Motorsäge passen!

Auf einwandfreien Leerlauf achten! - damit die Kette nach dem Loslassen des Gashebels nicht mehr läuft.

Regelmäßig Leerlaufeinstellung kontrollieren - wenn die Kette trotzdem läuft, vom STIHL-Kundendienst prüfen lassen.

Vorsicht Rutschgefahr  
bei Glätte, Nässe, Schnee, Eis,  
an Abhängen oder auf unebenem  
Gelände, auf frisch geschältem Holz  
(Rinde).

**Bei Arbeiten in der Höhe -  
immer Hubarbeitsbühne benutzen -  
Nicht auf einer Leiter arbeiten -  
nicht im Baum -  
nicht an instabilen Standorten -  
nicht über Schulterhöhe -  
nicht mit einer Hand!**

Motorsäge nur zum Sägen verwenden -  
nicht zum Abhebeln oder Wegschaufeln  
von Ästen oder Wurzelanläufen!

Nur Holz und hölzerne Gegenstände  
sägen.

Keine Fremdkörper an die Motorsäge  
kommen lassen:  
Steine, Nägel usw. können weg-  
geschleudert werden und die Sägekette  
beschädigen -  
die Motorsäge kann hochprellen!




**Am Hang immer oberhalb oder seit-  
lich vom Stamm oder liegenden Baum  
stehen.**

Auf abrollende Stämme achten!

Stolpergefahr  
bei Baumstümpfen, Wurzeln, Gräben

**Nicht auf dem Stamm stehend  
entasten** - freihängende Äste nicht von  
unten durchtrennen.


Vorsicht beim Schneiden von gesplitter-  
tem Holz - Verletzungsgefahr durch  
mitgerissene Holzstücke.



**Gefahr durch Rück-  
schlag!  
Rückschlag kann zu  
tödlichen Schnitt-  
verletzungen führen.**


Bei einem Rückschlag (Kickback) wird  
die Säge plötzlich und unkontrollierbar  
zum Benutzer geschleudert - z. B.

- wenn die Kette **im Bereich um das obere Viertel der Schienenspitze** unbeabsichtigt auf Holz oder einen festen Gegenstand trifft
- wenn die Kette an der Schienenspitze im Schnitt kurz eingeklemmt wird
- wenn beim Entasten unbeabsichtigt ein anderer Ast berührt wird.



### Rückschlaggefahr vermindern

- Säge fest mit beiden Händen und mit sicherem Griff halten
- Nur mit Vollgas sägen
- Schienenspitze immer beobachten
- nicht mit der Schienenspitze sägen
- Vorsicht bei kleinen, zähen Ästen, niedrigem Unterholz und Sprößlingen - die Kette kann sich darin verfangen
- nie mehrere Äste auf einmal sägen
- nicht zu weit vorgebeugt arbeiten
- nicht über Schulterhöhe sägen
- Schiene nur mit äußerster Vorsicht in einen begonnenen Schnitt einbringen
- nur „einstechen“, wenn man mit dieser Arbeitstechnik vertraut ist



- auf Lage des Stammes achten und auf Kräfte, die den Schnittpalt schließen und die Kette einklemmen können
- nur mit richtig geschärfter und gespannter Kette arbeiten - Tiefenbegrenzerabstand nicht zu groß!

### Unfallrisiko verringern

#### Quickstop-Kettenbremse:



Damit wird in bestimmten Situationen die Verletzungsgefahr verringert - der Rückschlag selbst kann nicht verhindert werden. Beim Auslösen der Kettenbremse kommt die Kette im Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand - beschrieben im Abschnitt „Kettenbremse“ in dieser Bedienungsanweisung.

#### Schneidgarnitur:

Rückschlagarme, richtig geschärfte Sägekette sowie Schiene mit kleinem Schienenkopf vermindern die Rückschlaggefahr.

STIHL bietet spezielle rückschlag-reduzierende Ketten und Schienen an.

**Sicherer ist es, den Rückschlag selbst zu vermeiden durch überlegtes, richtiges Arbeiten.**




### Hineinziehen und Rückstoß vermeiden!

#### A = Hineinziehen

Wenn beim Sägen mit der Unterseite der Schiene - Vorhandschnitt - die Kette klemmt oder auf einen festen Gegenstand im Holz trifft, kann die Motorsäge ruckartig zum Stamm gezogen werden - **Krallenanschlag immer sicher ansetzen!**

#### B = Rückstoß

Wenn beim Sägen mit der Oberseite der Schiene - Rückhandschnitt - die Kette klemmt oder auf einen festen Gegenstand im Holz trifft, kann die Motorsäge in Richtung Benutzer zurückgestoßen werden.



### Fällen und Entasten

Fällen und Entasten darf nur, wer dafür ausgebildet und geschult ist.

Vor dem Fällen sicherstellen:

- Im Fällbereich dürfen sich nur Personen aufhalten, die mit dem Fällen beschäftigt sind
- hindernisfreie Fluchtwege - für jeden einzelnen - schräg nach rückwärts
- Arbeitsplatz am Stamm frei von Hindernissen
- sicherer Stand für alle Beschäftigten


Besonders berücksichtigen:

- die natürliche Neigung des Baumes
- ungewöhnlich starke Astbildung
- Windrichtung und Windgeschwindigkeit - bei starkem Wind nicht fällen!
- Entfernung zum nächsten Arbeitsplatz mindestens  $2 \frac{1}{2}$  Baumängen

- kontrollieren, daß niemand durch den fallenden Baum gefährdet wird - Zurufe können bei Motorenlärm überhört werden

### Beim Fällen:


- Stamm und Arbeitsbereich von störenden Ästen und Gestrüpp säubern
- Stammfuß gründlich säubern - mit der Axt. Sand, Steine und andere Fremdkörper machen die Sägekette stumpf.



- Fällrichtung bestimmen.
- Fluchtwege für jeden Beschäftigten anlegen -  
ca. 45° schräg nach rückwärts -

A = Fällrichtung  
B = Fluchtwege


- Fluchtwege säubern, Hindernisse beseitigen
- Werkzeuge und Geräte in sicherer Entfernung ablegen -  
aber nicht auf den Fluchtwegen
- beim Fällen nur seitwärts vom fallenden Stamm aufhalten und nur seitwärts auf den Fluchtweg zurückgehen
- beim Zurückgehen auf fallende Äste achten.



- Große Wurzelanläufe beisägen:  
zuerst den größten Wurzelanlauf -  
erst senkrecht,  
dann waagrecht einsägen.

A = Fallkerb  
bestimmt die Fällrichtung


- sehr sorgfältig anlegen
- im rechten Winkel zur Fällrichtung
- möglichst bodennah
- etwa  $\frac{1}{5}$  des Stammdurchmessers einschneiden
- Fallkerbmaul niemals höher als tief.



**Splintschnitte einsägen**  
bei langfaserigen Hölzern - diese  
verhindern das Aufreißen des  
Splintholzes beim Fallen des Stammes

- an beiden Seiten des Stammes
- auf Höhe der Fallkerbsohle
- etwa  $\frac{1}{10}$  des Stammdurchmessers, bei dickeren Stämmen  
höchstens bis Schienenbreite einsägen.






### B = Fällschnitt

- etwas höher als die Fallkerbsohle
- exakt waagrecht
- zwischen Fällschnitt und Fallkerb muß ca.  $\frac{1}{10}$  des Stammdurchmessers stehen bleiben = Bruchleiste


Rechtzeitig Keile in den Fällschnitt einsetzen -  
nur Keile aus Holz, Leichtmetall  
oder Kunststoff -  
keine Stahlkeile.

Stahlkeile beschädigen die Kette  
und können einen Rückschlag  
verursachen.



### C = Bruchleiste

- wirkt wie ein Scharnier
- ermöglicht Kontrolle des fallenden Baumes
- auf keinen Fall ansägen - sonst keine Kontrolle der Fallrichtung mehr - **Unfallgefahr!**




### Bei dünnen Stämmen: einfacher Fächerschnitt

Krallenanschlag hinter der Bruchleiste  
ansetzen - Motorsäge um diesen  
Drehpunkt schwenken - nur bis zur  
Bruchleiste! - Krallenanschlag rollt  
dabei auf dem Stamm ab.

### Bei dicken Stämmen mit einem Durchmesser größer als die Schnittlänge der Motorsäge - **nachgezogener Fächerschnitt -** Mehrsektorenschnitt

Krallenanschlag als Drehpunkt  
benutzen -  
Motorsäge so wenig wie möglich  
nachsetzen.



001BA047 LÄ


### Erster Schnitt:

Spitze der Führungsschiene geht hinter der Bruchleiste ins Holz - Säge absolut waagrecht führen und möglichst weit schwenken - beim Nachsetzen zum nächsten Schnitt, Führungsschiene voll im Schnitt lassen, um unebenen Fällschnitt zu vermeiden - wieder Krallenschlag anschlag ansetzen usw.

### Letzter Schnitt:

Säge ansetzen wie beim einfachen Fächerschnitt - Bruchleiste nicht ansägen!

Wenn die Kette im Schnitt klemmt: Motor abstellen - Keil ansetzen - wenn nötig Greifzug, Seilwinde oder Schlepper einsetzen.




001BA048 LÄ

### Einstechen

- beim Herzschnitt
  - beim Fällen von Vorhängern
  - als Entlastungsschnitt beim Ablängen
  - bei Bastelarbeiten
- Rückschlagarme Sägekette verwenden und besonders vorsichtig vorgehen!

- 1 = Schiene mit der Unterseite der Spitze ansetzen - nicht mit der Oberseite- Rückschlaggefahr! Einsägen, bis die Schiene in doppelter Breite im Stamm liegt -
- 2 = langsam in Einstichposition schwenken - Vorsicht! Gefahr von Rückschlag oder Rückstoß!
- 3 = vorsichtig einstechen - Vorsicht! Gefahr von Rückstoß!



001BA089 LÄ

### Herzschnitt

Wenn Stammdurchmesser mehr als doppelt so groß wie die Schienenlänge.

Wenn bei besonders dicken Stämmen ein Kernstück stehen bleibt.

Bei schwierig zu fällenden Bäumen (Eiche, Buche), damit sich die Fällrichtung genauer einhalten läßt und der harte Kern nicht aufreißt.

Bei weichem Laubholz, um die im Stamm liegende Spannung wegzunehmen und zu verhindern, daß Holzsplitter aus dem Stamm gerissen werden

- im Fallkerb einstechen und den Herzschnitt ausführen.

### Größte Vorsicht ist geboten

- bei Hängern
- bei Stämmen, die durch ungünstiges Fallen zwischen andere Bäume unter Spannung stehen
- beim Arbeiten im Windwurf

### In diesen Fällen

#### nicht mit der Motorsäge arbeiten -

sondern Greifzug, Seilwinde oder Schlepper einsetzen.  
Freiliegende und freigeschnittene Stämme herausziehen.  
Aufarbeiten möglichst an freien Plätzen.


#### Beim Fällen in der Nähe von Straßen, Bahnlinsen, Stromleitungen usw.

- besonders umsichtig arbeiten
- wenn nötig, Polizei, E-Werk oder Bahnbehörde informieren.


#### Beim Entasten

- rückschlagarme Sägekette verwenden
- Motorsäge möglichst abstützen
- nicht mit der Schienenspitze sägen
- auf Äste achten, die unter Spannung stehen
- nie mehrere Äste auf einmal sägen.

#### Liegendes oder stehendes Holz unter Spannung:



A = immer zuerst an der Druckseite  
1 = Entlastungsschnitt einsägen, dann



B = an der Zugseite  
2 = Trennschnitt einsägen -  
die Säge kann sonst klemmen  
oder zurückschlagen!

- Nur wenn es nicht anders möglich ist, Trennschnitt von unten nach oben sägen - Rückhandschnitt.
- Liegendes Holz darf an der Schnittstelle nicht den Boden berühren - die Kette wird sonst beschädigt!

#### Beim Sägen von dünnem Holz

- stabile, standfeste Spannvorrichtung verwenden - Sägebock
- Holz nicht mit dem Fuß festhalten
- Andere Personen dürfen weder das Holz festhalten, noch sonst mithelfen!

Dieses Motorgerät ist mit einem Anti-vibrationssystem ausgestattet, das die von Motor und Schneidwerkzeug erzeugten Schwingungen weitgehend dämpft. Längere Benutzungsdauer des Gerätes kann jedoch zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen der Hände führen ("Weißfingererkrankung").

Eine allgemeingültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflußfaktoren abhängt. Dazu gehören:

- besondere persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (Merkmal: häufig kalte Finger, Kribbeln)
- Temperaturverhältnisse: Benutzung des Gerätes bei niedrigen Außentemperaturen ist ungünstig - Schutz der Hände - Tragen warmer Handschuhe ist günstig
- Größe der Greifkräfte (festes Zugreifen behindert die Durchblutung)
- Art der Benutzung (ununterbrochener Arbeitszyklus ist schädlicher als durch Pausen unterbrochener Betrieb)

Bei regelmäßiger, langdauernder Benutzung der Maschine und bei wiederholtem Auftreten entsprechender Anzeichen (z.B. Fingerkribbeln) wird eine medizinische Untersuchung empfohlen. AV-System regelmäßig kontrollieren und instandsetzen lassen.

## Wartung und Reparaturen

Maschine regelmäßig warten. Nur Wartungsarbeiten und Reparaturen ausführen, die in der Bedienungsanweisung beschrieben sind.

Alle anderen Arbeiten vom STIHL-Kundendienst ausführen lassen. Nur Original-STIHL-Ersatzteile verwenden.

Keine Änderungen an der Motorsäge vornehmen - die Sicherheit kann dadurch gefährdet werden.

### Motor stillsetzen

- zum Prüfen der Kettenspannung
- zum Nachspannen der Kette
- zum Kettenwechsel
- zum Beseitigen von Störungen.

### Kettenfänger prüfen -

falls beschädigt austauschen.

### Schärfanleitung beachten

zur sicheren und richtigen Handhabung von Sägekette und Schiene.

Kette immer in einwandfreiem Zustand halten, richtig geschärft und gespannt und gut geschmiert.

Sägekette, Führungsschiene und Kettenrad rechtzeitig wechseln.

Kupplungstrommel regelmäßig auf einwandfreien Zustand prüfen.

Tankverschluß regelmäßig auf Dichtheit prüfen.

Heißen Schalldämpfer nicht berühren!  
Schalldämpfer regelmäßig auf einwandfreien Zustand prüfen - Brandgefahr, Gehörschäden!  
Gerät nicht mit defektem oder ohne Schalldämpfer betreiben.

Nur vorgeschriebene und einwandfreie Zündkerze verwenden. Zündkabel auf einwandfreien Zustand prüfen.

Motor bei abgezogenem Zündleistungsstecker oder bei ausgeschraubter Zündkerze mit der Anwerfvorrichtung nur dann in Bewegung setzen, wenn der Stoppschalter auf "STOP" steht - **Brandgefahr** durch Zündfunken außerhalb des Zylinders!

Kraftstoff und Kettenschmieröl nur in vorschriftsmäßigen und einwandfrei beschrifteten Behältern lagern. Direkten Hautkontakt mit Benzin vermeiden, Benzindämpfe nicht einatmen - **Gesundheitsgefahr!**

### Achtung!



Bei Störung der Funktion der Kettenbremse, Motorsäge sofort stillsetzen - Verletzungsgefahr!

STIHL-Kundendienst aufsuchen!

Motorsäge nicht benutzen, bis die Störung behoben ist.

(siehe Kapitel "Kettenbremse")

## Führungsschiene und Sägekette montieren





Auf dieser Motorsäge können Sägeketten mit unterschiedlicher Teilung - je nach montiertem Kettenrad - betrieben werden (siehe Technische Daten):


Die Kettenteilung muß auf die Teilung des Kettenrades und der Führungsschiene und die Treibglieddicke auf die Nutbreite der Führungsschiene abgestimmt sein.

- Muttern abdrehen und Deckel abnehmen -

- 1 = Schraube nach links drehen, bis der  
2 = Spannschieber links an der Gehäuseaussparung anliegt.




- Kettenbremse lösen:
- 3 = Handschutz gegen das Griffrohr drücken.
- Schutzhandschuhe anziehen
  - Sägekette auflegen - an der Schienenspitze anfangen



- Führungsschiene über die
- 4 = Schrauben legen - die Schneidkanten der Sägekette müssen nach rechts zeigen - und die
- 5 = Fixierbohrung über den Zapfen des Spannschiebers legen gleichzeitig die Sägekette über das
- 6 = Kettenrad legen-
- 7 = nach rechts drehen, bis die Sägekette unten nur noch ein wenig durchhängt - und die Nasen der Treibglieder sich in die Schienennut einlegen.
- Deckel wieder aufsetzen - und die Muttern von Hand nur leicht anziehen.
  - danach Sägekette spannen - Abschnitt „Sägekette spannen“


## Sägekette spannen



Zum Nachspannen während des Betriebs:

- Motor abstellen - und dann zuerst die Muttern lösen!
- Führungsschiene an der Spitze anheben - und mit dem Schraubendreher
- 1 = nach rechts drehen, bis die Sägekette an der Schienenunterseite anliegt - Führungsschiene weiter anheben und die Muttern **fest** anziehen.

## Spannung der Sägekette prüfen



- Motor abstellen
- Schutzhandschuhe anziehen!
- Die Sägekette muß an der Schienenunterseite anliegen - und sie muß sich bei gelöster Kettenbremse von Hand über die Führungsschiene ziehen lassen
- wenn nötig, Sägekette nachspannen.

Eine neue Sägekette muß öfter nachgespannt werden, als eine, die schon länger in Betrieb ist -

Kettenspannung öfter kontrollieren - Abschnitt „während der Arbeit“ !

## Kraftstoff

Der Zweitaktmotor muß mit einem Kraftstoffgemisch aus Benzin und Motoröl betrieben werden.

Die Qualität dieser Betriebsstoffe hat entscheidenden Einfluß auf die Funktion und die Lebensdauer des Motors.

### Benzin


Nur Markenbenzin mit einer Mindestoktanzahl von 90 ROZ verwenden. Hat Normalbenzin weniger als 90 ROZ - Superbenzin verwenden - bleifrei oder verbleit.

Für Gesundheits- und Umweltschutz bevorzugt bleifreies Benzin verwenden (in D nach DIN).

Maschinen mit **Abgaskatalysator** müssen mit **bleifreiem Benzin** betrieben werden. Achtung! Bei Verwendung mehrerer Tankfüllungen verbleiten Benzins kann sich die Wirkung des Katalysators um über 50 % verringern.

### Motoröl

Nur Qualitäts-Zweitakt-Motoröl verwenden - am besten **STIHL-Zweitakt-Motoröl, dieses ist auf STIHL-Motoren abgestimmt und garantiert hohe Motorlebensdauer.**



Anderes Qualitäts-Zweitakt-Motoröl muß der **Klassifikation TC** entsprechen.

Benzin oder Motoröl minderer Qualität können Motor, Dichtringe, Leitungen und Kraftstofftank beschädigen.

Wegen der besonderen Betriebsbedingungen bei einer Motorsäge mit **Abgaskatalysator** darf zum Bereiten der Kraftstoffmischung nur das **Hochleistungsöl STIHL 1:50** oder das **Höchstleistungsöl STIHL HT plus 1:50** verwendet werden.

### Kraftstoff mischen

Direkten Hautkontakt mit Benzin und das Einatmen von Benzindämpfen vermeiden - Gesundheitsgefahr!

- In einen für Kraftstoff zugelassenen Kanister zuerst
- 1 = Motoröl, dann
- 2 = Benzin einfüllen - und gründlich mischen.

### Mischungsverhältnis

bei STIHL 1:50-Zweitaktmotoröl:  
1: 50 = 1 Teil Öl + 50 Teile Benzin

bei anderem Marken-Zweitaktmotoröl Klassifikation TC:  
1: 25 = 1 Teil Öl + 25 Teile Benzin

### Beispiele


| Benzin-<br>menge<br>Liter | STIHL-übrige Marken-<br>Zweitaktöl<br>1:50 |                    | 2T-TC-Öle<br>1:25 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                           | Liter                                      | (cm <sup>3</sup> ) | Liter             | (cm <sup>3</sup> ) |
| 1                         | 0,02                                       | (20)               | 0,04              | (40)               |
| 5                         | 0,10                                       | (100)              | 0,20              | (200)              |
| 10                        | 0,20                                       | (200)              | 0,40              | (400)              |
| 15                        | 0,30                                       | (300)              | 0,60              | (600)              |
| 20                        | 0,40                                       | (400)              | 0,80              | (800)              |
| 25                        | 0,50                                       | (500)              | 1,00              | (1000)             |

### Kraftstoffgemisch aufbewahren

Kraftstoffgemisch altert - nur Bedarf für einige Monate mischen. Lagerung nur in für Kraftstoff zugelassenen Behältern an einem trockenen und sicheren Ort.

- Kanister mit dem Kraftstoffgemisch vor dem Auftanken kräftig schütteln.
- **Achtung!** Im Kanister kann sich Druck aufbauen - vorsichtig öffnen!
- Kraftstofftank und Kanister von Zeit zu Zeit gründlich reinigen. Die zur Reinigung benutzte Flüssigkeit vorschriften- und umweltgerecht entsorgen!

## Kraftstoff einfüllen




143BA008

- Tankverschluß und Umgebung vor dem Auftanken reinigen, damit kein Schmutz in den Tank fällt!
- Gerät so positionieren, daß der Tankverschluß nach oben weist.

Beim Auftanken keinen Kraftstoff verschütten und den Tank nicht randvoll füllen. Mit dem STIHL-Einfüllsystem 0000 890 5000 (Sonderzubehör) kann man beides und auch das Einatmen von Benzindämpfen einfach verhindern.

**Achtung!** Nach dem Tanken den Tankverschluß mit der Hand **so fest wie möglich anziehen**. Bei Tankverschlüssen mit Schlitz geeignetes Werkzeug benutzen (z.B. Schraubendreher des Kombischlüssels).



143BA009

## Kraftstoff-Saugkopf jährlich wechseln

- Kraftstofftank entleeren -
- Kraftstoff-Saugkopf mit einem Haken aus dem Tank herausziehen und vom Schlauch abziehen -
- Neuen Saugkopf in den Schlauch stecken -
- Saugkopf in den Tank zurücklegen

## Kettenschmieröl

Zur automatischen, dauerhaften Schmierung von Sägekette und Führungsschiene –

**nur umweltfreundliches Qualitäts-Kettenschmieröl verwenden – vorzugsweise das biologisch schnell abbaubare STIHL Bioplus.**

**Wichtig!** Biologisches Kettenschmieröl muß ausreichende Alterungs-Beständigkeit haben (z.B. STIHL Bioplus). Öl mit zu geringer Alterungs-Beständigkeit neigt zu schnellem Verharzen. Die Folge sind feste, schwer entfernbare Ablagerungen, insbesondere im Bereich des Kettenantriebes, der Kupplung und an der Sägekette – bis hin zum Blockieren der Ölpumpe.

Die Lebensdauer von Sägekette und Führungsschiene wird wesentlich von der Beschaffenheit des Schmieröls beeinflusst – deshalb nur spezielles Kettenschmieröl verwenden!


Im Ausnahmefall kann HD-Einbereichs- oder Mehrbereichs-Motoröl mit der für die jeweilige Umgebungstemperatur geeigneten Viskositätsklasse verwendet werden.

**Kein Altöl verwenden!** Altöl hat nicht die erforderlichen Schmiereigenschaften und ist für die Kettenschmierung ungeeignet.

Altöl kann bei längerem und wiederhol-



## Kettenschmieröl einfüllen



143BA010


tem Hautkontakt Hautkrebs verursachen und ist umweltschädlich!

- Tankverschluß und Umgebung gründlich reinigen, damit kein Schmutz in den Tank fällt.
- Kettenschmieröl einfüllen - jedesmal wenn Kraftstoff eingefüllt wurde.

Es muß noch ein Rest Schmieröl im Öltank sein, wenn der Kraftstofftank leergefahren ist.

Verringert sich die Ölmenge im Öltank nicht, kann eine Störung der Schmierölförderung vorliegen: Kettenschmierung prüfen,

## Kettenschmierung überprüfen




143BA024

Die Sägekette muß immer etwas Öl abschleudern

- Niemals ohne Kettenschmierung arbeiten! Bei trocken laufender Kette wird die Schneidgarnitur in kurzer Zeit irreparabel zerstört. Vor der Arbeit immer Ketten- schmierung und Ölstand im Tank überprüfen.
- Jede neue Sägekette braucht eine Einlaufzeit von 2 bis 3 Minuten.

Nach dem Einfahren Kettenspannung prüfen und wenn nötig korrigieren - Abschnitt „Kettenspannung prüfen“!

## Ölmenge regulieren



145BA011 K



Unterschiedliche Schnittlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern unterschiedliche Ölmenen.

Mit dem

- 1 =** Einstellbolzen (an der Unterseite der Maschine) kann die Ölfördermenge nach Bedarf reguliert werden.
- Wirtschaftliche Ölfördermenge - Regelbolzen auf „E“ (E matic-Stellung) drehen
  - Zur Erhöhung der Ölfördermenge Einstellbolzen im Uhrzeigersinn drehen
  - Zur Verringerung der Ölfördermenge Einstellbolzen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen

Die Kette muß immer mit Kettenschmieröl benetzt sein!


## Kettenbremse



### Sägekette blockieren mit der Kettenbremse

- im Notfall
- beim Starten
- im Leerlauf!

Handschutz zur Schienenspitze - mit der linken Hand - oder automatisch durch den Sägenrückschlag: die Sägekette wird blockiert - und steht.



### Kettenbremse lösen

- Handschutz zum Griffrohr ziehen.

**Hinweis:** Vor dem Gasgeben (außer bei der Funktionskontrolle) und vor dem Sägen muß die Kettenbremse gelöst werden. Erhöhte Motordrehzahl bei blockierter Kettenbremse (Sägekette steht still) führt schon nach kurzer Zeit zu Schäden an Triebwerk und Kettenantrieb (Kupplung, Kettenbremse).

### Die Kettenbremse wird automatisch aktiviert

bei einem ausreichend starken Sägenrückschlag - durch die Massenträgheit des Handschutzes: Der Handschutz schnell nach vorn zur Schienenspitze - auch wenn die linke Hand nicht am Griffrohr hinter dem Handschutz ist, wie z. B. beim Fällschnitt.

Die Kettenbremse funktioniert nur, wenn am Handschutz nichts verändert wird.

### Funktion der Kettenbremse kontrollieren


jedesmal vor Arbeitsbeginn: Bei Motor-leerlauf Sägekette blockieren (Handschutz gegen die Schienenspitze) und kurzzeitig (max. 3 Sek.) Vollgas geben - die Sägekette darf nicht mitlaufen. Der Handschutz muß frei von Schmutz und leicht beweglich sein.

### Kettenbremse warten

Die Kettenbremse ist einem natürlichen Verschleiß unterworfen. Damit sie ihre Funktion erfüllen kann, muß sie regelmäßig durch geschultes Personal (z.B. STIHL-Kundendienst) in folgenden Intervallen gewartet und gepflegt werden:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Profi-Vollzeit-Einsatz:              | vierteljährlich |
| Semiprofi (Land- und Bauwirtschaft): | halbjährlich    |
| Hobby- und Gelegenheitsbenutzer:     | jährlich        |

## Zur Information vor dem Starten - noch nicht starten -



### Die vier Stellungen des Kombihebels -

Zum Starten muß der Hebel in die  
**1 = Kaltstartstellung** gebracht werden  
- keine Gewalt anwenden!

Steht der Kombihebel in  
**3 = Betriebsstellung I:** Gashebelsperre  
drücken - und den Kombihebel nach  
unten stellen.

**Kaltstartstellung:** Startklappe  
geschlossen - Gashebel in Startgas-  
stellung. In dieser Stellung wird der  
kalte Motor gestartet. Nach der  
ersten Zündung muß der  
Kombihebel in die

**2 = Warmstartstellung** gebracht  
werden: Kombihebel eine Rast-  
stellung nach oben stellen.

#### Warmstartstellung:

Startklappe geöffnet - Gashebel in  
Startgasstellung.  
Bleibt der Kombihebel in Kaltstart-  
stellung, überflutet der Brennraum,  
die Maschine säuft ab.

In der Warmstartstellung muß der  
Kombihebel auch stehen, wenn der  
warme Motor gestartet werden soll -  
auch dann, wenn der Motor schon  
gelaufen, aber noch kalt ist.

Der Kombihebel ist arretiert und läßt  
sich nur durch Betätigen des  
Gashebels in Stellung

**3 = Betrieb bringen**  
keine Gewalt anwenden!


In der Warmstartstellung wird der  
Motor nach der ersten Zündung  
weiter angeworfen - sobald der  
Motor läuft muß der Kombihebel  
sofort in Betriebsstellung gebracht  
werden:

Gashebel kurz antippen,  
der Hebel springt in die

**3 = Betriebsstellung (Normalstellung,  
Arbeitsstellung, Leerlaufstellung).**  
Zum Abstellen des Motors:  
Kombihebel nach oben  
in die Stellung

**4 =** drücken: Der Stoppkontakt  
berührt die Kontaktfeder -  
die Zündung ist unterbrochen .

## Motor starten



● Sicherheitsvorschriften beachten -  
Abschnitt „Zu Ihrer Sicherheit“


**1 =** Handschutz nach vorn drücken:  
Die Kette ist blockiert -

**2 =** Gashebelsperre drücken und


● Kombihebel einstellen auf:

bei kaltem Motor


bei warmem Motor   
(auch wenn der Motor schon  
gelaufen, aber noch kalt ist)




- Motorsäge sicher auf den Boden stellen -  
sicheren Stand einnehmen -  
die Sägekette darf keine Gegenstände oder den Boden berühren -  
im Schwenkbereich der Säge darf sich keine weitere Person aufhalten -
- Motorsäge mit der linken Hand am Griffrohr fest an den Boden drücken  
- Daumen unter dem Griffrohr -
- mit dem rechten Fuß  
in den hinteren Handgriff treten -



- eine andere Möglichkeit:
- Hinteren Handgriff zwischen Knie oder Oberschenkel klemmen -
  - mit der linken Hand das Griffrohr festhalten.  
- Daumen unter dem Griffrohr -



- mit der rechten Hand den Anwerfgriff langsam bis zum Anschlag herausziehen -  
und dann schnell und kräftig durchziehen - dabei das Griffrohr nach unten drücken.  
Seil nicht mehr als 70 cm herausziehen - Bruchgefahr!  
Anwerfgriff nicht zurückschnellen lassen -  
senkrecht zurückführen, damit sich das Anwerfseil richtig aufwickelt -  
Bei neuem Motor Anwerfseil mehrmals durchziehen, bis genügend Kraftstoff gefördert wird.




nach der ersten Zündung:

- 3 = Kombihebel auf und weiter anwerfen - **sobald der Motor läuft, sofort**
- 4 = Gashebel kurz antippen, der
- 3 = Kombihebel springt in
- 5 = Normalstellung **I**

und der Motor geht in den Leerlauf.

Der Motor muß **sofort** in den Leerlauf gebracht werden - sonst können, bei blockierter Kettenbremse, Schäden am Triebwerk und am Kettenantrieb (Kupplung) auftreten!



- Handschutz zum Griffrohr ziehen
- Die Kettenbremse ist gelöst -
- die Motorsäge ist einsatzbereit.


Gasgeben nur bei gelöster Kettenbremse. Erhöhte Motordrehzahl bei blockierter Kettenbremse (Sägekette steht still) führt schon nach kurzer Zeit zu Schäden an Triebwerk und Kettenantrieb (Kupplung, Kettenbremse).

- Sicherheitsvorschriften beachten!
- Zuerst immer Kettenschmierung überprüfen!
- Motor abstellen:
- Kombihebel auf

#### Bei sehr niedriger Temperatur: Motor warmlaufen lassen

nach dem Anspringen des Motors:

- Gashebel kurz antippen = Startgasstellung ausrasten - Kombihebel springt in die Arbeitsstellung - der Motor geht in den Leerlauf
- Kettenbremse lösen: Handschutz zum Griffrohr ziehen - wie im Bild -



- wenig Gas geben - Motor kurze Zeit warmlaufen lassen.
- Evtl. auf Winterbetrieb umstellen - Abschnitt „Winterbetrieb“.

#### Wenn der Motor nicht anspringt:



Der Tank wurde restlos leergefahren und wieder aufgetankt

- Anwerfseil mehrmals durchziehen, bis genügend Kraftstoff gefördert wird


Nach der ersten Motorzündung wurde der Kombihebel nicht rechtzeitig auf Warmstart gestellt, der Motor ist abgesoffen.

- Gashebelsperre drücken und
- Kombihebel auf Kaltstart stellen
- Knopf über dem hinteren Handgriff nach links drehen - Schlitz senkrecht - und
- Vergaserkastendeckel nach hinten abziehen

## Führungsschiene in Ordnung halten



- 1 = Vorfilter nach oben abziehen -
- 2 = Zündkerzenstecker abziehen -
- Zündkerze herausschrauben und abtrocknen -
- Kombihebel auf  $\odot^{\dagger}$  stellen -
- Anwerfvorrichtung mehrmals durchziehen - zum Lüften des Verbrennungsraumes -
- Zündkerze einschrauben und Kerzenstecker **fest** aufdrücken - Teile wieder zusammenbauen
- Kombihebel auf Warmstart stellen auch bei kaltem Motor! -
- Motor erneut anwerfen.



- Schiene wenden - nach jedem Kettenschärfen und nach jedem Kettenwechsel - um eine einseitige Abnutzung zu vermeiden, besonders an der Umlenkung und an der Unterseite.

- 1 = Öleintrittsbohrung
- 2 = Ölaustrittskanal und
- 3 = Schienennut regelmäßig reinigen.

- **Nuttiefe messen** - mit dem Meßstab der Feillehre\* - bei Duromatic an der Umlenkung - bei Rollomatic in dem Bereich, mit dem am häufigsten geschnitten wird -

\* Sonderzubehör

| Kettentyp | Ketten-<br>teilung | Mindest-<br>nuttiefe |
|-----------|--------------------|----------------------|
| Rapid     | 3/8"               | 6,0 mm               |
| Rapid     | 0.404"             | 7,0 mm               |

Ist die Nut nicht mindestens so tief:  
**Führungsschiene ersetzen.**

Die Treibglieder schleifen sonst auf dem Nutgrund -  
Zahnfuß und Verbindungsglieder liegen nicht auf der Schienenlaufbahn auf.

## Während der ersten Betriebszeit

Das fabrikneue Gerät bis zur 3. Tankfüllung unbelastet nicht im hohen Drehzahlbereich betreiben, damit während der Einlaufphase keine zusätzlichen Belastungen auftreten.

Während der Einlaufphase müssen sich die bewegten Teile aufeinander einspielen - im Triebwerk besteht ein höherer Reibungswiderstand. Der Motor erreicht seine maximale Leistung nach einer Laufzeit von 5 bis 15 Tankfüllungen.

**Vergaser nicht magerer einstellen, um eine vermeintlich höhere Leistung zu erzielen - der Motor könnte sonst Schaden nehmen - Abschnitt "Vergaser einstellen".**

**Immer zu beachten:** Gasgeben nur bei gelöster Kettenbremse. Erhöhte Motordrehzahl bei blockierter Kettenbremse (Sägekette steht still) führt schon nach kurzer Zeit zu Schäden an Triebwerk und Kettenantrieb (Kupplung, Kettenbremse).

## Während der Arbeit

### Kettenspannung öfter kontrollieren!

Eine neue Sägekette muß öfter nachgespannt werden, als eine, die schon längere Zeit in Betrieb ist.

### Im kalten Zustand:

Die Sägekette muß an der Schienenunterseite anliegen, aber von Hand noch über die Führungsschiene gezogen werden können.

Wenn nötig, Kette nachspannen - Abschnitt "Sägekette spannen"!

### Bei Betriebstemperatur:

Die Sägekette dehnt sich und hängt durch. Die Treibglieder an der Schienenunterseite dürfen nicht aus der Nut heraustreten - die Kette kann sonst abspringen.

Sägekette nachspannen - Abschnitt "Sägekette spannen"!

---

Kette nach der Arbeit unbedingt wieder entspannen !

Bei der Abkühlung zieht sich die Kette zusammen. Eine nicht entspannte Sägekette kann Kurbelwelle und Lager beschädigen.

---

### Nach längerem Vollastbetrieb

Motor noch kurze Zeit im Leerlauf laufen lassen, bis die größere Wärme durch den Kühlluftstrom abgeführt ist, damit die Bauteile am Triebwerk (Zündanlage, Vergaser) nicht durch einen Wärmestau extrem belastet werden.

## Nach der Arbeit

- Kette entspannen, wenn sie während der Arbeit bei Betriebstemperatur gespannt wurde


Bei der Abkühlung zieht sich die Kette zusammen. Eine nicht entspannte Kette kann Kurbelwelle und Lager beschädigen.

### Längeres Stillsetzen der Maschine-

- Kapitel "Maschine aufbewahren" beachten

D

## Luftfilter\*



Das Luftfiltersystem kann unterschiedlichen Betriebsbedingungen durch den Einbau verschiedener Filter angepaßt werden:


**Gewebefilter** - für normale Betriebsbedingungen und Winterbetrieb

**Vlies-Filter** - für trockene, sehr staubige Einsatzgebiete

### Luftfilter reinigen ...

wenn die Motorleistung spürbar nachläßt


- Kombihebel auf stellen -
- Verschlußmutter über dem hinteren Handgriff abdrehen
- Vergaserkastendeckel nach hinten abziehen -
- Umgebung des Filters von grobem Schmutz befreien -



- 1 = äußere Filterhälfte abziehen
- 2 = Schlitzmuttern abdrehen
- 3 = Pralltopf und
- 4 = innere Filterhälfte abziehen

- Filterhälften ausklopfen oder mit Druckluft von innen nach außen ausblasen

**Vlies-Filter nicht ausbürsten!**





bei hartnäckiger Verschmutzung:

- Filterteile in STIHL-Universalreiniger oder sauberer, nicht entflammbarer Reinigungsflüssigkeit (z.B. warmes Seifenwasser) auswaschen und trocknen
- beschädigte Filter ersetzen -
- Filter wieder einbauen, dabei angeformte Leisten (Pfeile) unter die
- 5 = Haltenasen schieben

\* nicht bei allen Ausführungsarten



## Luftfiltersystem\*





Das Luftfiltersystem kann unterschiedlichen Betriebsbedingungen durch den Einbau verschiedener Filter angepaßt werden. Umrüstungen sind einfach möglich.

**1 = Standard-Filter** (grün) mit Drahtgewebe für normale Betriebsbedingungen und Winterbetrieb


**2 = HD-Filter** (schwarz) für trockene, sehr staubige Einsatzgebiete

## Filter ausbauen



- Knopf über dem hinteren Handgriff in Pfeilrichtung losdrehen und Vergaserkastendeckel abnehmen -
- Filter abziehen

## Standard-Filter reinigen



wenn die Motorleistung spürbar nachläßt.

- Filter ausklopfen oder mit Druckluft von innen nach außen ausblasen -


bei hartnäckiger Verschmutzung oder verklebtem Filtergewebe:

- Filter in sauberer, nicht entflammbarer Reinigungsflüssigkeit (z. B. warmes Seifenwasser) auswaschen und trocknen -
- Standard-Filter **nicht beölen** - Ein beschädigtes Filter muß ersetzt werden.
- Filter wieder einbauen

\* je nach Ausführungsart

D

## HD-Filter\*



wenn die Motorleistung spürbar nachläßt:

1 = Filzvorfilter reinigen


nach mehrmaligem Reinigen des Filzvorfilters:

- Filterteile voneinander trennen -
- 2 = HD-Filter ausklopfen und mit Druckluft von innen nach außen ausblasen -



bei hartnäckiger Verschmutzung oder verklebtem Filtergewebe:

- Filter mit STIHL-Universalreiniger oder in sauberer, nicht entflammbarer Reinigungsflüssigkeit (z. B. warmes Seifenwasser) auswaschen, Filter von innen nach außen unter einem Wasserstrahl ausspülen. Keine Hochdruckreiniger verwenden!
- Alle Filterteile trocknen. **Keine** extreme Wärme zuführen !



1 = Filzvorfilter über das

2 = HD-Filter spannen, Einbaulage beachten -

- HD-Filter (mit Filzvorfilter) und Vergaserkastendeckel wieder einbauen -
- Vergasereinstellung kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren -


Das Filzvorfilter schützt das HD-Filter und erhöht seine Standzeit.

Es sollte daher in kürzeren Intervallen als das HD-Filter ersetzt werden.

Ein beschädigtes Filter muß ersetzt werden.

\*Sonderausstattung

## Winterbetrieb



### Bei Temperaturen unter +10 °C Vergaser vorwärmen:

- Vergaserkastendeckel abnehmen -

Im Vergaserkastendeckel:

**1** = Schieber aus **Sommerstellung** in  
**2** = **Winterstellung** umsetzen.


Neben Kaltluft wird nun aus der Umgebung des Zylinders auch Warmluft angesaugt - keine Vereisung des Vergasers.

### Über +20 °C:

Schieber unbedingt wieder in Sommerstellung versetzen! - sonst Gefahr von Motorlaufstörung durch Überhitzung!

### Maschinen mit HD-Filter:

- HD-Filter durch ein Standard-Filter ersetzen -
- Vergaserkastendeckel wieder aufsetzen und Knopf festdrehen



### Bei Temperaturen unter -10 °C

Bei extrem winterlichen Bedingungen (Temperaturen unter -10 °C, Pulver- oder Flugschnee) wird der Anbau der Abdeckplatte\* an das Lüftergehäuse empfohlen.

Das teilweise Abdecken der Schlitze im Lüftergehäuse verhindert das Eindringen von Pulver- oder Flugschnee.


Bei angebaute Abdeckplatte muß der Schieber in Winterstellung im Vergaserkastendeckel sitzen.

- Bei stark abgekühlter Motorsäge (Reifbildung) - nach dem Starten den Motor unter erhöhter Leerlaufdrehzahl (Kettenbremse lösen!) auf Betriebstemperatur bringen
- Bei auftretenden Motorstörungen zunächst die Notwendigkeit des Einsatzes der Ansaugluft-Vorwärmung prüfen

\* Sonderzubehör

## Elektrische Griffheizung\*

D



### Elektrische Griffheizung\* einschalten

- Schalter am Griffrohr auf **I** - zum Ausschalten wieder auf **0**

Eine Überhitzung bei Dauerbetrieb ist ausgeschlossen.  
Die Heizungsanlage ist wartungsfrei.

\* Sonderausstattung

## Vergaser einstellen

Der Vergaser ist ab Werk mit der **Standardeinstellung** versehen.


Diese Einstellung der Hauptstellschraube entspricht der Optimeinstellung bei den Luftdruck- und Klimaverhältnissen am Ort des Herstellerwerkes.

Die Maschine erreicht so höchste Leistung bei wirtschaftlichem Kraftstoffverbrauch und größtmöglicher Betriebssicherheit.

Bei Veränderung des Luftdruckes (Wetter, Höhenunterschied), der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit kann eine Nachjustierung erforderlich sein.

Mit der Einstellung der Hauptstellschraube werden die Leistung und die Höchstdrehzahl des unbelasteten Motors beeinflusst.

**Bei zu magerer Einstellung wird die zulässige Höchstdrehzahl überschritten - Gefahr von Triebwerksschäden.**



### Standardeinstellung (ohne Drehzahlmesser)

- beide Einstellschrauben im Uhrzeigersinn gefühlvoll bis zum Festsitz eindrehen und wie folgt einstellen:

**H** = Hauptstellschraube  
1 Umdrehung offen

**L** = Leerlaufstellschraube  
1 Umdrehung offen

Muß der Vergaser von Grund auf neu eingestellt werden, ist zunächst die Standardeinstellung vorzunehmen.

**Wichtig!** Steht kein Drehzahlmeßgerät zur Verfügung, darf die Hauptstellschraube über die Standardeinstellung hinaus nicht magerer (im Uhrzeigersinn) gestellt werden!

### Einstellung mit Drehzahlmesser

bei Einsatz in großer Höhe (Gebirge) oder auf Meeresebene **kann** eine geringfügige Korrektur (Abweichung von der Standardeinstellung) nötig sein.

Bei Korrekturen an der

**H** = Hauptstellschraube:

**Drehzahlmesser verwenden - zulässige Höchstdrehzahl nicht überschreiten!** Gefahr von Triebwerksschäden durch Schmierstoffmangel und Überhitzung.  
Höchstzahl: 13500 1/min, mit Schiene und richtig gespannter Kette.

Bei **Maschinen mit Abgaskatalysator** darf außerdem eine Mindestzahl von 13000 1/min **nicht unterschritten werden.**

- Kettenspannung kontrollieren -
- Luftfilter kontrollieren - eventuell reinigen -
- Motor starten - Maschine warmlaufen lassen
- Leerlauf korrekt einstellen (Sägekette darf nicht mitlaufen)

**H** = Hauptstellschraube im Gebirge im Uhrzeigersinn (magerer) - auf Meeresebene gegen den Uhrzeigersinn (fetter) drehen. Schrauben nur wenig und vorsichtig verdrehen - bereits geringfügiges Verdrehen führt zu spürbarer Veränderung des Motorlaufes.

## Zündkerze überprüfen

### Leerlauf einstellen

Nach jeder Korrektur an der

**L** = Leerlaufstellschraube ist meistens auch eine Veränderung der

**LA** = Leerlaufanschlagschraube nötig.

### Motor bleibt im Leerlauf stehen -

**L** = eine Umdrehung **offen** einstellen!

**LA** = Leerlaufanschlagschraube

im Uhrzeigersinn drehen,

bis die Kette mitzulaufen beginnt - und dann eine Vierteldrehung zurückdrehen.

### Kette läuft im Leerlauf mit -

**L** = eine Umdrehung **offen** einstellen!


**LA** = Leerlaufanschlagschraube gegen

den Uhrzeigersinn drehen, bis die Kette stehen bleibt - und ca. eine Vierteldrehung in der gleichen Richtung weiter drehen.

### Drehzahl im Leerlauf unregelmäßig, schlechte Beschleunigung (trotz Leerlaufstellschraube = 1)

Leerlaufeinstellung zu mager.

**L** = Leerlaufstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Motor regelmäßig läuft und gut beschleunigt.




### Bei ungenügender Motorleistung, schlechtem Starten oder Leerlaufstörungen zuerst die Zündkerze überprüfen.

- Zündkerze ausbauen - wie im Abschnitt „Motor starten“ -
  - Verschmutzte Zündkerze reinigen -
  - Elektrodenabstand überprüfen -
- A** = 0,5 mm sind richtig - ggf. nachstellen -

Ursachen für die Verschmutzung der Zündkerze beseitigen:

- falsche Vergasereinstellung,
- zuviel Motoröl im Kraftstoff,
- verschmutztes Luftfilter,
- ungünstige Betriebsbedingungen, z.B. Teillastbetrieb.



### Nach ca. 100 Betriebsstunden Zündkerze ersetzen -

bei stark abgebrannten Elektroden auch schon früher.

Nur von STIHL freigegebene, entstörte Zündkerzen verwenden (siehe „Technische Daten“).


Zur Vermeidung von Funkenbildung und Brandgefahr:

bei Zündkerze mit separater Anschlußmutter unbedingt

**1 = Mutter auf das Gewinde drehen und fest anziehen**

**2 = Zündkerzenstecker fest auf die Zündkerze drücken**

## Abgaskatalysator




**Maschinen mit Abgaskatalysator dürfen nur mit bleifreiem Kraftstoff und Hochleistungsmotoröl STIHL 1 : 50 oder Höchstleistungs-Motoröl STIHL HT plus 1 : 50 betrieben werden (siehe Kapitel "Kraftstoff").**

- Der im Schalldämpfer integrierte Abgaskatalysator verringert den Schadstoffanteil im Abgas.

Die korrekte Vergasereinstellung ist für geringen Schadstoffanteil im Abgas und lange Lebensdauer des Katalysators von großer Bedeutung.


## Anwerfseil und Rückholfeder auswechseln



- 1 = Schrauben herausdrehen -
- Handschutz nach oben drücken -
  - Unterseite des Lüftergehäuses vom Kurbelgehäuse wegziehen und nach unten abnehmen -
  - mit Schraubendreher oder geeigneter Zange vorsichtig
- 2 = Federspanne von der Achse drücken -

Seilrolle mit



- 3 = Scheibe und
- 4 = Klinken **vorsichtig abziehen**, dabei Rückholfeder unter der Seilrolle nicht aus dem Gehäuse ziehen -



- mit einem Schraubendreher das Seil aus dem Griff hebeln -
  - Seilreste aus der Rolle und dem Anwerfgriff entfernen -
  - neues Anwerfseil von oben nach unten durch den Griff und die
- 5 = Seilbuchse ziehen -

- Anwerfseil durch die Seilrolle ziehen und mit einem einfachen Knoten in der Seilrolle sichern -


- Lagerbohrung der Seilrolle mit harzfreiem Öl benetzen -
- Seilrolle auf die Achse stecken - etwas hin- und her drehen bis die Öse der Rückholfeder einrastet -




- 4 = Klinken wieder in die Seilrolle einsetzen -  
 3 = Scheibe auf die Achse setzen -  
 2 = Federspanne mit Schraubendreher oder geeigneter Zange auf die Achse und über die Zapfen der Klinken drücken - die Federspanne muß in die Uhrzeigerdrehrichtung zeigen - wie im Bild.

#### Rückholfeder spannen

- Mit dem Anwerfseil eine Schlaufe bilden und damit die Seilrolle sechs Umdrehungen in Pfeilrichtung drehen -
- Seilrolle festhalten - verdrehtes Seil herausziehen und ordnen -



- Seilrolle loslassen -
  - Anwerfseil langsam nachlassen - so daß es sich auf die Seilrolle wickelt. Der Griff muß fest in die Seilbüchse gezogen werden. Kippt er seitlich weg: Feder um eine weitere Umdrehung spannen.
  - Bei voll ausgezogenem Seil muß sich die Seilrolle noch um eine halbe Umdrehung weiter drehen lassen. Ist das nicht möglich, dann ist die Feder zu stark gespannt - Bruchgefahr! Eine Seilwindung von der Rolle abnehmen.
  - Lüftergehäuse an das Kurbelgehäuse montieren -
  - Kombihebel auf 
  - Restliches Seil in den Griff drücken, bis der
- 6 = Nippel mit dem Griff abschließt -




#### Gebrochene Rückholfeder auswechseln

- Neue montagefertige Ersatzfeder mit einigen Tropfen harzfreiem Öl benetzen -
- Seilrolle ausbauen wie Abschnitt "Anwerfseil auswechseln" -

Die Federreste im Lüftergehäuse können noch vorgespannt sein, und dadurch beim Herausnehmen aus dem Gehäuse überraschend auseinander-springen. **Verletzungsgefahr!** Gesichtsschutz und Schutzhandschuhe tragen -

- Federteile mit einem Schraubendreher vorsichtig heraushebeln -
- Montagerahmen mit neuer Feder in Lüftergehäuse positionieren -
- Neue Feder mit geeignetem Werkzeug (Schraubendreher, Durchschlag o. ä.) in das Lüftergehäuse schieben. Werkzeug an den Aussparungen (Pfeile) ansetzen -
- Seilrolle wieder montieren, Rückholfeder spannen, Lüftergehäuse wieder aufsetzen und verschrauben.

## Kettenrad prüfen und auswechseln



### Nach dem Verbrauch von zwei Oilomatic-Ketten auch Kettenrad erneuern!

oder schon vorher, wenn die Einlaufspuren tiefer als ca. 0,5 mm sind - sonst wird die Lebensdauer der Sägekette beeinträchtigt.  
Einlaufspuren:

links: beim Ringkettenrad  
an den Stegen


rechts: beim Profilkettenrad  
an den Zähnen.

Die Tiefe der Einlaufspuren an Profil- und Ringkettenrädern kann mit der Prüflehre\* Teile-Nr. 0000 893 4101 geprüft werden. Das Kettenrad wird geschont, wenn zwei Ketten im Wechsel betrieben werden.

### Vor dem Kettenradausbau

- Kettenraddeckel, Sägekette und Führungsschiene abnehmen.
- Kettenbremse lösen:  
Handschutz gegen das Griffrohr ziehen.

\* Sonderzubehör




### Ringkettenrad

- Mit dem Schraubendreher Sicherungsscheibe abdrücken -
- Scheibe und Ringkettenrad abziehen.
- Mitnahmeprofil an der Kupplungstrommel untersuchen - bei starken Verschleißspuren auch die Kupplungstrommel ersetzen:

Kupplungstrommel samt Nadelkäfig von der Kurbelwelle abziehen - Kurbelwellenstumpf und Nadelkäfig reinigen und mit STIHL-Schmierfett einfetten (Tube 0781 120 1111). Zusammenbauen mit neuem Ringkettenrad und evtl. neuer Kupplungstrommel -

- Ringkettenrad mit den Hohlräumen nach außen aufstecken -
- Scheibe und Sicherungsscheibe wieder auf die Kurbelwelle setzen

Nur Original-STIHL-Kupplungstrommeln verwenden, damit die sichere Funktion der Kettenbremse gewährleistet ist.



### Profilkettenrad

- Mit dem Schraubendreher Sicherungsscheibe abdrücken -
- Scheibe und Kettenrad samt Nadelkäfig von der Kurbelwelle abziehen.

Kurbelwellenstumpf und Nadelkäfig reinigen und mit STIHL-Schmierfett einfetten (Tube 0781 120 1111).

- Zusammenbauen mit neuem Profilkettenrad - Kupplungstrommel nach dem Aufstecken ca. 1 Umdrehung drehen, damit die Mitnahme für den Ölpumpenantrieb einrastet - Scheibe und Sicherungsscheibe wieder auf die Kurbelwelle setzen

Nur Original-STIHL-Kettenräder verwenden, damit die sichere Funktion der Kettenbremse gewährleistet ist.



## Sägekette pflegen und schärfen

### Mühelessägen mit richtig geschärfter Kette

Eine einwandfrei geschärfte Kette zieht sich schon bei geringem Vorschubdruck müheless in das Holz.


Nicht mit stumpfer oder beschädigter Kette arbeiten – dies führt zu starker körperlicher Beanspruchung, unbefriedigendem Schnittergebnis und hohem Verschleiß.

**Sägekette reinigen und kontrollieren** - auf Risse in den Kettengliedern und beschädigte Niete. Beschädigte oder abgenutzte Kettenteile erneuern und diese Teile den übrigen Teilen in Form und Abnutzungsgrad anpassen - entsprechend nacharbeiten.

**Wichtig!** Die nachfolgend aufgeführten Winkel und Maße sind unbedingt einzuhalten. Eine **falsch geschärfte Sägekette** – insbesondere zu niedrige Tiefenbegrenzer – kann zu erhöhter Rückschlagneigung der Motorsäge führen – **Verletzungsgefahr!**

### Schärf-Werkzeuge auswählen entsprechend der Kettenteilung

- zulässige Kettenteilungen siehe „Technische Daten“




Das Maß für die Kettenteilung (z.B. 3/8") ist im Bereich des Tiefenbegrenzers jedes Schneidezahnes eingepreßt.

### Nur Spezial-Sägekettenfeilen verwenden!

Andere Feilen sind in Form und Hiebart ungeeignet.

Die Zuordnung des Feilen-Ø erfolgt nur nach der Kettenteilung – siehe Tabelle am Ende dieses Kapitels.

Die Winkel am Schneidezahn müssen beim Nachschärfen eingehalten werden



**A** = Schärfwinkel  
**B** = Brustwinkel

| Kettentyp            | Winkel (°) |    |
|----------------------|------------|----|
|                      | A          | B  |
| Rapid-Micro (RM)     | 30         | 85 |
| Rapid-Super (RS)     | 30         | 60 |
| Picco-Micro (PM/PMN) | 30         | 85 |


Zahnformen:

Micro = Halbmeißelzahn

Super = Meißelzahn

**Bei Verwendung der vorgeschriebenen Feilen bzw. Schärfgeräte und richtiger Einstellung werden die vorgeschriebenen Werte für die Winkel A und B automatisch erzielt.**


Die Winkel müssen bei allen Zähnen der Kette gleich sein. Bei ungleichen Winkeln: Rauher, ungleichmäßiger Kettenlauf, stärkerer Verschleiß – bis zum Bruch der Kette.



Da diese Anforderungen nur nach ausreichender und ständiger Übung erfüllt werden können:


#### Feilenhalter\* verwenden!

Super-Ketten von Hand nur mit Hilfe eines Feilenhalters schärfen! Feilenhalter haben Markierungen für den Schärfwinkel.



#### Zur Kontrolle der Winkel

STIHL-Feillehre\* (siehe Tabelle) – ein Universalwerkzeug zur Kontrolle von Schärf- und Brustwinkel, Tiefenbegrenzerhöhe, Zahnlänge, Nuttiefe und zur Reinigung von Nut und Öleintrittsbohrungen.



#### richtig schärfen

- Bei Verwendung von Feilenhalter und FG 1:  
Die Kette bleibt auf der Führungsschiene
- Führungsschiene ggf. einspannen -
- Sägekette blockieren -
- Handschutz nach vorn
- Zum Weiterziehen der Sägekette Handschutz zum Griffrohr ziehen
- oft schärfen, wenig wegnehmen - für das einfache Nachschärfen genügen meist zwei bis drei Feilenstriche
- nur von innen nach außen feilen -
- die Feile greift nur im Vorwärtsstrich -
- beim Rückführen Feile abheben -
- Feile führen:  
**Waagrecht** (im rechten Winkel zur Seitenfläche der Führungsschiene) entsprechend den angegebenen Winkeln - nach den Markierungen auf den Feilhilfen -


- Verbindungs- und Treibglieder nicht anfeilen -
- Feile in regelmäßigen Abständen etwas drehen, um eine einseitige Abnutzung zu vermeiden -
- Feilgrat mit einem Stück Hartholz entfernen -
- Winkel mit der Feillehre prüfen.

#### Alle Schneidezähne müssen gleich lang sein

Bei ungleichen Zahnhöhen sind auch die Zahnhöhen unterschiedlich und verursachen einen rauen Kettenlauf und Kettenrisse.

Alle Schneidezähne auf die Länge des kürzesten Schneidezahnes zurückfeilen. Das kann sehr zeitraubend sein – am besten in der Werkstatt mit einem Elektro-Schärfgerät machen lassen.

\* Sonderzubehör



### Tiefenbegrenzer-Abstand

Der Tiefenbegrenzer bestimmt die Eindringtiefe in das Holz und damit die Spandicke.


Sollabstand zwischen Tiefenbegrenzer und Schneidkante = **a**:

| Kettenteilung |         | Tiefenbegrenzer-Abstand "a" |         |
|---------------|---------|-----------------------------|---------|
| Zoll          | (mm)    | mm                          | (Zoll)  |
| 1/4           | (6,35)  | 0,65                        | (0.026) |
| 3/8-PMN       | (9,32)  | 0,45                        | (0.018) |
| 3/8-PM        | (9,32)  | 0,65                        | (0.026) |
| 0.325         | (8,25)  | 0,65                        | (0.026) |
| 3/8           | (9,32)  | 0,65                        | (0.026) |
| 0.404         | (10,26) | 0,80                        | (0.031) |

Beim Schneiden im Weichholz außerhalb der Frostperiode kann der Abstand bis zu 0,2 mm (0.008") größer gehalten werden.

### Tiefenbegrenzer nachfeilen

Der Tiefenbegrenzer-Abstand verringert sich beim Schärfen des Schneidezahnes. Höhe des Tiefenbegrenzers nach jedem Schärfen prüfen – mit der Feillehre – wenn nötig mit der Flachfeile zurückfeilen, bündig zur Lehre.



Tiefenbegrenzer parallel zur eingepprägten Markierung nacharbeiten.

### Nach dem Schärfen

Kette gründlich reinigen, anhaftende Feilspäne oder Schleifstaub entfernen – Kette intensiv in einem Ölbad schmieren.

### Bei längeren Arbeitsunterbrechungen

Kette mit einer Bürste reinigen und in einem Ölbad aufbewahren.

### Werkzeuge zum Schärfen

| Kettenteilung |         | Rundfeile Ø |         | Rundfeile<br>Teile-Nummer | Feilenhalter<br>Teile-Nummer | Feillehre<br>Teile-Nummer | Flachfeile<br>Teile-Nummer | Schärfset*<br>Teile-Nummer |
|---------------|---------|-------------|---------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zoll          | (mm)    | mm          | (Zoll)  |                           |                              |                           |                            |                            |
| 1/4           | (6,35)  | 4,0         | (5/32)  | 5605 772 4006             | 5605 750 4327                | 1110 893 4000             | 0814 353 3356              | 5605 007 1027              |
| 3/8 PMN       | (9,32)  | 4,0         | (5/32)  | 5605 772 4006             | 5605 750 4327                | 0000 893 4000             | 0814 353 3356              | 5605 007 1026              |
| 3/8 P         | (9,32)  | 4,0         | (5/32)  | 5605 772 4006             | 5605 750 4327                | 1110 893 4000             | 0814 353 3356              | 5605 007 1027              |
| 0.325         | (8,25)  | 4,8         | (3/16)  | 5605 772 4806             | 5605 750 4328                | 1110 893 4000             | 0814 353 3356              | 5605 007 1028              |
| 3/8           | (9,32)  | 5,2         | (13/64) | 5605 772 5206             | 5605 750 4329                | 1110 893 4000             | 0814 353 3356              | 5605 007 1029              |
| 0.404         | (10,26) | 5,5         | (7/32)  | 5605 772 5506             | 5605 750 4330                | 1106 893 4000             | 0814 353 3356              | 5605 007 1030              |

\* bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre

## Wartungs- und Pflegehinweise

| Die folgenden Arbeiten beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen.<br>Bei erschwerten Bedingungen (starker Staubanfall, stark harzende<br>Hölzer, tropische Hölzer etc.) und längeren täglichen Arbeitszeiten<br>sind die angegebenen Intervalle entsprechend zu verkürzen. |                                                     | vor<br>Arbeitsbeginn | nach<br>Arbeitsende<br>bzw. täglich | nach jeder<br>Tankfüllung | wöchentlich | monatlich | bei Störung | bei Beschädigung | bei Bedarf | siehe Seite: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Komplette Maschine                                                                                                                                                                                                                                                            | Sichtprüfung (Zustand, Dichtheit)                   | x                    |                                     | x                         |             |           |             |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | reinigen                                            |                      | x                                   |                           |             |           |             |                  |            |              |
| Gashebel, Gashebelsperre, Kombischalthebel                                                                                                                                                                                                                                    | Funktionsprüfung                                    | x                    |                                     | x                         |             |           |             |                  |            |              |
| Kettenbremse                                                                                                                                                                                                                                                                  | Funktionsprüfung                                    | x                    |                                     | x                         |             |           |             |                  |            | 18           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | prüfen durch STIHL-Dienst                           |                      |                                     |                           |             |           |             |                  | x          | 18           |
| Filter im Kraftstofftank                                                                                                                                                                                                                                                      | prüfen                                              |                      |                                     |                           |             | x         |             |                  |            | 16           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | reinigen, Filtereinsatz erneuern                    |                      |                                     |                           |             | x         | x           |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saugkopf erneuern                                   |                      |                                     |                           |             |           |             | x                | x          |              |
| Kraftstofftank                                                                                                                                                                                                                                                                | reinigen                                            |                      |                                     |                           |             | x         |             |                  |            | 16           |
| Schmieröltank                                                                                                                                                                                                                                                                 | reinigen                                            |                      |                                     |                           |             | x         |             |                  |            |              |
| Kettenschmierung                                                                                                                                                                                                                                                              | prüfen                                              | x                    |                                     |                           |             |           |             |                  |            | 17           |
| Sägekette                                                                                                                                                                                                                                                                     | prüfen, auch auf Schärfezustand achten              | x                    |                                     | x                         |             |           |             |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kettenspannung kontrollieren                        | x                    |                                     | x                         |             |           |             |                  |            | 14, 23       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | schärfen                                            |                      |                                     |                           |             |           |             |                  | x          | 33           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | prüfen (Abnutzung, Beschädigung)                    | x                    |                                     |                           |             |           |             |                  |            | 22           |
| Führungsschiene                                                                                                                                                                                                                                                               | reinigen und wenden                                 |                      |                                     |                           | x           |           | x           |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | entgraten                                           |                      |                                     |                           | x           |           |             |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | erneuern                                            |                      |                                     |                           |             |           |             | x                | x          |              |
| Kettenrad                                                                                                                                                                                                                                                                     | prüfen                                              |                      |                                     |                           | x           |           |             |                  |            | 32           |
| Luftfilter                                                                                                                                                                                                                                                                    | reinigen                                            |                      |                                     |                           |             |           | x           |                  | x          | 24           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | erneuern                                            |                      |                                     |                           |             |           |             | x                |            | 24           |
| Kühlluft-Ansaugschlitze                                                                                                                                                                                                                                                       | reinigen                                            |                      | x                                   |                           |             |           |             |                  |            |              |
| Zylinderrippen                                                                                                                                                                                                                                                                | reinigen                                            |                      |                                     |                           |             | x         |             |                  |            |              |
| Vergaser                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leerlauf kontrollieren – Kette darf nicht mitlaufen | x                    |                                     | x                         |             |           |             |                  |            | 28           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leerlauf einstellen                                 |                      |                                     |                           |             |           |             |                  | x          | 28           |
| Zündkerze                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elektrodenabstand nachstellen                       |                      |                                     |                           |             |           | x           |                  |            | 29           |
| Zugängliche Schrauben und Muttern<br>(außer Einstellschrauben) *                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                      |                                     |                           |             |           |             |                  | x          |              |
| Gummipuffer                                                                                                                                                                                                                                                                   | erneuern durch STIHL-Dienst                         |                      |                                     |                           |             |           | x           |                  |            |              |
| Funkenschutzgitter im Schalldämpfer                                                                                                                                                                                                                                           | prüfen                                              |                      |                                     |                           |             |           | x           |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | reinigen bzw. ersetzen                              |                      |                                     |                           |             |           |             | x                | x          |              |
| Kettenfänger                                                                                                                                                                                                                                                                  | prüfen                                              | x                    |                                     |                           |             |           |             |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | erneuern                                            |                      |                                     |                           |             |           |             | x                |            |              |

\*Zylinderfuß-Schrauben bei Erstinbetriebnahme nach einer Laufzeit von 10 bis 20 Stunden fest anziehen.

## Technische Daten

### Triebwerk

STIHL-Einzylinder-Zweitaktmotor  
 Hubraum: 70,7 cm<sup>3</sup>  
 Zylinderbohrung: 50 mm  
 Kolbenhub: 36 mm  
 Leistung  
 nach ISO 7293: 3,8 kW (5,2 PS)  
 Leerlaufdrehzahl: 2500 1/min  
 Zul. Höchstdrehzahl  
 mit Schiene und Kette: 13 500 1/min

### Magnet-Zündanlage elektronisch gesteuert

#### Zündkerze (entstört):

Bosch WSR 6 F  
 NGK BPMR 7 A  
 Autolite 2984;

### Membranvergaser, lageunempfindlich, mit integrierter Kraftstoffpumpe

#### Kraftstoffgemisch

Siehe Kapitel "Kraftstoff"  
 Kraftstofftankinhalt: 0,78 l (780 cm<sup>3</sup>)

|                                                                             | 044                  | 044 C/KAT            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Schalldruckpegel</b> L <sub>peq</sub><br>nach ISO 7182 <sup>1)</sup>     | 102 dB (A)           | 101 dB (A)           |
| <b>Schalleistungspegel</b> L <sub>weq</sub><br>nach ISO 9207 <sup>1)</sup>  | 112 dB (A)           | 112 dB (A)           |
| <b>Schwingbeschleunigung</b> a <sub>eq</sub><br>nach ISO 7505 <sup>1)</sup> |                      |                      |
| Handgriff links                                                             | 4,2 m/s <sup>2</sup> | 4,2 m/s <sup>2</sup> |
| Handgriff rechts                                                            | 4,5 m/s <sup>2</sup> | 4,5 m/s <sup>2</sup> |

<sup>1)</sup> Daten berücksichtigen die Betriebszustände Leerlauf, Vollast und Höchstdrehzahl zu gleichen Teilen

### Schneidgarnitur

#### Führungsschienen:

Rollomatic, Duromatic

#### Schnittlängen:

Rollomatic 37, 40, 45, 50, 63 und 75 cm  
 Duromatic 40, 45, 50, 63 und 75 cm

#### Oilomatic-Sägeketten

9,32 mm (3/8")-Rapid  
 Treibglieddicke: 1,6 mm (0.063 in)

#### Kettenräder

7 zählig für 3/8" Ringkettenrad -  
 7 zählig für 3/8" Profilkettenrad

### Kettenschmierung:

drehzahlabhängige (vollautomatische)  
 Ölpumpe mit Hubkolben - Zusätzlich  
 manuelle Ölmengenregulierung  
**Öltankinhalt**  
 0,275 l (275 cm<sup>3</sup>)

### Gewicht (ohne Schneidgarnitur)

044: 6,0 kg  
 044 mit Griffheizung: 6,2 kg  
 044 C/KAT: 6,4 kg  
 044 C/KAT  
 mit Griffheizung: 6,4 kg

### STIHL-Hauptverwaltung

Andreas Stihl AG & Co.  
 Postfach 1771  
 71307 Waiblingen

### STIHL- Vertriebsgesellschaften

#### DEUTSCHLAND

#### STIHL Vertriebszentrale AG & Co.

Robert-Bosch-Straße 13  
 64807 Dieburg  
 Telefon (06071) 2040

#### ÖSTERREICH

STIHL Ges. m.b.H.

Mühlgasse 93  
 2380 Perchtoldsdorf  
 Telefon (01) 865 96 37


#### SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG


Industrie Isenriet  
 8617 Mönchaltorf  
 Telefon (01) 9493030

**D**

## Wichtige Bauteile



- 1 = Verschuß Vergaserkastendeckel
- 2 = Zündkerzenstecker
- 3 = Kettenraddeckel
- 4 = Kettenrad
- 5 = Kettenbremse
- 6 = Kettenfänger
- 7 = Kettenspannvorrichtung
- 8 = Krallenanschlag
- 9 = Führungsschiene
- 10 = Oilomatic-Sägekette



- 11 = Öltankverschluß
- 12 = Schalldämpfer
- 13 = vorderer Handschutz
- 14 = vorderer Handgriff (Griffrohr)
- 15 = Anwerfgriff
- 16 = Kombischalthebel
- 17 = Kraftstofftankverschluß
- 18 = Gashebel
- 19 = Gashebelsperre
- 20 = hinterer Handgriff
- 21 = hinterer Handschutz

## Aufbewahren der Maschine

Bei Betriebspausen ab ca. 3 Monaten

- Kraftstofftank an gut belüftetem Ort entleeren und reinigen
- Vergaser leerfahren – damit die Membranen im Vergaser nicht verkleben!
- Sägekette und Führungsschiene abnehmen, reinigen und mit Schutzöl einsprühen
- Maschine gründlich säubern – besonders Zylinderrippen und Luftfilter!
- Bei Verwendung von biologischem Kettenschmieröl (z.B. STIHL Bio-plus) Schmieröltank ganz auffüllen
- Maschine an einem trockenen und sicheren Ort aufbewahren.

## Ersatzteilbeschaffung

Bitte tragen Sie für Ersatzbestellungen die Verkaufsbezeichnung der Motorsäge, die Maschinen-Nummer und die Nummern von Führungsschiene, Sägekette und Kettenrad nebenstehend ein.

Sie erleichtern sich damit den Kauf einer neuen Schneidgarnitur.

Bei Führungsschiene, Sägekette und Kettenrad handelt es sich um Verschleißteile.

Die Nummern der Standardausrüstung sind bereits aufgeführt.

Beim Kauf der Teile genügt es, wenn die Verkaufsbezeichnung der Motorsäge, die Teilenummer und die Benennung der Teile angegeben wird.

**Nach einer Reparatur können Garantieansprüche nur anerkannt werden, wenn die Reparatur von einem autorisierten STIHL-Servicebetrieb mit Original-STIHL-Ersatzteilen ausgeführt wurde.**

STIHL-Original-Ersatzteile erkennt man an der STIHL-Ersatzteilnummer, am Schriftzug **STIHL** und gegebenenfalls am STIHL-Ersatzteilkennzeichen . Auf kleinen Teilen kann das Zeichen auch allein stehen.

Verkaufsbezeichnung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Maschinen-Nummer

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nummer der Schiene

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nummer der Sägekette

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nummer des Kettenrades

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Standardausrüstung:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Rollomatic-Schiene       |               |
| 40 cm                    | 3003 000 9413 |
| Rapid-Super-Kette 3/8"   | 3868 000 0060 |
| Profilkettenrad 3/8" 7Z* | 1128 640 2000 |
| Ringkettenrad 3/8" 7Z*   | 0000 642 1223 |

\* alternativ, je nach Länderausführung

D

## Konformitätserklärung

Konformitätserklärung des Herstellers (Artikel 8 der Richtlinie 98/37/EG)

Der Unterzeichnete

Andreas Stihl AG & Co.  
Badstr. 115  
D-71336 Waiblingen

bestätigt, daß die neue, wie folgt beschriebene Maschine

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bauart:                | Motorsäge         |
| Fabrikmarke:           | STIHL             |
| Typ:                   | 044, 044 W, 044 C |
| Serienidentifizierung: | 1128              |

den Vorschriften in Umsetzung der Richtlinie 98/37/EG und 89/336/EWG entspricht.

Das Erzeugnis ist in Übereinstimmung mit der folgenden Norm entwickelt und gefertigt worden: EN 608, EN 50082, CISPR 12

Die CE-Baumusterprüfung wurde durchgeführt beim:  
CTBA  
10, avenue de Saint-Mandé  
F-75012 Paris

Zertifizierungs-Nr. (044, 044 W): 380-080-A-0017-11-94  
Zertifizierungs-Nr. (044 C): 380-080-A-0018-11-94

Geschehen zu Waiblingen  
am 16. 10. 1998

ANDREAS STIHL  
i.V.



Glöckle  
Bereichsleiter Technischer Service

## Qualitäts-Zertifikat



Sämtliche Produkte von STIHL entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen.

Mit der Zertifizierung durch eine unabhängige Gesellschaft wird dem Hersteller STIHL bescheinigt, daß sämtliche Produkte bezüglich Produktentwicklung, Materialbeschaffung, Produktion, Montage, Dokumentation und Kundendienst die strengen Anforderungen der internationalen Norm ISO 9001 für Qualitätsmanagement-Systeme erfüllen.



## Table des matières

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour votre choix et d'avoir décidé l'achat d'un produit de qualité de la société STIHL.

Ce produit a été construit en utilisant les procédés de fabrication les plus modernes et les méthodes d'assurance de qualité les plus évoluées. Nous faisons tous les efforts possibles pour que vous puissiez tirer la plus grande satisfaction de votre appareil et vous en servir avec la plus grande efficacité.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter le concessionnaire ou le distributeur STIHL ou directement la société de vente STIHL de votre pays.

*Hans Peter Stihl*

Hans Peter Stihl



Imprimé sur papier blanchi sans chlore

L'encre d'imprimerie contient des huiles végétales, le papier est recyclable.

|                                                       |    |                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| Principales pièces                                    | 42 | Stockage de la machine                | 85 |
| Définitions                                           | 43 | Approvisionnement en pièces détachées | 85 |
| Prescriptions de sécurité                             | 44 | Déclaration de conformité             | 87 |
| Montage du guide-chaîne et de la chaîne               | 61 | Certificat de qualité                 | 87 |
| Tension de la chaîne                                  | 62 |                                       |    |
| Contrôle de la tension de chaîne                      | 62 |                                       |    |
| Carburant                                             | 62 |                                       |    |
| Faire le plein de carburant                           | 64 |                                       |    |
| Huile de graissage de chaîne                          | 64 |                                       |    |
| Faire le plein d'huile de graissage de chaîne         | 65 |                                       |    |
| Contrôle du graissage de la chaîne                    | 65 |                                       |    |
| Système de réglage de la pompe -                      |    |                                       |    |
| Régulation du débit d'huile                           | 65 |                                       |    |
| Frein de chaîne                                       | 66 |                                       |    |
| Avant la mise en route: pour votre information        | 67 |                                       |    |
| Mise en route                                         | 68 |                                       |    |
| Entretien du guide-chaîne                             | 70 |                                       |    |
| Au cours des premières périodes d'utilisation         | 71 |                                       |    |
| Au cours du travail                                   | 71 |                                       |    |
| Après le travail                                      | 71 |                                       |    |
| Filtre à air                                          | 72 |                                       |    |
| Système de filtre à air                               | 73 |                                       |    |
| Dépose du filtre                                      | 73 |                                       |    |
| Nettoyage du filtre standard                          | 73 |                                       |    |
| Filtre à air HD*                                      | 74 |                                       |    |
| Service en hiver                                      | 75 |                                       |    |
| Chauffage électrique des poignées*                    | 75 |                                       |    |
| Régulation du carburateur                             | 76 |                                       |    |
| Contrôle de la bougie                                 | 77 |                                       |    |
| Catalyseur d'échappement                              | 78 |                                       |    |
| Remplacement du câble de lanceur et ressort de rappel | 78 |                                       |    |
| Contrôle et remplacement du pignon                    | 80 |                                       |    |
| Entretien et affûtage de la chaîne                    | 81 |                                       |    |
| Instructions pour la maintenance et l'entretien       | 83 |                                       |    |
| Caractéristiques techniques                           | 84 |                                       |    |

\* Equipment optionnel

Cette notice d'emploi contient les instructions d'exploitation et de sécurité pour toutes les scies à chaîne (également dénommées tronçonneuses) STIHL de la série 044. Pour obtenir les meilleures performances, il est indispensable que vous lisiez cette notice - tout particulièrement les prescriptions de sécurité, pages 44 à 60, et les instructions de maintenance - avant de vous servir de votre tronçonneuse STIHL.

Si vous ne comprenez pas parfaitement certaines instructions de cette notice, veuillez consulter votre concessionnaire ou distributeur STIHL.


### Attention!

Cette tronçonneuse à bois étant un outil à haute vitesse, il faut impérativement prendre des précautions de sécurité particulières - comme avec toute autre scie à moteur - pour éviter les risques de blessures graves, voire fatales.


Dans le souci d'améliorer constamment l'ensemble de ses produits, STIHL y apporte de temps à autre des modifications et des perfectionnements. Si par conséquent les caractéristiques ou l'aspect de votre tronçonneuse diffèrent des descriptions de la présente notice d'emploi, veuillez demander conseil à votre concessionnaire STIHL.

**STIHL®**

## Principales pièces



- 1 = Bouton de verrouillage du couvercle du carter de carburateur
- 2 = Contact de bougie
- 3 = Carter d'embrayage (également dénommé couvercle de pignon)
- 4 = Pignon
- 5 = Frein de chaîne
- 6 = Enrouleur de chaîne (également dénommé arrêt de chaîne)
- 7 = Tendeur de chaîne
- 8 = Griffe d'abattage (également dénommée griffe)
- 9 = Guide-chaîne
- 10 = Chaîne Oilomatic



- 11 = Bouchon du réservoir d'huile
- 12 = Silencieux
- 13 = Protection de la main tenant la poignée avant (également dénommée protège-main avant)
- 14 = Poignée avant (également dénommée poignée tubulaire)
- 15 = Poignée du lanceur
- 16 = Levier de commande universel
- 17 = Bouchon du réservoir de carburant
- 18 = Commande d'accélérateur (également dénommée manette des gaz)
- 19 = Blocage de gâchette d'accélérateur (également dénommé arrêt de manette des gaz)
- 20 = Poignée arrière
- 21 = Protection de la main actionnant l'accélérateur (également dénommé protège-main arrière)

## Définitions

1. **Bouton de verrouillage**  
Bouton de verrouillage du couvercle du carter de carburateur.
2. **Contact de bougie**  
Connecte la bougie avec le câble d'allumage.
3. **Carter d'embrayage (également dénommé couvercle de pignon)**  
Recouvre l'embrayage et le pignon.
4. **Pignon**  
La roue dentée qui entraîne la chaîne de tronçonneuse.
5. **Frein de chaîne**  
Un dispositif optionnel pour arrêter la rotation de la chaîne lorsqu'il est déclenché par la main de l'opérateur en cas de rebond (kickback).
6. **Enrouleur de chaîne (également dénommé arrêt de chaîne)**  
Saisit une chaîne rompue et la dirige à l'intérieur du couvercle de pignon.
7. **Tendeur de chaîne**  
A l'aide de ce dispositif, on règle la tension correcte de la chaîne.
8. **Griffe d'abattage (également dénommée griffe)**  
Butée dentée pour plaquer la tronçonneuse sûrement contre le bois.
9. **Guide-chaîne**  
Supporte et guide la chaîne de tronçonneuse.
10. **Chaîne Oilomatic**  
Un élément se composant de dents de coupe, maillons intermédiaires et maillons de guidage.
11. **Bouchon du réservoir d'huile**  
Pour fermer le réservoir d'huile.
12. **Silencieux**  
Atténue les bruits d'échappement et dirige les gaz d'échappement dans la direction voulue.
13. **Protection de la main tenant la poignée avant (également dénommée protège-main avant)**  
Assure la protection contre les branches projetées et aide à empêcher la main gauche de toucher la chaîne si elle glisse de la poignée tubulaire.
14. **Poignée avant (également dénommée poignée tubulaire)**  
Poignée tubulaire pour la main gauche à l'avant de la tronçonneuse.
15. **Poignée du lanceur**  
La poignée du dispositif de lancement qui est le dispositif pour mettre la machine en marche.
16. **Levier de commande universel**  
Lever pour le contrôle du volet de démarrage, gaz de démarrage et interrupteur d'arrêt.
17. **Bouchon du réservoir de carburant**  
Pour fermer le réservoir de carburant.
18. **Commande d'accélérateur (également dénommée manette des gaz)**  
Contrôle la vitesse du moteur.
19. **Blocage de gâchette d'accélérateur (également dénommé arrêt de manette des gaz)**  
Doit être enfoncé avant de pouvoir actionner la manette des gaz.
20. **Poignée arrière**  
La poignée-support pour la main droite, située à l'arrière ou vers l'arrière de la tronçonneuse.
21. **Protection de la main actionnant l'accélérateur (également dénommée protège-main arrière)**  
Assure une protection additionnelle à la main droite de l'opérateur.

### Nez du guide-chaîne (également dénommé tête de guide)

L'extrémité exposée du guide-chaîne (n'est pas illustrée, se référer au chapitre «Tension de la chaîne»).

### Embrayage

Accouple le moteur avec le pignon quand le moteur accélère au-delà du ralenti (non illustré).

### Système antivibratoire

Le système antivibratoire inclut un certain nombre de butoirs conçus pour réduire la transmission des vibrations, créées par le moteur et par le dispositif de coupe, sur les mains de l'opérateur (non illustré).

## Prescriptions de sécurité



L'utilisation de toute tronçonneuse peut être dangereuse. La chaîne de la tronçonneuse possède de nombreuses dents de scie bien affilées. En touchant les tranchants, on risque de se couper, même si la chaîne n'est pas en mouvement. A pleins gaz, la vitesse de la chaîne peut atteindre 45 mph (20 m/s). Il est donc important de lire, de comprendre parfaitement et d'observer les prescriptions de sécurité et les avertissements ci-après. Il convient de relire périodiquement la notice d'emploi **et** les règles de sécurité. Etudier attentivement le chapitre concernant les forces réactives.

### **Attention!**

Les forces réactives, y compris rebond (kick-back), peuvent être dangereuses. L'utilisation imprudente ou inadéquate d'une tronçonneuse peut provoquer des blessures graves, voire même fatales. En travaillant avec une tronçonneuse, il convient de suivre les mêmes règles de sécurité que pour le travail avec une hache ou une scie à main. La cadence de travail plus rapide et la grande vitesse de la chaîne exigent toutefois l'observation de prescriptions de sécurité supplémentaires pour réduire les risques de blessures. C'est pourquoi l'utilisateur doit demander au concessionnaire STIHL de lui montrer comment utiliser la tronçonneuse. Toutes les réglementations de sécurité, les normes et prescriptions locales applicables sont à respecter.

### **Attention!**

Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à manier la tronçonneuse. Veiller à ce que des personnes, en particulier des enfants, et des animaux ne se trouvent pas sur l'aire d'utilisation de la tronçonneuse. Ne jamais laisser la tronçonneuse en marche sans surveillance. La conserver à un endroit fermant à clé, hors de portée des enfants, et vider le réservoir de carburant si elle ne doit pas être utilisée pendant une période de plus de quelques jours.



Ne jamais prêter ou louer la tronçonneuse sans y joindre la notice d'emploi. S'assurer que toute personne qui l'utilise comprenne parfaite-

ment les informations de la notice d'emploi.

Ces prescriptions de sécurité et avertissements sont valables pour l'utilisation de toutes les tronçonneuses STIHL. Divers modèles peuvent toutefois avoir des composants et des commandes différents. Pour la description des commandes et du fonctionnement des composants du modèle considéré, consulter le chapitre correspondant de la notice d'emploi qui se rapporte à cette machine.

Les prescriptions à suivre pour utiliser la tronçonneuse en toute sécurité s'appliquent:

1. à l'opérateur
2. à la tronçonneuse
3. à l'utilisation de la tronçonneuse.

## L'OPERATEUR

### **Condition physique**

L'opérateur doit être en bonne condition physique et mentale et ne pas avoir absorbé de substances (drogues, alcool etc.) risquant d'entraver sa vue, sa dextérité ou son jugement. Ne jamais travailler avec une tronçonneuse en étant fatigué. Il faut être très prudent – faire une pause au moindre signe de fatigue. En effet, la fatigue peut entraîner une perte de contrôle. Le travail avec la tronçonneuse pouvant être fatigant, si son état de santé risque d'être aggravé par un travail fatigant, l'utilisateur devrait consulter un médecin avant d'entreprendre des travaux avec une tronçonneuse.

### **Attention!**

L'utilisation prolongée d'une tronçonneuse (ou de toute autre machine) exposant l'opérateur aux vibrations peut provoquer la maladie des "doigts blancs" (phénomène de Raynaud) ou le syndrome du tunnel carpien. Ces phénomènes réduisent l'aptitude des mains à percevoir et régler la température, entraînant une insensibilité des doigts et une sensation brûlante. Cela peut provoquer des troubles nerveux et circulatoires ainsi qu'une nécrose.

Tous les facteurs qui contribuent à la maladie des doigts blancs ne sont pas connus, mais on sait que le temps froid, le fait de fumer et des maladies ou des conditions physiques affectant les artères et la circulation sanguine, p. ex.

un niveau de vibrations élevé et de longues périodes d'exposition aux vibrations comptent parmi les facteurs qui favorisent le développement de la maladie des doigts blancs. Afin de réduire le risque de la maladie des doigts blancs et du syndrome du tunnel carpien, veuillez tenir compte des indications suivantes:

- De nombreux modèles STIHL sont livrables avec un système antivibratoire ("AV") conçu pour réduire la transmission aux mains de l'opérateur des vibrations engendrées par le moteur et le dispositif de coupe. Un système AV est recommandé pour les personnes qui utilisent une tronçonneuse régulièrement ou pendant d'assez longues périodes.
- Porter des gants et prendre soin d'avoir toujours les mains au chaud. Des poignées chauffantes, livrables sur de nombreuses tronçonneuses STIHL sont recommandées pour l'utilisation par temps froid.
- Veiller à ce que la chaîne soit bien affûtée et à ce que la tronçonneuse, y compris le système AV, soit bien entretenue. Une chaîne émoussée fait augmenter le temps de coupe et la pression nécessaire pour faire avancer une chaîne émoussée dans le bois augmente le taux des vibrations transmises aux mains de l'opérateur. Sur une tronçonneuse avec des composants desserrés ou avec des butoirs AV endommagés ou usés, le taux de vibrations a tendance à augmenter.

- Toujours saisir fermement les poignées, mais ne pas les serrer constamment avec une pression excessive; faire des pauses fréquentes.

Toutes les précautions énoncées ci-dessus ne peuvent pas exclure le risque de la maladie des doigts blancs ou d'un syndrome du tunnel carpien. C'est pourquoi les personnes qui utilisent continuellement ou régulièrement une telle machine doivent attentivement surveiller l'état de leurs mains et de leurs doigts. Si l'un des symptômes ci-dessus se manifeste, consulter immédiatement un médecin.

### Vêtements appropriés



Les vêtements doivent être résistants et ajustés, tout en laissant une liberté de mouvement totale. Éviter de porter des vestes amples, des

écharpes, des cravates, des bijoux, des pantalons larges ou à revers et tout ce qui risquerait de se prendre dans la tronçonneuse ou dans les broussailles. Porter une combinaison ou un pantalon avec protection intérieure anticoupures.



Pour manier la tronçonneuse et la chaîne, porter des gants. Des gants robustes et antidérapants permettent de mieux tenir la machine et offrent une protection efficace.



Lorsqu'on travaille avec une tronçonneuse, il est très important d'avoir une bonne prise au sol et c'est pourquoi il faut porter des bottes

robustes à semelle antidérapante. Il est même recommandé de porter des bottes de sécurité avec coquille en acier. Pour réduire les risques de blessures aux yeux, ne jamais travailler avec une tronçonneuse sans porter des lunettes de protection ou bien des lunettes de sécurité avec éléments de protection supérieurs et latéraux, conformément à la norme applicable dans votre pays.



Pour se protéger la tête, porter un casque de protection homologué. Le bruit d'une tronçonneuse peut porter atteinte à votre ouïe. C'est pourquoi il

faut porter des protège-oreilles insonorisants (tampons insonorisants ou capsules protège-oreilles). Les personnes qui utilisent continuellement ou régulièrement ce dispositif devraient faire vérifier leur ouïe périodiquement.

### LA TRONÇONNEUSE

Pour les illustrations et les définitions des composants de la tronçonneuse, consulter le chapitre "Principales pièces".

#### ⚠ Attention!

Ne jamais apporter de modification quelconque sur la tronçonneuse. Seuls les pièces et accessoires livrés par STIHL

ou expressément homologués par STIHL pour l'utilisation avec ce modèle de tronçonneuse STIHL bien déterminé sont autorisés. Bien que certains équipements non autorisés puissent être rapportés sur le bloc-moteur STIHL, leur usage pourrait être très dangereux.


## L'UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE

### Transport de la tronçonneuse

#### ⚠ Attention!

Toujours arrêter le moteur avant de déposer ou de transporter la tronçonneuse. Il est très dangereux de transporter la tronçonneuse avec moteur en marche. Une accélération accidentelle peut mettre la chaîne en mouvement. Au fonctionnement, le silencieux de la tronçonneuse et les pièces qui l'entourent atteignent des températures extrêmement élevées. Éviter de toucher au silencieux d'échappement très chaud, car cela pourrait provoquer de graves brûlures.

**A la main:** Lorsqu'on transporte la tronçonneuse à la main, le moteur doit être arrêté et la tronçonneuse doit être tenue dans une position adéquate, c'est-à-dire qu'il faut la saisir par la poignée avant et de telle sorte que le silencieux se trouve du côté opposé au corps. Le protège-chaîne doit être monté sur la chaîne et le guide-chaîne doit être orienté vers l'arrière, dans le sens opposé à l'opérateur.



**En voiture:** Lors du transport dans une voiture, la chaîne et le guide-chaîne doivent être recouverts par le protège-chaîne. La tronçonneuse doit être calée de sorte qu'elle ne risque pas de se renverser et d'être endommagée et que du carburant ne puisse pas s'échapper.

### Préparatifs pour l'utilisation de la tronçonneuse

Enlever le protège-chaîne et vérifier si la tronçonneuse se trouve en bon état de fonctionnement. A l'assemblage, suivre les instructions du chapitre "Montage du guide-chaîne et de la chaîne" de la notice d'emploi.

La chaîne STIHL Oilomatic, le guide-chaîne et le pignon doivent posséder le même pas. Avant de remplacer le

guide-chaîne et la chaîne, consulter les chapitres "Caractéristiques techniques" et "Rebond" ainsi que la norme ANSI B 175.1-1991 applicable au rebond de la tronçonneuse, dans la notice d'emploi.

#### ⚠ Attention!

Une tension correcte de la chaîne est extrêmement importante. Pour éviter un réglage incorrect, il faut tendre la chaîne en suivant les instructions de la notice d'emploi. Toujours s'assurer que l'écrou (les écrous) à six pans du couvercle de pignon soit (soient) bien serré(s) après le réglage de la tension de la chaîne. Ne jamais démarrer la tronçonneuse si le couvercle de pignon n'est pas serré. Vérifier une nouvelle fois la tension de la chaîne après le serrage de l'écrou (des écrous) puis à des intervalles réguliers (après chaque arrêt de la tronçonneuse). Si la chaîne se détend au cours de la coupe, arrêter le moteur et rectifier ensuite la tension de la chaîne. Ne jamais essayer de tendre la chaîne lorsque le moteur tourne!

### Remplissage du réservoir de carburant

La tronçonneuse STIHL fonctionne avec un mélange d'essence et d'huile (voir chap. "Carburant" de la notice d'emploi).

#### ⚠ Attention!



L'essence est un carburant extrêmement inflammable. Le carburant renversé ou enflammé par une étincelle ou par toute autre source d'allumage, peut entraîner un incendie, ainsi que des



dommages corporels (brûlures graves) et matériels importants. Il faut donc être très prudent lors de la manipulation de l'essence ou d'un mélange de carburant. Ne jamais fumer et ne pas manipuler le carburant à proximité d'un feu ou s'approcher avec une flamme.

### Instructions pour faire le plein

Faire le plein de la tronçonneuse à un endroit bien aéré, seulement en plein air. Toujours arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de faire le plein de carburant. Suivant le carburant utilisé, les conditions climatiques et le système d'aération du réservoir de carburant, le gaz d'essence emprisonné dans le réservoir d'un moteur à deux temps peut se trouver sous pression. Afin de réduire le risque de brûlures ou d'autres blessures, à l'échappement de vapeurs et de gaz d'essence, enlever prudemment le bouchon du réservoir de la tronçonneuse STIHL, de telle sorte qu'une surpression éventuelle régnant à l'intérieur puisse s'échapper lentement. Ne jamais enlever le bouchon du réservoir tant que le moteur tourne. Pour faire le plein, choisir un endroit bien dégagé et, avant de lancer le moteur, aller au moins à 10 pieds (3 m) du lieu où l'on a fait le plein. Avant de lancer le moteur, essuyer le carburant qui aurait pu déborder et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de carburant. En faisant le plein, et aussi à l'utilisation de la tronçonneuse, il faut toujours vérifier si la machine ne présente pas de fuites. Si l'on constate une fuite, il ne faut pas laisser le moteur

en marche ou le redémarrer avant d'avoir éliminé la fuite et essuyé le carburant qui s'est échappé. Veiller à ne pas renverser de l'essence sur les vêtements. Le cas échéant, se changer immédiatement.

### ⚠ Attention!

Lorsqu'il est mal vissé, le bouchon du réservoir de carburant peut se dévisser, ou même se perdre à cause des vibrations de l'appareil. Le carburant risque alors de s'échapper du réservoir. Afin de réduire le risque de perte de carburant et d'incendie, serrer le bouchon du réservoir à la main, le plus fortement possible. On peut insérer l'embout du tournevis de la clé multiple STIHL, ou un outil similaire, dans la fente du bouchon pour mieux le serrer.




### Lancement du moteur

Le frein de chaîne doit être bloqué (déclenché) lors de la mise en route de la tronçonneuse.

### ⚠ Attention!

Cette tronçonneuse est construite pour être maniée par une seule personne. Aucune autre personne ne doit se trouver à proximité de la tronçonneuse en marche. Aucune autre personne ne doit assister l'opérateur au moment du lancement du moteur et à l'utilisation de la tronçonneuse. Pour les instructions spécifiques concernant le lancement du moteur voir le chapitre correspondant de la notice d'emploi.



Deux méthodes sont recommandées pour démarrer votre tronçonneuse.

Avec la **première méthode**, on démarre la tronçonneuse au sol. Déclencher (bloquer) le frein de chaîne (voir le chapitre "Frein de chaîne" dans la notice d'emploi) et placer la tronçonneuse sur un sol ferme ou sur une autre surface solide, dans une zone ouverte. Se tenir en bon équilibre, dans une position confortable et stable. Saisir la poignée avant de la tronçonneuse fermement avec la main gauche et appuyer vers le bas. Pour les tronçonneuses dont la poignée arrière se trouve au niveau du sol, mettre la pointe du pied droit dans la poignée arrière et appuyer vers le bas.



Avec la main droite, tirer lentement la poignée du lanceur jusqu'à ce qu'une résistance devienne perceptible, puis tirer vigoureusement d'un coup sec.

Avec la **seconde méthode** vous pouvez la démarrer la tronçonneuse sans la mettre au sol. Déclencher (bloquer) le frein de chaîne, saisir la poignée avant de la tronçonneuse fermement avec la main gauche. Raidir le bras qui tient la poignée avant (le tenir bien droit). Maintenir fermement la poignée arrière de la tronçonneuse entre les jambes juste au-dessus des genoux. Se tenir en bon équilibre, dans une position confortable et stable. Avec la main droite, tirer lentement la poignée du lanceur jusqu'à ce qu'une certaine résistance devienne perceptible, puis tirer vigoureusement d'un coup sec.

### ⚠ Attention!

S'assurer que la chaîne et le guide-chaîne ne risquent pas de vous toucher ou bien d'entrer en contact avec le sol, des obstacles ou des objets quelconques. Au lancement du moteur avec arrêt de manette des gaz enfoncé, le

régime est suffisamment élevé pour que l'embrayage entraîne le pignon et mette la chaîne en mouvement. Si le quart supérieur de la tête du guide-chaîne entre en contact avec un objet quelconque, cela peut provoquer un effet de rebond ou de kick-back (voir le chapitre concernant les forces réactives). Afin de réduire ce risque, il faut toujours enclencher le frein de chaîne avant de lancer le moteur. Ne jamais essayer de lancer le moteur de la tronçonneuse tant que le guide-chaîne se trouve dans une coupe ou une entaille. Au lancement, ne pas enrouler le câble de lancement autour de la main en tirant la poignée du lanceur. Ne pas lâcher brusquement la poignée du lanceur mais laisser lentement revenir le câble de lancement pour qu'il puisse s'enrouler correctement. Si l'on ne respecte pas ces recommandations, cela risque de provoquer des blessures à la main ou aux doigts et d'endommager le mécanisme de lancement.

### Ajustages importants

#### ⚠ Attention!

Afin de réduire le risque de blessures, par suite d'une perte de contrôle ou d'un contact avec la chaîne en mouvement, ne jamais utiliser une tronçonneuse dont le ralenti n'est pas correctement réglé. Lorsque le régime de ralenti est correct, la chaîne ne doit pas être entraînée. En ce qui concerne les instructions à suivre pour le réglage du ralenti, voir le chapitre correspondant de la notice d'emploi. Si le ralenti ne peut pas être correcte-

ment réglé, faire vérifier la tronçonneuse par le concessionnaire STIHL et lui demander de procéder aux réglages corrects ou aux réparations nécessaires. Après le réglage de la tension de la chaîne, démarrer la tronçonneuse et laisser le moteur tourner pendant un certain temps; arrêter ensuite le moteur et vérifier une nouvelle fois la tension de la chaîne. Une tension correcte de la chaîne est toujours très importante.

### Conditions de travail

N'utiliser la tronçonneuse qu'à l'extérieur, dans un endroit bien aéré, même si elle est munie d'un catalyseur.

#### ⚠ Attention!



Lorsque le moteur thermique est en marche, la tronçonneuse dégage des fumées d'échappement toxiques. Ces gaz (p. ex. l'oxyde de carbone) peuvent être incolores et inodores.

Afin de réduire le risque d'intoxication grave, voire mortelle, par suite de l'inhalation de gaz toxiques, ne jamais mettre le moteur en marche dans des locaux fermés ou dans des espaces mal aérés. Au fonctionnement, le silencieux d'échappement et d'autres parties du moteur (p. ex. les ailettes du cylindre, la bougie) deviennent très chauds et restent chauds pendant un certain temps après l'arrêt du moteur. Pour écarter le risque de brûlure, ne jamais toucher au silencieux d'échappement ou à d'autres pièces tant qu'ils sont très



chauds. Utiliser la tronçonneuse exclusivement dans de bonnes conditions de visibilité et ne travailler qu'à la lumière du jour. Il convient de ne pas travailler seul et de se tenir à portée de voix d'autres personnes, pour pouvoir appeler quelqu'un au secours si nécessaire. La tronçonneuse est équipée d'un arrêt de chaîne dont la fonction est de réduire le risque de blessures si la chaîne saute ou casse. Il arrive parfois que l'arrêt de chaîne soit endommagé ou arraché. Afin de réduire le risque de blessures, il ne faut pas travailler avec la tronçonneuse lorsque l'arrêt de chaîne est endommagé ou manque. Contrôler régulièrement les butoirs. Remplacer immédiatement les butoirs endommagés, défectueux ou soumis à des sollicitations excessives, car ceux-ci peuvent entraîner une perte de contrôle de la tronçonneuse. Un "flottement" au guidage de la tronçonneuse, des vibrations accrues ou un "talonnage" à l'utilisation normale peuvent signaler une détérioration, une rupture ou une fatigue excessive des butoirs. Toujours remplacer les butoirs par jeu complet. Pour toute question concernant le remplacement des butoirs, consulter le concessionnaire STIHL.

### ⚠ Attention!

Il faut être très prudent par temps humide et froid (pluie, neige, verglas). Interrompre le travail lorsqu'il y a du vent ou en cas de tempête, ou bien s'il pleut fortement. Il est très important de veiller à ce que l'aire de travail soit bien propre.

### ⚠ Attention!

Eviter de trébucher sur des obstacles, p. ex. des souches, des racines ou des pierres. Faire attention aux trous ou fossés. Il faut être extrêmement prudent en travaillant à flanc de coteau ou sur un sol inégal. On risque aussi de déraiper sur des troncs venant d'être écorcés.

### ⚠ Attention!



Afin de réduire le risque de blessures graves, voire fatales, pour l'opérateur ou pour des personnes qui se trouvent à proximité, il ne faut jamais tenir la tronçonneuse d'une seule main. En effet, les forces de rebond ne peuvent plus être contrôlées et l'opérateur perd le contrôle de la tronçonneuse, ce qui fait que le guide-chaîne et la chaîne peuvent déraiper ou rebondir sur une branche ou sur le tronc d'arbre. Même avec les tronçonneuses compactes conçues pour l'utilisation dans un espace restreint, le maniement d'une seule main est dangereux car l'opérateur risque de perdre le contrôle de la machine.

### Instructions de coupe

Prise en mains: toujours tenir la tronçonneuse fermement à deux mains tant que le moteur tourne. Placer la main gauche sur la poignée tubulaire avant et la main droite sur la poignée arrière et la manette des gaz. Ceci est également valable pour les gauchers. Empoigner fermement les poignées, les serrer entre le pouce et l'index. Avec les mains dans




cette position, on peut mieux contrôler et absorber les à-coups et les forces de traction et de rebond, sans risquer de perdre le contrôle de la tronçonneuse (voir chapitre "Forces réactives"). S'assurer que les poignées soient en bon état. Elles ne doivent pas être rendues glissantes par de l'humidité, de la résine, de l'huile ou de la graisse.

### ⚠ Attention!

Ne pas travailler avec la tronçonneuse lorsque l'arrêt de manette des gaz est enfoncé. Au sciage avec arrêt de manette des gaz enfoncé, l'opérateur ne peut pas contrôler correctement le régime de la tronçonneuse et la vitesse de la chaîne.

### ⚠ Attention!

Ne jamais toucher la chaîne avec la main ou une partie quelconque du corps, tant que le moteur tourne, même si la chaîne n'est pas en mouvement. Tenir compte du fait que la chaîne tourne encore pendant quelques instants après qu'on a relâché la manette des gaz.




001BA032 LÄ

### ⚠ Attention!

Ne couper que du bois ou des objets en bois. Utiliser la tronçonneuse seulement pour le sciage. Elle n'est pas conçue pour écarter ou soulever des branches, racines ou autres objets.


Au sciage, veiller à ce que la chaîne ne touche pas de corps étrangers tels que des pierres, des fils de clôtures, des clous ou autres. De tels objets peuvent être projetés et ils risquent d'endommager la chaîne ou de provoquer un effet de rebond. Afin de toujours pouvoir rester maître de la tronçonneuse, il faut se tenir bien d'aplomb. Ne jamais travailler sur une échelle ou sur un échafaudage instable.



001BA031 LÄ

Ne jamais travailler avec la tronçonneuse à bras levés. Ne jamais travailler sur un arbre, à moins d'avoir reçu une formation particulière pour un tel travail et d'être correctement assuré (p. ex. par une ceinture et un moufle ou une nacelle élévatrice). Il faut impérativement avoir les deux mains libres pour manier la tronçonneuse dans ces conditions difficiles et avoir pris les mesures de sécurité qui s'imposent afin que personne ne risque d'être blessé par les branches qui tombent.

Lors du travail, aucune partie du corps de l'opérateur ne doit se trouver dans le prolongement du rayon d'action de la chaîne. Pour exécuter une coupe, se tenir du côté gauche par rapport au plan de coupe.




001BA082 KN

Ne pas exercer de pression sur la tronçonneuse en arrivant à la fin de la coupe. Sous l'effet de la pression, le guide-chaîne et la chaîne en rotation pourraient s'échapper de la coupe ou de l'entaille, décrire un mouvement incontrôlé et toucher l'opérateur ou un objet quelconque. Si la chaîne en rotation touche un objet, elle peut rebondir et blesser l'opérateur.

### Forces réactives, y compris rebond

#### ⚠ Attention!

Lorsque la chaîne tourne, des forces réactives peuvent se produire à tout moment. Les forces réactives peuvent être dangereuses! A l'utilisation d'une tronçonneuse, les forces considérables développées pour scier le bois peuvent être inversées (et agir contre l'opérateur). Si la chaîne en rotation est brusquement arrêtée en touchant un objet ferme tel qu'une souche ou une branche ou si la chaîne est coincée, les forces réactives se manifestent instantanément. Ces forces réactives peuvent provoquer une perte de contrôle ce qui, en retour, risque de causer des blessures graves, voire mortelles.



La connaissance des causes de ces forces réactives peut toutefois aider à éviter une perte de contrôle. Les forces réactives les plus courantes sont:

- le rebond (kick-back),
- le contre-coup,
- les forces de traction.


#### Rebond (kick-back):



Un effet de rebond se produit lorsque le quart supérieur de la tête du guide-chaîne touche un objet ferme ou est coincé.

La réaction de la puissance de coupe de la chaîne soumet alors la tronçonneuse à une force de rotation dans la direction opposée au mouvement de la chaîne. Le guide-chaîne peut alors être projeté en décrivant un arc de cercle incontrôlé vers le haut et vers l'arrière.

Dans certaines circonstances, le guide-chaîne décrit un mouvement en direction de l'opérateur qui peut subir des blessures graves ou même mortelles. Le rebond peut également se produire lorsque la tête du guide-chaîne se coince soudainement, lorsqu'on touche par mégarde un objet solide qui se




trouve dans le bois ou si la tronçonneuse n'est pas maniée correctement au début d'une coupe à cœur ou d'un mortaisage. Le rebond peut aussi se produire à l'ébranchage.

Plus les forces de rebond sont grandes, plus l'utilisateur a du mal à rester maître de la tronçonneuse.

De nombreux facteurs influent sur le déclenchement et la force de l'effet de rebond. Parmi d'autres facteurs, il convient de citer la vitesse de la chaîne, la vitesse d'impact du guide-chaîne et de la chaîne contre l'objet, l'angle de contact, l'état de la chaîne.

Le type du guide-chaîne et de la chaîne utilisés joue aussi un rôle important en ce qui concerne les risques de rebond et les forces engendrées. Certains types



de guide-chaîne et de chaînes STIHL sont construits de telle sorte que les forces de rebond se trouvent réduites. STIHL recommande l'utilisation de guide-chaîne et de chaînes à tendance au rebond réduite.

#### Dispositifs pour réduire le risque de blessures provenant du rebond

STIHL recommande l'utilisation du frein de chaîne Quickstop STIHL avec les guide-chaîne et chaînes à tendance au rebond réduite, repérés par une étiquette verte.

#### ⚠ Attention!

Si le frein de chaîne ne fonctionne pas correctement, arrêter immédiatement l'utilisation de la tronçonneuse. Risque

de blessures! Confier la tronçonneuse au Service Après-Vente STIHL de votre région! Ne pas utiliser la tronçonneuse avant que le défaut ait été supprimé (voir chapitre "Frein de chaîne").

### **Frein de chaîne Quickstop**

STIHL a mis au point un système de frein de chaîne dont le rôle est de réduire le risque de blessures dans certaines situations où le rebond se manifeste. Ce système est appelé le frein de chaîne Quickstop. Le frein de chaîne Quickstop fait partie de l'équipement standard de la présente tronçonneuse STIHL et peut être installé après coup sur la plupart des modèles de tronçonneuses STIHL plus anciens. Si l'on possède encore un modèle de tronçonneuse plus ancien, il convient de demander au concessionnaire de l'équiper d'un frein de chaîne. En cas de rebond, le guide-chaîne peut pivoter autour de la poignée avant. Lorsque l'utilisateur de la tronçonneuse se trouve en position de sciage – c'est-à-dire que sa main gauche tient fermement la poignée avant située derrière le protège-main – et que cette main gauche tournant autour de la poignée avant touche le protège-main avant (qui constitue le levier d'actionnement du frein de chaîne Quickstop), ce contact avec la main actionne le frein de chaîne Quickstop.

Sur la plupart des nouveaux modèles de tronçonneuses STIHL, le frein de chaîne peut être également actionné par la force d'inertie. Voir chapitre "Frein de chaîne" de la notice d'emploi.

### **⚠ Attention!**

Ne jamais utiliser la tronçonneuse sans protège-main avant. En cas de rebond, cet élément contribue à la protection de la main gauche ou d'autres parties du corps. De plus, le fait d'enlever le protège-main d'une tronçonneuse munie d'un frein de chaîne aurait pour conséquence que le frein de chaîne serait mis hors de service.

### **⚠ Attention!**

Ni le frein de chaîne Quickstop, ni tout autre dispositif de freinage de la chaîne ne peut empêcher l'effet de rebond. Ces dispositifs sont construits de telle sorte qu'ils réduisent les risques de blessures lorsqu'ils sont déclenchés dans certaines situations provoquant l'effet de rebond. Afin que le frein de chaîne Quickstop puisse réduire le risque de blessures en cas de rebond, il doit être correctement entretenu et se trouver en bon état de marche. Voir les chapitres intitulés "Frein de chaîne" et "Maintenance, réparation et stockage" de la notice d'emploi. De plus, l'opérateur doit se maintenir à une distance suffisante du guide-chaîne pour être sûr que le système Quickstop ait le temps de se déclencher et d'arrêter la chaîne, avant que la chaîne vienne le toucher.

### **⚠ Attention!**

Un manque d'entretien du frein de chaîne peut accroître le temps de freinage ou empêcher son déclenchement.

### **Guide-chaîne à tendance au rebond réduite**

Les guide-chaîne STIHL portant une étiquette verte, c'est-à-dire à tendance au rebond réduite, sont construits de telle sorte qu'ils réduisent les risques de blessures en cas de rebond, à condition qu'ils soient utilisés avec les chaînes à tendance au rebond réduite également repérées par une étiquette verte.

### **⚠ Attention!**

L'utilisation avec d'autres chaînes plus agressives peut limiter l'efficacité de la conception de ces guide-chaîne à tendance au rebond réduite, c'est-à-dire que dans ce cas les forces de rebond peuvent être plus grandes.

### **Chaîne à tendance au rebond réduite**

Quelques types de chaînes comportent des composants de construction spéciale dont le but est de réduire les forces de rebond lorsque la tête du guide-chaîne entre en contact avec un objet dur. STIHL a mis au point pour cette tronçonneuse une chaîne à tendance au rebond réduite.

### **⚠ Attention!**

Une chaîne émoussée ou qui n'a pas été affûtée correctement peut réduire ou compromettre l'efficacité des caractéristiques de construction devant réduire l'énergie d'un rebond. Une réduction ou une rectification incorrectes du limiteur de profondeur ou une forme incorrecte de la dent de coupe peut accroître le risque de rebond et amplifier les forces

de rebond. Il faut donc toujours travailler avec une chaîne parfaitement affûtée.

### ⚠ Attention!

Les guide-chaîne et chaînes à tendance au rebond réduite n'empêchent pas un rebond, ils sont seulement conçus de telle sorte qu'ils réduisent le risque de blessures en cas de rebond.

Ces équipements sont fournis par le concessionnaire STIHL.


### ⚠ Attention!

Même si la tronçonneuse est équipée d'un frein de chaîne Quickstop, d'un guide-chaîne et/ou d'une chaîne à tendance au rebond réduite, cela ne peut pas totalement exclure le risque de blessures en cas de rebond. C'est pourquoi il faut impérativement prendre toutes les précautions utiles pour éviter une situation risquant de provoquer un rebond.

### Conseils pour éviter un rebond

La meilleure protection est d'éviter les risques de rebond:


1. Prendre la tronçonneuse à deux mains et la tenir fermement.
2. Toujours observer la tête du guide.
3. Faire attention à ce que la tête du guide ne touche jamais un objet quelconque. Ne pas couper des branches avec la tête du guide. Couper très prudemment les petites branches dures et les pousses; la chaîne risque de s'accrocher.
4. Ne pas trop se pencher vers l'avant.
5. Ne pas scier à bras levés.
6. Attaquer la coupe à pleins gaz.



7. Ne couper qu'un seul tronc à la fois.
8. Être extrêmement prudent en introduisant la tronçonneuse dans une coupe déjà commencée.
9. Ne pas essayer d'effectuer un mortaisage sans être familiarisé avec cette technique de travail.
10. Ne jamais oublier que le tronc peut changer de position et que des forces diverses peuvent refermer la fente de coupe et coincer la chaîne.
11. Travailler seulement avec une chaîne en bon état, correctement affûtée et bien tendue.
12. Se tenir de côté, par rapport au plan de coupe.

### A = Forces de traction:

Les forces de traction peuvent se produire lorsque la partie de la chaîne située sur la partie inférieure du guide-chaîne est brusquement arrêtée. La section de chaîne située sur la partie inférieure du guide-chaîne est arrêtée lorsqu'elle se coince, reste accrochée ou touche un corps étranger noyé dans le bois. La réaction de la chaîne tire la tronçonneuse en avant et l'opérateur



ne peut plus la maîtriser. Des forces de traction se produisent souvent lorsque la griffe de la tronçonneuse n'est pas fermement plaquée contre l'arbre ou le tronc et lorsque la chaîne ne tourne pas à pleine vitesse avant d'attaquer le bois.

### ⚠ Attention!

Faire très attention en coupant du sous-bois et des pousses dans lesquels la chaîne peut facilement s'accrocher, ce qui risque de faire perdre l'équilibre.

### Conseils pour éviter des forces de traction

1. Toujours commencer la coupe avec la chaîne tournant à pleine vitesse, la griffe étant plaquée contre le bois.
2. On peut aussi éviter les forces de traction en ouvrant l'entaille ou la fente de coupe avec des coins.

### B = Contre-coup:

Un contre-coup peut se produire lorsque la section de chaîne située sur la partie supérieure du guide-chaîne est brusquement arrêtée parce qu'elle est coincée, est restée accrochée ou a touché un corps étranger noyé dans le bois.

La réaction de la chaîne repousse la tronçonneuse vers l'opérateur qui risque

de perdre le contrôle de la machine. Un contre-coup se produit souvent lorsque la partie supérieure du guide-chaîne est utilisée pour couper.

### Conseils pour éviter un contre-coup

1. Faire attention aux forces ou situations qui risquent de provoquer un coincement de la partie supérieure de la chaîne dans le bois à scier.
2. Ne jamais couper plus d'un seul tronc à la fois.
3. Ne pas gauchir la tronçonneuse en retirant le guide-chaîne d'un mortaisage ou d'une coupe effectuée de bas en haut, car la chaîne risquerait de se coincer.

### Techniques de coupe

#### Abattage


Par abattage, on entend la coupe d'un arbre pour le faire tomber.

Avant d'abattre un arbre, prendre en considération toutes les conditions risquant d'affecter la direction de la chute, y compris:

- La direction prévue de la chute.
- L'inclinaison naturelle de l'arbre.
- Toute structure extraordinairement forte des branches.
- Les arbres et obstacles avoisinants.
- La direction et la vitesse du vent.

#### ⚠ Attention!


Toujours tenir compte de l'état général de l'arbre. Des personnes manquant d'expérience ne devraient jamais essayer d'abattre des arbres dont le cœur est pourri ou décomposé ou bien



des arbres inclinés ou soumis à des contraintes quelconques. En effet, à l'abattage, de tels arbres risquent de casser ou d'éclater, avec les risques de blessures graves ou mortelles que cela présente pour l'opérateur et les personnes qui pourraient se trouver à proximité. Faire également attention aux branches cassées ou mortes qui pourraient se détacher sous l'effet des vibrations et tomber sur l'opérateur.

A l'abattage d'un arbre à flanc de coteau, l'opérateur devrait si possible se tenir en amont par rapport à l'arbre. Avant d'entreprendre des travaux d'abattage près des routes, voies de chemin de fer, lignes électriques etc., il faut prendre des précautions particulières supplémentaires. Informer la police, la société d'électricité ou l'administration des chemins de fer avant de commencer le travail. A l'abattage, respecter une distance au moins égale à deux fois et demi la longueur de l'arbre, par rapport à la personne la plus proche.


**Remarque:** Ne jamais oublier que des appels éventuels ne peuvent pas être entendus en raison du bruit des moteurs.




### Instructions pour l'abattage:

Dégager tout d'abord la base du tronc et la zone de travail en enlevant les branches et broussailles gênantes et nettoyer le pied du tronc à la hache.

Prévoir ensuite deux chemins de repli (B) et enlever les obstacles. Ces chemins doivent généralement se trouver du côté opposé à la direction de chute prévue pour l'arbre considéré (A) et ce, sous un angle d'env. 45°. Déposer tous les outils et équipements à une distance sûre de l'arbre, mais pas sur les chemins de repli.



Si l'arbre possède de grosses racines, couper tout d'abord verticalement la plus grosse racine et exécuter ensuite une coupe horizontale pour enlever le coin ainsi obtenu.




### Coupe conventionnelle

**A** = Entaille d'abattage – déterminant la direction de chute

Pour la coupe conventionnelle:

- Exécuter correctement l'entaille d'abattage perpendiculairement à la ligne de chute et le plus près possible du sol.
- Exécuter une coupe de haut en bas, sous un angle d'environ 45 degrés jusqu'à une profondeur environ égale à 1/5 ou 1/4 du diamètre du tronc.
- Exécuter la deuxième coupe à l'horizontale.
- Enlever le coin à 45 degrés ainsi obtenu.




### Technique "à grand angle d'entaille"

**A** = Entaille d'abattage – déterminant la direction de chute

Pour la coupe "à grand angle d'entaille":

- Exécuter correctement l'entaille d'abattage perpendiculairement à la ligne de chute et le plus près possible du sol.
- Exécuter une coupe de haut en bas à un angle d'environ 50 degrés jusqu'à une profondeur environ égale à 1/5 ou 1/4 du diamètre du tronc.
- Exécuter la deuxième coupe par le bas, sous un angle d'environ 40 degrés.
- Enlever le coin à 90 degrés ainsi obtenu.






### Entailles dans l'aubier

- En cas d'arbres moyens ou de gros gabarit, entailler les deux côtés du tronc,
- à la même hauteur que le trait de scie d'abattage à exécuter.
- Ne pas entailler le tronc à une profondeur dépassant la largeur du guide-chaîne.

Cette méthode est particulièrement recommandée pour l'abattage du bois tendre en été – elle empêche l'éclatement des aubiers au moment de la chute de l'arbre.




### B = Trait de scie d'abattage

Méthode conventionnelle et méthode dite "à grand angle d'entaille":

- Commencer le trait de scie d'abattage à 1 - 2 pouces plus haut que le centre de l'entaille d'abattage.
- Couper alors à l'horizontale en direction de l'entaille d'abattage.
- Laisser environ 1/10 du diamètre du tronc non coupé. Cette partie restante agit comme une charnière.
- Ne pas entamer la charnière, sinon il ne sera plus possible de contrôler la direction de chute.

Introduire des coins dans le trait de scie d'abattage si cela est nécessaire pour contrôler la direction de chute.



### ⚠ Attention!

Si la tête du guide-chaîne entre en contact avec un coin, cela peut provoquer un effet de rebond. Les coins devraient être en bois ou en plastique – mais jamais en acier – pour ne pas endommager la chaîne.


### C = Charnière

- Elle aide à contrôler la direction de chute de l'arbre.
- Ne pas entailler la charnière – car on risquerait de perdre le contrôle de la direction de chute.

### ⚠ Attention!

Afin de réduire les risques de blessures, ne jamais rester directement derrière le






001BA046 LÄ

tronc au moment où il commence à tomber, car une partie du tronc peut éclater et être projetée vers l'opérateur; il peut aussi arriver que le tronc saute en arrière. Il faut donc toujours se tenir de côté. Dès que l'arbre commence à tomber, retirer le guide-chaîne, arrêter le moteur et s'écarter sur le chemin de repli aménagé auparavant. Faire attention aux branches qui tombent.

### ⚠ Attention!

Il faut être extrêmement prudent avec les arbres qui ne sont que partiellement tombés et sont restés suspendus. Si l'arbre est resté accroché ou ne tombe pas complètement pour une autre raison, il faut mettre la tronçonneuse de côté et tirer l'arbre avec un treuil à câble, un



001BA047 LÄ

grappin ou un tracteur. En essayant de l'abattre à la tronçonneuse, on risquerait de se blesser.


### Abattage d'arbres de faible section: coupe en éventail simple

Appliquer la griffe de la tronçonneuse directement derrière la charnière et faire pivoter la tronçonneuse autour de ce point d'articulation, jusqu'à la charnière. La griffe "roule" alors sur le tronc.

### Abattage d'arbres de grande section: coupe à secteurs multiples

#### ⚠ Attention!

Pour abattre un arbre d'une section supérieure à la longueur du guide-chaîne, il faut appliquer soit la méthode à secteurs multiples, soit la méthode




de mortaisage. Ces méthodes sont extrêmement dangereuses, car elles exigent une incision avec la tête du guide-chaîne, ce qui risque de provoquer un effet de rebond. Seuls les bûcherons de métier dotés de la formation requise devraient pratiquer ces techniques.

Dans le cas de la coupe à secteurs multiples, effectuer la première coupe en guidant le guide-chaîne vers la charnière, en décrivant un mouvement en éventail. Après cela, en utilisant la griffe comme point d'appui, repositionner la tronçonneuse pour la coupe suivante. Eviter de repositionner la tronçonneuse plus souvent que nécessaire.

En passant à la coupe suivante, le guide-chaîne doit toujours rester entièrement dans l'entaille de coupe, pour garantir que le trait de scie d'abattage soit bien droit. Si la tronçonneuse commence à se coincer, introduire un coin pour ouvrir l'entaille de coupe. A la dernière coupe, veiller à ne pas attaquer la charnière.

### Méthode de mortaisage

Les troncs dont le diamètre fait plus que double de la longueur du guide-chaîne exigent l'application de la méthode de



mortaisage, avant d'exécuter le trait de scie d'abattage. Couper tout d'abord une grande et large entaille d'abattage. Exécuter un mortaisage au centre de l'entaille. Le mortaisage se fait avec la tête du guide-chaîne. Commencer le mortaisage en appliquant la partie inférieure de la tête du guide-chaîne obliquement contre le tronc. Couper jusqu'à ce que la profondeur de l'entaille soit à peu près la même que la largeur du guide-chaîne. Ensuite, aligner la tronçonneuse dans la direction dans laquelle le renforcement doit être coupé.

La tronçonneuse tournant à pleins gaz, introduire le guide-chaîne dans le tronc. Elargir le mortaisage comme indiqué sur l'illustration.

### ⚠ Attention!

Cette phase du travail présente un risque de rebond extrême. Il faut prendre des précautions particulières pour rester maître de la tronçonneuse. Pour effectuer le trait de scie d'abattage, suivre les instructions données ci-avant pour la méthode de coupe à secteurs multiples. Il ne faut pas essayer de pratiquer un mortaisage si l'on ne possède pas une expérience suffisante avec l'utilisation d'une tronçonneuse. Dans ce cas, il faut demander l'aide d'un professionnel.

### Ebranchage

Par ébranchage, on entend la coupe des branches d'un arbre abattu.

### ⚠ Attention!

L'ébranchage présente un très grand risque de rebond. Il ne faut donc pas couper avec la tête du guide-chaîne. Une grande prudence s'impose, pour éviter de toucher le tronc ou d'autres branches avec la tête du guide-chaîne. Ne pas procéder à l'ébranchage en se tenant debout sur le tronc, pour ne pas risquer de déraper, p. ex. si le tronc se met à rouler.

Commencer l'ébranchage en laissant les branches inférieures pour supporter le tronc à une certaine distance du sol. Ne pas couper par le bas les branches qui pendent librement, car le guide-chaîne risquerait d'être coincé ou la branche pourrait tomber, ce qui causerait une perte de contrôle. Si la tronçonneuse se coince, arrêter le moteur et retirer la tronçonneuse en soulevant la branche.



### ⚠ Attention!

Il faut être très prudent pour couper des branches ou troncs qui se trouvent sous contrainte. En effet, les branches ou les troncs peuvent se détendre brusquement en direction de l'opérateur qui risque alors de perdre le contrôle de sa tronçonneuse et de subir des blessures graves, voire même mortelles.

### Tronçonnage

Par tronçonnage, on entend la coupe d'un tronc en sections.


### ⚠ Attention!

1. Ne pas tronçonner en se tenant debout sur le tronc. S'assurer que le tronc ne risque pas de rouler.



En travaillant à flanc de coteau, toujours se tenir en amont du tronc. Faire attention aux troncs d'arbres qui se mettent à rouler.

2. Ne couper qu'un seul tronc à la fois.
3. Les bois éclatés doivent être coupés très prudemment car les éclats de bois pointus risquent d'être entraînés et projetés en direction de l'utilisateur de la tronçonneuse.
4. Pour couper du bois de faible section, utiliser un chevalet. Ne jamais permettre à une autre personne de tenir le tronc. Ne jamais maintenir le tronc avec la jambe ou le pied.



5. Faire très attention au bois sous contrainte: risque de coincement! Toujours effectuer la coupe de dégagement **(1)** du côté de compression **(A)**. Exécuter ensuite la coupe de séparation **(2)** du côté de tension **(B)**. Si la tronçonneuse se coince, arrêter le moteur et la sortir du bois.
6. Seuls les professionnels dotés d'une formation spéciale sont autorisés à travailler dans les zones où les troncs, branches et racines sont entremêlés. Le travail dans les zones ravagées par la tempête est extrêmement dangereux.
7. Tirer les troncs sur une aire dégagée, avant de les couper. Sortir d'abord les troncs déjà dégagés et nettoyés.

## MAINTENANCE, REPARATION ET STOCKAGE

Pour la maintenance et la réparation, utiliser exclusivement des pièces de rechange STIHL. L'utilisation de pièces d'autres fabricants pourrait entraîner des blessures graves ou même mortelles. Ne jamais utiliser une tronçonneuse endommagée ou mal réglée ou bien qui n'a pas été intégralement assemblée de façon fiable.

Suivre les instructions pour la maintenance et la réparation données dans la notice d'emploi, en particulier aux chapitres intitulés "Montage du guide-chaîne et de la chaîne", "Entretien et affûtage de la chaîne" et "Frein de chaîne".

### ⚠ Attention!

Toujours arrêter le moteur et s'assurer que la chaîne est immobilisée avant de procéder à une opération de réglage, de maintenance ou de réparation quelconque ou bien de remplacer la chaîne ou de nettoyer la tronçonneuse. Ne jamais entreprendre des travaux de maintenance ou de réparation qui ne sont pas décrits dans la notice d'emploi. Confier de telles opérations exclusivement au Service Après-Vente STIHL.

Ne jamais procéder à un contrôle du système d'allumage si le contact de bougie est débranché de la bougie ou si la bougie n'est pas parfaitement serrée, car un jaillissement d'étincelles incontrôlé peut provoquer un incendie.

**⚠ Attention!**

Afin de réduire le risque d'incendie et de brûlure, utiliser exclusivement les bougies autorisées par STIHL. Le contact du câble d'allumage doit être toujours fermement pressé sur le raccord de la bougie. (Nota: si le raccord est constitué d'un écrou SAE amovible, cet écrou doit être serré.) Une connexion mal serrée, entre le raccord de la bougie et le contact du câble d'allumage peut créer un arc électrique risquant d'enflammer les vapeurs de carburant et de causer un incendie. S'assurer que la bougie soit toujours bien propre et que le câble d'allumage soit en bon état.

**⚠ Attention!**

Ne pas travailler avec la tronçonneuse si le silencieux manque, est endommagé ou a été modifié. Un silencieux mal entretenu accroît le risque d'incendie et de surdité. Ne jamais toucher le silencieux lorsqu'il est très chaud, car cela peut provoquer de graves brûlures. Si le silencieux est muni d'une grille pare-étincelles, pour réduire les risques d'incendie (p. ex. aux USA, au Canada et en Australie), il est interdit de mettre la tronçonneuse en marche lorsque la grille pare-étincelles manque ou est endommagée. Ne jamais oublier que l'utilisation de la tronçonneuse par temps très chaud ou sec présente de plus grands risques d'incendie de forêt.

Veiller à ce que la chaîne, le guide-chaîne et le pignon soient propres et remplacer les pignons et les chaînes

usés. La chaîne doit toujours être bien affûtée. Une chaîne émoussée est aisément reconnaissable au fait qu'il devient plus difficile de scier le bois normalement facile à couper et que des traces de brûlure apparaissent sur le bois.

Veiller à ce que la chaîne soit toujours correctement tendue. Resserrer tous les écrous, boulons et vis – sauf les vis de réglage du carburateur – après chaque utilisation de la tronçonneuse.

**⚠ Attention!**

Afin que le frein de chaîne de la tronçonneuse STIHL puisse fonctionner correctement et réduire ainsi le risque de rebond et de blessures, il doit être maintenu dans un état impeccable. Comme le frein d'une automobile, à chaque intervention, le frein de chaîne d'une tronçonneuse est soumis à l'usure. Le degré d'usure diffère suivant l'usage du frein de chaîne, les conditions d'utilisation de la tronçonneuse et d'autres facteurs. Une usure excessive réduit l'efficacité du frein de chaîne et peut même le rendre totalement inefficace. Pour garantir un fonctionnement impeccable et efficace du frein de chaîne, il faut que le collier de frein et le tambour de frein ne soient jamais encrassés par des saletés, de la graisse ou d'autres matières étrangères qui pourraient réduire le coefficient de friction du collier sur le tambour.

Il faut donc confier périodiquement toute tronçonneuse STIHL au personnel doté de la formation requise pour l'inspection et la remise en état du système du frein de chaîne, p. ex. au Service Après-Vente STIHL. Se baser sur le planning suivant:


usage intensif – tous les trois mois,  
usage modéré – deux fois par an,  
usage occasionnel – une fois par an.

Il faut aussi immédiatement confier la tronçonneuse au personnel de maintenance si le système du frein de chaîne ne peut pas être soigneusement nettoyé ou si l'on constate une modification des caractéristiques de fonctionnement du frein.


Le plan d'entretien quotidien de la tronçonneuse, fixé dans la notice d'emploi STIHL, doit être strictement respecté.

Conserver la tronçonneuse au sec et hors de portée des enfants. Avant de la ranger pour une période dépassant quelques jours, il faut toujours vider le réservoir de carburant.


## Montage du guide-chaîne et de la chaîne




143BA004 KN




143BA004



001BA091 KN



145BA001 K



143BA003 KN

Sur cette tronçonneuse, on peut utiliser des chaînes à pas différents – suivant le pignon monté (voir Caractéristiques techniques).

Le pas de la chaîne doit coïncider avec le pas du pignon et du guide-chaîne et l'épaisseur des maillons de guidage doit correspondre avec la largeur de la rainure du guide-chaîne.

- Dévisser les écrous et retirer le couvercle de pignon-

1 = dévisser jusqu'à ce que

2 = la coulisse de tension soit en butée à l'arrière de l'alésage du carter.


Débloquer le frein de chaîne:  
Pousser le

3 = protège-main contre la poignée tubulaire.

- Porter des gants de protection
- Mettre en place la chaîne- en commençant par le bout du guide-chaîne -

- Placer le guide-chaîne sur les
- 4 = goujons - à la partie supérieure du guide-chaîne, le tranchant des gouges est orienté vers l'extrémité du guide-chaîne - et l'ergot de la coulisse de tension s'insère dans
- 5 = l'alésage de tension du guide-chaîne placer simultanément la chaîne sur le
- 6 = pignon -
- 7 = serrer la vis de tension jusqu'à ce que la chaîne ne pende que légèrement à la partie inférieure du guide-chaîne. Veiller à ce que les talons des maillons de guidage soient bien placés dans la rainure du guide-chaîne.
- Remettre le couvercle de pignon - et serrer légèrement les écrous à la main.
  - Après cela, procéder à la tension de la chaîne - chapitre „Tension de la chaîne“

## Tension de la chaîne




Pour régler la tension en cours d'utilisation:

- Arrêter le moteur - ensuite desserrer les écrous!
  - Soulever la tête du guide et - au moyen d'un tournevis, serrer la
- 1 =** vis de tension jusqu'à ce que la chaîne porte sur la partie inférieure du guide-chaîne - Tout en maintenant le guide-chaîne, serrer **fermement** les écrous.

La tension d'une chaîne neuve doit être ajustée plus souvent que celle d'une chaîne utilisée depuis un certain temps -

Contrôler souvent la tension de la chaîne - paragraphe „Au cours du travail“!

## Contrôle de la tension de chaîne



- Arrêter le moteur -
- Porter des gants de protection!
- La chaîne doit porter sur la partie inférieure du guide-chaîne - et pouvoir être tirée à la main le long du guide-chaîne (le frein de chaîne étant débloqué).
- Si nécessaire, ajuster la tension de la chaîne.

La tension d'une chaîne neuve doit être ajustée plus souvent que celle d'une chaîne utilisée depuis un certain temps -

Contrôler souvent la tension de la chaîne - chapitre „Au cours du travail“!

## Carburant

Le moteur deux-temps doit être alimenté avec un carburant qui est un mélange d'essence et d'huile moteur. La qualité de ces composants a une influence décisive sur le fonctionnement et la longévité du moteur.

### Essence

N'utiliser que de l'essence de marque. Employer du Super avec ou sans plomb dont l'indice atteint au moins 90 RON. Pour préserver la santé et l'environnement, utiliser de préférence du Super sans plomb.


Les machines avec **catalyseur d'échappement** doivent être alimentées avec de l'essence **sans plomb**. Si l'on fait plusieurs fois le plein avec de l'essence plombée, l'effet catalytique peut se trouver réduit de plus de 50%.

### Huile moteur

Utiliser seulement de l'huile de qualité pour moteur deux-temps - de préférence l'huile **STIHL pour moteur deux-temps**.

**Elle est spécialement élaborée pour les moteurs STIHL et garantit une grande longévité du moteur.**

Si l'on utilise une autre huile de qualité pour moteur deux-temps, elle doit être conforme à la **classification TC**.



Les essences et huiles moteur de qualité inférieure peuvent détériorer le moteur, les bagues d'étanchéité, les durits ou le réservoir de carburant.

Etant donné les conditions de service particulières sur une tronçonneuse avec **catalyseur d'échappement**, il faut utiliser, pour préparer le mélange, **l'huile hautes performances STIHL 1:50 ou l'huile hautes performances STIHL HT plus 1:50**.

### Préparation du carburant

Eviter un contact direct de la peau avec l'essence et l'inhalation des vapeurs d'essence-danger pour la santé!

- Verser dans un bidon homologué pour carburant d'abord
- 1 = l'huile moteur, puis
- 2 = l'essence - et mélanger soigneusement.

### Taux du mélange

avec de l'huile deux-temps STIHL 1:50:  
 1:50 = 1 volume d'huile + 50 volumes d'essence  
 avec les autres huiles deux-temps de marque, de classification TC:  
 1:25 = 1 volume d'huile + 25 volumes d'essence

### Exemples

| litres | Essence | Huile deux-temps STIHL 1:50 | litres (cm <sup>3</sup> ) | Autres huiles deux-temps de marque TC 1:25 | litres (cm <sup>3</sup> ) |
|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1      |         | 0,02 (20)                   |                           | 0,04 (40)                                  |                           |
| 5      |         | 0,10 (100)                  |                           | 0,20 (200)                                 |                           |
| 10     |         | 0,20 (200)                  |                           | 0,40 (400)                                 |                           |
| 15     |         | 0,30 (300)                  |                           | 0,60 (600)                                 |                           |
| 20     |         | 0,40 (400)                  |                           | 0,80 (800)                                 |                           |
| 25     |         | 0,50 (500)                  |                           | 1,00 (1000)                                |                           |


### Conseils pour conserver le mélange carburant

Le mélange vieillit - ne préparer le mélange que pour quelques mois. Le conserver exclusivement à un endroit sec et sûr, dans des bidons homologués pour carburant.

- Agiter vigoureusement le bidon contenant le mélange, avant de faire le plein.
-  **Attention!**  
Il se peut qu'une pression s'établisse à l'intérieur du bidon - l'ouvrir avec précaution!
- Nettoyer régulièrement et soigneusement le réservoir de carburant et les bidons. Eliminer le liquide utilisé pour le nettoyage conformément à la législation et de façon écologique!
- Avant de faire le plein, nettoyer le bouchon du réservoir et ses abords afin qu'aucune impureté ne puisse pénétrer à l'intérieur du réservoir!
- Positionner la machine de telle sorte que le bouchon du réservoir soit orienté vers le haut.

F

## Faire le plein de carburant




143BA008

En faisant le plein, éviter de répandre du carburant et ne pas remplir le réservoir jusqu'au bord. En utilisant le système de remplissage STIHL 0000 890 5000 (accessoire optionnel), on peut, de manière facile et confortable, éviter ces deux problèmes ainsi que l'inhalation des vapeurs d'essence.



### Attention!

Après avoir fait le plein, serrer le **bouchon du réservoir** à la main le **plus fermement possible**. Pour les bouchons de réservoir pourvus d'une fente, utiliser un outil approprié (par exemple tournevis de la clé multiple).



143BA009

## Changer tous les ans la crépine d'aspiration du réservoir.

- Vider le réservoir de carburant -
- A l'aide d'un crochet, sortir la crépine d'aspiration du réservoir et la retirer du tuyau -
- Enfoncer la crépine d'aspiration neuve dans le tuyau -
- Remettre la crépine d'aspiration dans le réservoir.

## Huile de graissage de chaîne

Pour assurer un graissage automatique et durable de la chaîne et du guide-chaîne -

**utiliser exclusivement de l'huile éco-compatible de qualité pour le graissage de la chaîne - de préférence l'huile STIHL Bioplus à biodégradabilité rapide.**

**Important!** L'huile biologique pour le graissage de la chaîne doit posséder une résistance suffisante au vieillissement (comme par exemple l'huile STIHL Bioplus). De l'huile à résistance au vieillissement insuffisante a tendance à se rénifier rapidement. La conséquence en est que des dépôts durs, difficiles à enlever, se forment en particulier au niveau de l'entraînement de la chaîne, de l'embrayage et de la chaîne - et cela peut même provoquer un blocage de la pompe à huile.

La longévité de la chaîne et du guide-chaîne dépend essentiellement de la bonne qualité de l'huile de graissage - utiliser donc exclusivement de l'huile spécialement élaborée pour le graissage de la chaîne!


A défaut d'huile spéciale pour graissage de chaîne, on peut exceptionnellement utiliser une huile moteur hautes performances (HD), de la classe de viscosité convenant pour la température ambiante respective.

### Ne pas utiliser de l'huile de vidange!


L'huile de vidange n'a pas le pouvoir lubrifiant requis et ne convient pas au graissage de la chaîne.



## Faire le plein d'huile de graissage de chaîne




## Contrôle du graissage de la chaîne



## Système de réglage de la pompe - Réglage du débit d'huile

F



L'huile de vidange est polluante et un contact prolongé et répété avec la peau peut être cancérogène.

- Nettoyer parfaitement le bouchon du réservoir et son voisinage, afin qu'aucune impureté ne risque de pénétrer dans le réservoir.
- Refaire le plein du réservoir d'huile de graissage de chaîne - à chaque plein de carburant.

Il est normal qu'il reste un peu d'huile dans le réservoir d'huile lorsque le réservoir de carburant est vide. Si, par contre, le niveau d'huile ne baisse pas, cela peut signaler une perturbation du débit d'huile de graissage: contrôler le graissage de la chaîne, nettoyer les canalisations d'huile, consulter au besoin le service après-vente STIHL.

La chaîne doit toujours projeter un peu d'huile

- Ne jamais faire tourner la chaîne sans graissage! Si la chaîne tourne à sec, le dispositif de coupe sera rapidement hors d'usage. Avant de commencer le travail, toujours vérifier le graissage de la chaîne et le niveau d'huile dans le réservoir.
- Toute chaîne neuve nécessite une période de rodage de 2 à 3 minutes.
- Après rodage, vérifier la tension de la chaîne et l'ajuster, si nécessaire - chapitre „Contrôle de la tension de chaîne“!

Les différentes longueurs de coupe, espèces de bois et techniques de travail nécessitent différentes quantités d'huile.


La

**1** = vis de réglage (sur la face inférieure de la machine) permet de régler le débit d'huile selon les besoins.

- Débit d'huile économique - tourner la vis de réglage sur position „E“ (position E matic)
- Pour augmenter le débit d'huile, tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre
- Pour réduire le débit d'huile, tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

La chaîne doit continuellement être humectée avec de l'huile de graissage!


## Frein de chaîne



### Bloquer la chaîne à l'aide du frein de chaîne

- en cas de danger
- lors de la mise en route
- au ralenti!

- Le frein de chaîne est actionné soit par la main gauche de l'utilisateur - qui pousse en avant le protège-main - soit automatiquement lors d'un rebond de la tronçonneuse: la chaîne s'arrête.



### Déblocage du frein de chaîne

- Tirer le protège-main en direction de la poignée tubulaire.

**Remarque:** Avant d'accélérer (sauf lors du contrôle de fonctionnement) et avant le travail, il faut débloquer le frein de chaîne. Un régime moteur élevé avec frein de chaîne bloqué (chaîne immobilisée) provoque, au bout de quelques instants seulement, une détérioration du bloc-moteur et de l'entraînement de la chaîne (embrayage, frein de chaîne).

### Le frein de chaîne est automatiquement déclenché

en cas de rebond important de la tronçonneuse -

sous l'effet de l'inertie du protège-main:

le protège-main est poussé en avant (même si la main gauche qui tient la poignée tubulaire ne se trouve pas derrière le protège-main - comme par exemple lors de la coupe d'abattage). Le frein de chaîne ne fonctionne que si aucune modification n'a été apportée sur le protège-main.

### Contrôler le fonctionnement du frein de chaîne


avant de commencer le travail: le moteur tournant au ralenti, bloquer la chaîne (pousser en avant le protège-main) et accélérer brièvement à fond (3 secondes au maximum) - la chaîne ne doit pas tourner. Le protège-main ne doit pas être encrassé et doit être parfaitement mobile.

### Entretien du frein de chaîne

Le frein de chaîne est soumis à l'usure. Afin qu'il puisse remplir sa fonction, il doit être entretenu régulièrement par un personnel doté de la formation requise (exemple: service STIHL) aux intervalles indiqués ci-après:

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Utilisation professionnelle à plein temps:                 | tous les 3 mois  |
| Utilisation semi-professionnelle (agriculture/bâtiment):   | tous les 6 mois  |
| Utilisation par des amateurs et utilisateurs occasionnels: | tous les 12 mois |

## Avant la mise en route: pour votre information - ne pas encore mettre en route -



### Les quatre positions du levier universel

Pour le démarrage, le levier doit être amené dans la position de

- 1 =** mise en route à froid - ne pas forcer ! Si le levier universel se trouve en position de
- 3 =** marche normale: **I** enfoncer l'arrêt de manette des gaz - et pousser le levier universel vers le bas.

**Position de mise en route à froid:** volet de démarrage fermé - manette des gaz en position de démarrage. Dans cette position, démarrer le moteur. Après les premiers coups d'allumage, il faut amener le levier universel en

- 2 =** position de mise en route à chaud : repousser le levier universel d'un cran vers le haut.

**Position de mise en route à chaud:** volet de démarrage ouvert - manette des gaz en position de démarrage. Si le levier universel reste en position de mise en route à froid, la chambre de combustion est noyée, le moteur cale.

Laisser aussi le levier universel en position de mise en route à chaud pour démarrer le moteur chaud - et même si le moteur a été mis en marche mais est encore froid.


Le levier universel calé ne peut être amené en position de marche normale que par actionnement de la manette des gaz - ne pas forcer !

Après les premiers coups d'allumage, répéter les tentatives de lancement en position de mise en route à chaud - dès que le moteur tourne, il faut **immédiatement** amener le levier universel en position de travail (3): donner un léger coup d'accélérateur, le levier universel saute en

- 3 =** position de travail - position de ralenti - position de marche normale. Pour arrêter le moteur: repousser le levier universel vers le haut, dans la position
- 4 =** **STOP:**

Le ressort de contact touche le contact d'arrêt - l'allumage est coupé.

## Mise en route




- Respecter les prescriptions de sécurité - paragraphe "Prescriptions de sécurité"


- 1 =** Pousser le protège-main vers l'avant: La chaîne est bloquée -
- 2 =** Pousser le levier d'arrêt
- Amener le levier universel,

sur un moteur froid, en position


sur un moteur chaud, en position (ceci est également valable si le moteur a déjà été mis en marche mais est encore froid.)




- Poser la tronçonneuse à terre, en toute sécurité - (veiller à avoir une position stable) - vérifier qu'aucun obstacle ni le sol n'est en contact avec la chaîne - personne d'autre ne doit se trouver dans le rayon d'action de la tronçonneuse -
- La main gauche tenant la poignée tubulaire (le pouce sous la poignée), plaquer fermement la tronçonneuse au sol -
- et engager le pied droit dans la poignée arrière - c'est la position la plus sûre.



- Mais il est également possible de coincer la poignée arrière entre les genoux ou les cuisses -
- la main gauche tenant toujours fermement la poignée tubulaire - (le pouce sous la poignée) -



- Avec la main droite, tirer doucement la poignée du lanceur jusqu'à rencontrer une légère résistance (recherche du point de compression) - puis, bien franchement, tirer le câble d'un coup sec - en tenant toujours fermement la poignée tubulaire et appuyer vers le bas.  
Ne pas sortir le câble sur une longueur supérieure à 70 cm - risque de rupture! Ne pas laisser revenir brutalement la poignée du lanceur - mais au contraire, l'accompagner pour assurer un enroulement correct du câble - Sur un moteur neuf, tirer à plusieurs reprises sur le câble de lancement jusqu'à ce que le débit de carburant soit suffisant.



143BA021

Après les premiers „tousotements“ du moteur, mettre le


**3 =** levier universel sur la position et continuer à actionner le lanceur -  
**Dès que le moteur est en marche, il faut immédiatement actionner** brièvement la

**4 =** manette des gaz, le

**3 =** levier universel passe automatiquement en

**5 =** position de marche normale et le moteur tourne au ralenti.

Il est très important d'amener **tout de suite** le moteur au ralenti. Le frein de chaîne étant bloqué, des détériorations du carter-moteur et du frein de chaîne pourraient se produire!




- Tirer le protège-main en direction de la poignée tubulaire pour débloquer le frein de chaîne – la tronçonneuse est prête à fonctionner.

Accélérer seulement lorsque le frein de chaîne est débloqué. Un régime moteur élevé avec frein de chaîne bloqué (chaîne immobilisée) provoque, au bout de quelques instants seulement, une détérioration du bloc-moteur et de l'entraînement de la chaîne (embrayage, frein de chaîne).

- Respecter les prescriptions de sécurité!
- Avant l'utilisation, toujours contrôler le graissage de la chaîne!
- Arrêt du moteur:
- Levier universel sur

#### Par des températures très basses: faire chauffer le moteur

- après le démarrage du moteur: Actionner brièvement la manette des gaz. La manette des gaz est débloquée - et le levier universel passe en position de travail -



- le moteur tourne au ralenti
- Débloquer le frein de chaîne: tirer le protège-main en direction de la poignée tubulaire - comme montré sur la figure -
- Donner un peu de gaz - faire chauffer le moteur pendant quelques instants.
- Eventuellement, procéder à la modification pour service en hiver - chapitre „Service en hiver“.

#### Si le moteur ne démarre pas:



Lorsqu'on fait le plein après que le réservoir ait été totalement „à sec“

- Tirer à plusieurs reprises sur le câble de lancement, jusqu'à ce que le débit de carburant soit suffisant.

Après les premiers „tousotements“ du moteur, le levier universel n'a pas été amené à temps en position de démarrage à chaud le moteur est noyé.

- Amener le levier universel en position -
- Tourner le bouton situé au-dessus de la poignée arrière vers la gauche fente à la verticale -
- Oter le couvercle du carter de carburateur vers l'arrière

## Entretien du guide-chaîne




Retirer le

**1 =** préfiltre vers le haut - retirer le

**2 =** contact de bougie -

- Dévisser et sécher la bougie -
- Amener le levier universel en position  -
- Tirer à plusieurs reprises sur le câble de lancement - pour ventiler la chambre de combustion -
- Remettre la bougie et fixer le contact de bougie - assembler les pièces
- Amener le levier universel en position de démarrage à chaud  - même sur un moteur froid! -
- Lancer à nouveau le moteur.



| Type de chaîne | Pas de chaîne | Profondeur minimum de la rainure |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Rapid          | 3/8"          | 6,0 mm                           |
| Rapid          | 0.404"        | 7,0 mm                           |

Lorsque la profondeur de la rainure n'atteint pas la valeur mini:

**Remplacer le guide-chaîne.**

Sinon les maillons de guidage frotteront sur le fond de la rainure - le pied de la dent et les maillons intermédiaires ne portent pas sur la surface de glissement du guide-chaîne.

- Retourner le guide-chaîne - après chaque affûtage de la chaîne et après chaque remplacement de la chaîne - pour éviter une usure unilatérale, surtout à la tête de renvoi et sur la partie inférieure. Nettoyer régulièrement

**1 =** l'orifice d'entrée d'huile

**2 =** le trou de sortie d'huile et

**3 =** la rainure du guide-chaîne.

- **Mesurer la profondeur de la rainure** - à l'aide de la règle de mesure du calibre d'affûtage \* - sur Duromatic: à la tête de renvoi - sur Rollomatic: à la partie la plus souvent utilisée pour la coupe -

\* Accessoire optionnel

## Au cours des premières périodes d'utilisation

Jusqu'à épuisement des trois premiers pleins du réservoir, ne pas faire tourner la machine neuve, à vide, à haut régime afin d'éviter une sollicitation supplémentaire au cours du rodage.

Au cours du rodage, les éléments mobiles doivent s'adapter les uns aux autres - la résistance de frottement dans le bloc moteur est plus élevée. Le moteur atteint sa puissance maximale après une période d'utilisation correspondant à 5 à 15 pleins du réservoir.

**Ne pas appauvrir le réglage du carburateur pour obtenir une soi-disante augmentation de puissance: cela pourrait entraîner des détériorations du moteur - paragraphe "Réglage du carburateur".**

### Règles à toujours respecter impérativement:

N'accélérer qu'après avoir desserré le frein de chaîne. Un régime moteur accéléré avec frein de chaîne bloqué (chaîne immobilisée) provoque, au bout de quelques instants seulement, des détériorations du bloc-moteur et de la commande de la chaîne (embrayage, frein de chaîne).

## Au cours du travail

### Contrôler souvent la tension de la chaîne!

La tension d'une chaîne neuve doit être ajustée plus souvent que celle d'une chaîne qui a déjà été utilisée depuis un certain temps.

#### A froid:

La chaîne doit porter sur la partie inférieure du guide-chaîne mais doit pouvoir être tirée à la main le long du guide-chaîne. Si nécessaire, ajuster la tension - paragraphe "Tension de la chaîne".

#### A température de travail:

La chaîne s'allonge. Les maillons de guidage ne doivent pas sortir de la rainure à la partie inférieure du guide-chaîne, sinon la chaîne risque de sauter.

Régler la tension de la chaîne - paragraphe "Tension de la chaîne"

---

---

Détendre absolument la chaîne après la fin du travail!

En refroidissant, la chaîne se rétrécit. Une chaîne non détendue pourrait endommager le vilebrequin et les roulements.

---

---

### Après une utilisation intensive,

laisser tourner le moteur au ralenti pendant quelques instants, pour permettre, grâce au système de ventilation, de refroidir les pièces du bloc moteur (dispositif d'allumage, carburateur), afin de leur éviter une sollicitation importante.

## Après le travail


- Détendre la chaîne lorsqu'elle a été retendue à chaud au cours du travail.

La chaîne se rétrécit en refroidissant. Une chaîne non détendue pourrait alors endommager le vilebrequin et les roulements.

### Arrêt prolongé de la machine -

- Respecter les instructions du chapitre "Stockage de la machine"

## Filtre à air\*



137BA008 KN

Le système de filtre à air peut être adapté à diverses conditions de service, par le montage de différents filtres:

### Filtre tissé -

pour conditions de service normales et utilisation en hiver.

### Filtre en feutre -


pour utilisation dans des régions sèches, en ambiance très poussiéreuse.

## Nettoyer le filtre à air ...

**lorsque la puissance du moteur baisse sensiblement.**

- Amener le levier universel en position  -
- Tourner le bouton situé au-dessus de la poignée arrière vers la gauche -
- Enlever le couvercle du carter de carburateur vers l'arrière -
- Nettoyer grossièrement le voisinage du filtre -


\*pas livrable sur toutes les versions



132BA002 KN

- Retirer la
- 1 = la partie extérieure du filtre - Dévisser
  - 2 = les écrous cylindriques à fente - Retirer la
  - 3 = chicane et
  - 4 = la partie intérieure du filtre -
- Batta les deux parties du filtre ou les passer à la soufflette, de l'intérieur vers l'extérieur.

**Ne pas nettoyer le filtre en feutre à la brosse!**



132BA003 KN



En cas de saletés tenaces:

- Laver les éléments du filtre dans du produit de nettoyage universel STIHL ou dans un bain de nettoyage propre et ininflammable (p. ex. de l'eau savonneuse chaude) et les sécher -
- Un filtre endommagé doit être remplacé -
- Remonter le filtre en veillant à ce que les réglettes moulées (flèches) se glissent sous les ergots de fixation.

5 =



## Système de filtre à air





Le système de filtre à air peut être adapté à diverses conditions de service, par le montage de différents filtres. Les transformations sont très faciles.

**1= Filtre standard** (vert) avec tissu métallique pour conditions de service normales et service en hiver


**2 = Filtre HD** (noir) pour utilisation dans des régions sèches, très poussiéreuses

## Dépose du filtre



- En tournant dans le sens de la flèche, desserrer le bouton situé au-dessus de la poignée arrière et enlever le couvercle du carter de carburateur -
- Enlever le filtre.

## Nettoyage du filtre standard



Lorsque la puissance du moteur baisse sensiblement:

- Battre le filtre ou le passer à la soufflette, de l'intérieur vers l'extérieur -

En cas de saletés tenaces ou si les saletés sont collées sur le tissu du filtre:

- Laver le filtre dans un bain de nettoyage propre et ininflammable (p. ex. de l'eau savonneuse chaude) et le sécher -


- **Ne pas huiler** le filtre standard -

Un filtre endommagé doit être remplacé.

- Remonter le filtre.

\* suivant la version

## Filtre à air HD\*



Lorsque la puissance du moteur baisse sensiblement:

Nettoyer le

1 = préfiltre en feutre -


Avoir nettoyé le préfiltre en feutre à plusieurs reprises:

- Séparer les éléments du filtre - Battre le
- 2 = filtre HD et le passer à la soufflette, de l'intérieur vers l'extérieur -



En cas de saletés tenaces ou si les saletés sont collées sur le tissu du filtre:

- Laver le filtre avec le produit de nettoyage universel STIHL ou un bain de nettoyage propre et ininflammable (p. ex. de l'eau savonneuse chaude). Rincer le filtre, de l'intérieur vers l'extérieur, sous un jet d'eau. **Ne pas utiliser** de nettoyeur haute pression!
- Sécher tous les éléments du filtre. **Ne pas** les exposer à une chaleur extrême!



Serrer le

- 1 = préfiltre en feutre par-dessus le  
2 = filtre HD, faire attention à la position de montage -
- Remonter le filtre HD (avec préfiltre en feutre) et le couvercle de carter de carburateur -
  - Contrôler le réglage du carburateur, le corriger si nécessaire -


Le préfiltre en feutre protège le filtre HD et prolonge ainsi ses intervalles de nettoyage.

C'est pourquoi les intervalles de remplacement du préfiltre en feutre devraient être plus courts que ceux du filtre HD.

Un filtre endommagé doit être remplacé.

\* Equipement optionnel

## Service en hiver



### Par des températures inf. à +10 °C: préchauffer le carburateur:

- Enlever le couvercle du carter de carburateur -

Dans le couvercle de carter de carburateur: transposer le tiroir de la position **1 = été** dans la position **2 = hiver**.


En plus de l'air froid, le moteur aspire aussi de l'air réchauffé en balayant le cylindre - pas de givrage du carburateur.

### Par des températures sup. à +20 °C:

Reposer impérativement le tiroir en position **été**! - sinon le fonctionnement du moteur risque d'être perturbé par suite d'une surchauffe!

### Machines avec filtre HD:

- Remplacer le filtre HD par un filtre standard -
- Reposer le couvercle de carter de carburateur et serrer le bouton.



### Par des températures inf. à -10 °C


En hiver, dans des conditions extrêmes (temp. inf. à -10 °C, neige poudreuse ou soulevée par le vent), nous recommandons de monter la plaque de recouvrement\* sur le carter de ventilateur.

Le fait de masquer partiellement les fentes d'aspiration du carter de ventilateur empêche la pénétration de la neige poudreuse ou soulevée par le vent. Lorsque la plaque de recouvrement est montée, le tiroir doit être logé en position d'hiver, dans le couvercle de carter de carburateur.

- Sur une tronçonneuse extrêmement froide (formation de gelée blanche) - après le démarrage, amener le moteur à sa température de service en le faisant tourner à un régime de ralenti accéléré (débloquer le frein de chaîne!).
- En cas de perturbations du fonctionnement du moteur, vérifier toutefois si l'utilisation du préchauffage d'air aspiré est encore nécessaire.

\*Accessoire optionnel

## Chauffage électrique des poignées\*



### Mise en circuit du chauffage électrique des poignées\*

- Amener l'interrupteur situé sur la poignée tubulaire en position **I** - pour l'arrêt, le ramener en position **0**.

Une surchauffe en cas de fonctionnement continu est impossible. Le système de chauffage ne nécessite pas d'entretien.

\* Equipement optionnel

## Réglage du carburateur

Départ usine, le carburateur est livré avec le **réglage standard**.

Cet ajustage de la vis de réglage de richesse à plein régime (système de réglage de richesse à plein régime également dénommé vis de réglage principale) correspond au réglage optimal aux conditions barométriques et climatiques régnant à l'endroit de fabrication.

La machine atteint ainsi sa puissance maximale avec une consommation de carburant économique et la meilleure fiabilité possible. Un réajustage peut s'avérer nécessaire en cas de variation de la pression atmosphérique (changement de temps ou d'altitude), de la température ou de l'humidité de l'air. Le réglage de la vis de réglage de richesse à plein régime influe sur la puissance et sur le régime maximal du moteur tournant à vide.


**En cas de réglage trop pauvre, le régime maximal admissible est dépassé – risque d'avarie du bloc-moteur.**

### Réglage standard (sans compte-tours)

- Tourner avec doigté les deux vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'en butée, puis les ajuster comme suit:

**H** = vis de réglage de richesse à plein régime (vis de réglage principale): ouverture de 1 tour

**L** = vis de réglage de richesse au ralenti (système de réglage de richesse au ralenti): ouverture de 1 tour



S'il est nécessaire de refaire complètement le réglage du carburateur, procéder tout d'abord au réglage standard.

**Important!** Si l'on ne dispose pas d'un compte-tours, il est interdit d'appauvrir davantage le mélange en tournant la vis de réglage de richesse à plein régime (vis H) – dans le sens des aiguilles d'une montre – au-delà du réglage standard!

### Réglage avec un compte-tours

En cas d'emploi à haute altitude (montagne) ou au niveau de la mer, une légère modification du réglage (par rapport au réglage standard) **peut** s'avérer nécessaire.

En cas de modification de l'ajustage de la

**H** = vis de réglage de richesse à plein régime:

**utiliser un compte-tours – ne pas dépasser le régime maximal admissible!**

Risque de détérioration du moteur par suite d'un manque de graissage et d'une surchauffe. Régime maximal: 13500 tr/mn avec guide-chaîne et chaîne correctement tendue.

Sur les **machines avec catalyseur** d'échappement, le régime **ne doit pas être inférieur** à la valeur minimale de 13000 tr/mn.

- Contrôler la tension de la chaîne
- Contrôler le filtre à air – le nettoyer au besoin –
- Mettre en route le moteur – faire chauffer la machine –
- Régler correctement le ralenti (la chaîne ne doit pas être entraînée). A la montagne: tourner la

**H** = vis de réglage de richesse à plein régime dans le sens des aiguilles d'une montre (mélange plus pauvre); au niveau de la mer: la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (mélange plus riche). Ne tourner les vis que légèrement et prudemment – la moindre rotation entraîne une modification sensible de la marche du moteur –

### Réglage du ralenti

Après chaque modification de l'ajustage de la

**L** = vis de réglage de richesse au ralenti), il faut le plus souvent également modifier l'ajustage de la

## Contrôle de la bougie

**LA** = vis de réglage de régime de ralenti (également dénommée système de réglage du ralenti).

### Le moteur s'arrête au ralenti –

Ajuster la vis

**L** = **de sorte qu'elle soit ouverte d'un tour!**

Tourner la

**LA** = vis de réglage de régime de ralenti dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la chaîne commence à tourner – puis revenir en arrière d'un quart de tour.

### La chaîne tourne lorsque le moteur est au ralenti –

Ajuster la vis

**L** = **de sorte qu'elle soit ouverte d'un tour!**

Tourner la


**LA** = vis de réglage de régime de ralenti dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la chaîne s'arrête – et continuer à tourner encore d'un quart de tour environ dans le même sens.

### Si le moteur ne tourne pas régulièrement au ralenti ou si l'accélération est mauvaise (bien que l'ouverture de la vis de réglage de ralenti soit = 1)

Réglage trop pauvre du ralenti.

Tourner la

**L** = vis de réglage de richesse au ralenti dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le moteur tourne régulièrement et accélère bien.




### En cas de puissance insuffisante du moteur, de mauvais démarrage ou de perturbations au ralenti: contrôler tout d'abord la bougie.

- Démontez la bougie - comme décrit au chapitre "Mise en route du moteur" -
- Nettoyer la bougie encrassée -
- Contrôler l'écartement des électrodes -

**A** = 0,5 mm - valeur correcte - l'ajuster si nécessaire -

Supprimer les causes de l'encrassement de la bougie:

- Mauvais réglage du carburateur,
- trop d'huile moteur dans le carburant,
- filtre à air encrassé,
- conditions de service défavorables, p. ex. utilisation fréquente à mi-gaz.




**Remplacer la bougie après env. 100 heures de service** - ou plus tôt, si les électrodes sont fortement usées.

Utiliser exclusivement les bougies antiparasitées, autorisées par STIHL (voir "Caractéristiques techniques").

Pour éviter un jaillissement d'étincelles et tout risque d'incendie:

- Sur une bougie avec écrou de bougie séparé, visser impérativement
- 1 = l'écrou sur le filetage et le serrer fermement** - presser **fermement** le
- 2 = contact de bougie sur la bougie.**

## Catalyseur d'échappement




**Les machines avec catalyseur d'échappement ne doivent être utilisées qu'avec du carburant sans plomb et de l'huile moteur hautes performances STIHL 1 : 50 ou de l'huile moteur hautes performances STIHL HT plus 1 : 50 (voir chapitre "Carburant").**

Le catalyseur d'échappement intégré dans le silencieux réduit la teneur en nuisances des gaz d'échappement.

Le réglage correct du carburateur est très important pour la réduction de la teneur en nuisances des gaz d'échappement et pour une grande longévité du catalyseur d'échappement.


## Remplacement du câble de lanceur et ressort de rappel



- 1 =** Dévisser les vis -
- Pousser le protège-main vers le haut -
  - Ecarter le bas du carter de ventilateur du carter-moteur et l'enlever en le tirant vers le bas -
  - A l'aide d'un tournevis ou d'une pince appropriée, retirer avec précaution
- 2 =** l'agrafe de l'axe -

**Extraire prudemment** la poulie de lanceur avec la


- 3 =** rondelle et les
- 4 =** cliquets, sans extraire du boîtier le ressort de rappel situé sous la poulie de lanceur -



- Dégager le câble de la poignée en faisant levier avec un tournevis -
  - Enlever le câble resté dans la poulie et dans la poignée du lanceur -
  - Passer un nouveau câble de lanceur de haut en bas à travers la poignée et la
- 5 =** douille du carter -
- Enfiler le câble de lanceur dans la poulie de lanceur et le freiner avec un noeud simple dans la poulie -
  - Enduire d'huile non résineuse l'alésage de logement de la poulie de lanceur -
  - Mettre la poulie en place sur l'axe - la faire jouer un peu jusqu'à ce que l'oeillet du ressort de rappel s'encliquette -



001BA096 KN




001BA101 KN

- 4 = cliquets dans la poulie - glisser la  
 3 = rondelle sur l'axe - enfoncer  
 2 = l'agrafe sur l'axe et sur les tétons des cliquets, avec un tournevis ou une pince appropriée - l'agrafe doit être orientée dans le sens des aiguilles d'une montre - comme montré sur la figure.

#### Tension du ressort de rappel

- Former une boucle avec le câble de lanceur et avec cette boucle tourner la poulie de lanceur de six tours dans le sens de la flèche -
- Maintenir la poulie - tirer le câble torsadé à l'extérieur et l'arranger -




001BA104 ST

- Lâcher la poulie -
  - Puis relâcher lentement le câble de lanceur - afin qu'il puisse s'enrouler sur la poulie. La poignée doit être fermement positionnée dans la douille du carter. Si elle pend latéralement: retendre le ressort d'un tour supplémentaire.
  - Le câble étant complètement tiré en dehors, la poulie doit encore pouvoir faire un demi-tour. Si ce n'est pas possible, le ressort est trop tendu - risque de rupture! Enlever de la poulie un tour de câble.
  - Monter le carter de ventilateur sur le carter moteur -
  - Lever universel sur 
  - Enfoncer le reste du câble dans la poignée jusqu'à ce que
- 6 = l'embout soit à fleur de la poignée.


#### Remplacement d'un ressort de rappel cassé

Humecter le nouveau ressort de rechange, livré prêt au montage, de quelques gouttes d'huile non résineuse -



- Démontez la poulie de lanceur comme décrit au paragraphe "Remplacement du câble de lanceur" -
- Les morceaux de ressort restant dans le carter de ventilateur peuvent être encore tendus et par conséquent se détendre brusquement lorsqu'on les sort du carter. **Risque de blessure!** Porter une visière pour la protection du visage et des gants de protection -
- Sortir les morceaux de ressort en faisant prudemment levier avec un tournevis -
  - Positionner le cadre de montage avec nouveau ressort dans le carter de ventilateur -
  - Glisser le nouveau ressort dans le carter de ventilateur avec un outil approprié (tournevis, chasse-goupille ou autre). Agir avec l'outil dans les évidements (flèches) -
  - Reposer la poulie de lanceur, tendre le ressort de rappel, remonter le carter de ventilateur et le revisser.

## Contrôle et remplacement du pignon



### Après l'usure de deux chaînes Oilomatic, il faut remplacer aussi le pignon de chaîne!

Si la profondeur des traces d'usure dépasse env. 0,5 mm, remplacer le pignon plus tôt - sinon la durée de vie de la chaîne sera réduite.

Traces d'usure:

à gauche: sur les joues du pignon à anneau

à droite: sur les dents du pignon profilé.


La profondeur des traces d'usure sur les pignons à anneau ou profilés peut être contrôlée à l'aide du calibre de contrôle\* réf. 0000 893 4101.

Le fait de travailler alternativement avec deux chaînes, permet de ménager le pignon.

### Avant le démontage du pignon

- Enlever le couvercle de pignon, la chaîne et le guide.
- Débloquer le frein de chaîne: Tirer le protège-main en direction de la poignée tubulaire.


\* Accessoire optionnel



### Pignon à anneau

- Avec un tournevis, faire sauter le circlip -
- Extraire la rondelle et le pignon à anneau.
- Vérifier le profil d'entraînement de la cloche d'embrayage - s'il montre de fortes traces d'usure, remplacer également la cloche d'embrayage:
- Extraire la cloche d'embrayage du vilebrequin avec la cage à aiguilles -
- Nettoyer l'extrémité du vilebrequin et la cage à aiguilles et les graisser avec de la graisse STIHL (tube 0781 120 1111).
- Les assembler avec un nouveau pignon à anneau et éventuellement une nouvelle cloche d'embrayage -
- Poser le pignon à anneau, les ouvertures vers l'extérieur -
- Glisser la rondelle et le circlip sur le vilebrequin.

Utiliser exclusivement les cloches d'embrayage d'origine STIHL afin de garantir le fonctionnement sûr du frein de chaîne.



### Pignon profilé

- Avec un tournevis, faire sauter le circlip -
- retirer du vilebrequin la rondelle et le pignon avec la cage à aiguilles.

Nettoyer l'extrémité du vilebrequin et la cage à aiguilles. Les graisser avec de la graisse STIHL (tube 0781 120 1111).

Les assembler avec un nouveau pignon profilé -

Après sa mise en place, tourner la cloche d'embrayage d'un tour environ afin que la pièce d'entraînement de la pompe à huile s'encliquette - Glisser la rondelle et le circlip sur le vilebrequin.

Utiliser exclusivement les pignons d'origine STIHL afin de garantir le fonctionnement sûr du frein de chaîne.



## Entretien et affûtage de la chaîne

### Sciage facile avec une chaîne correctement affûtée

Une chaîne parfaitement affûtée pénètre sans peine dans le bois, même sous une faible pression d'avance.


Ne pas travailler avec une chaîne émoussée ou endommagée – le travail est trop fatigant, le rendement de coupe n'est pas satisfaisant et les pièces s'usent fortement.

**Nettoyer et contrôler la chaîne** – vérifier si les maillons ne sont pas fissurés et si les rivets ne sont pas endommagés. Remplacer les éléments de chaîne endommagés ou usés et rectifier les éléments neufs suivant la forme et le degré d'usure des éléments restants.

**Important!** Les angles et cotes indiqués ci-après doivent être impérativement respectés. Une **chaîne affûtée incorrectement** – en particulier avec un trop grand retrait du limiteur de profondeur – peut accroître la tendance au rebond de la tronçonneuse – **risque de blessures!**

### Choisir les outils d'affûtage suivant le pas de chaîne

– pour les pas de chaîne admissibles, voir "Caractéristiques techniques".




La cote du pas de chaîne (p. ex. 3/8") est estampée sur chaque dent de coupe, dans la zone du limiteur de profondeur.

### Utiliser exclusivement des limes spéciales pour chaînes!

La forme et la taille des autres limes ne conviennent pas.

L'affectation des diamètres de limes se réfère seulement au pas de la chaîne – voir le tableau qui figure à la fin de ce chapitre.

Au réaffûtage des dents de coupe, il faut respecter les angles prescrits.



**A** = Angle d'affûtage  
**B** = Angle de front

| Type de chaîne       | Angle (°) |    |
|----------------------|-----------|----|
|                      | A         | B  |
| Rapid-Micro (RM)     | 30        | 85 |
| Rapid-Super (RS)     | 30        | 60 |
| Picco-Micro (PM/PMN) | 30        | 85 |


Formes de dents:

Micro = gouge semi-carrée

Super = gouge carrée

**Si l'on utilise les limes ou appareils d'affûtage prescrits et que l'on procède au réglage correct, les valeurs prescrites pour les angles A et B sont obtenues automatiquement.**


De plus, toutes les dents de la chaîne doivent présenter les mêmes angles. En cas d'angles inégaux: fonctionnement irrégulier par à-coups, usure plus rapide – jusqu'à la rupture de la chaîne.



Etant donné que le respect de ces prescriptions exige une grande expérience et un exercice continu, **utiliser un porte-lime\***!


Pour l'affûtage manuel des chaînes "Super", il faut absolument utiliser un porte-lime!

Les porte-lime sont pourvus de marques de repérage pour l'angle d'affûtage.



#### Pour le contrôle des angles

utiliser le calibre d'affûtage STIHL\* – (voir le tableau) un outil universel pour contrôler l'angle d'affûtage, l'angle de front, le retrait du limiteur de profondeur, la longueur des dents, la profondeur de la rainure, ainsi que pour nettoyer la rainure et les orifices d'entrée d'huile.



#### Affûter correctement

- En cas d'utilisation d'un porte-lime et de l'appareil FG 1 : La chaîne reste en place sur le guide-chaîne.
- Au besoin, prendre le guide-chaîne dans un étau –
- Bloquer la chaîne – en basculant le protège-main vers l'avant.
- Pour pouvoir avancer en tirant sur la chaîne, tirer le protège-main en direction de la poignée tubulaire.
- Affûter souvent, mais enlever peu de matière – Pour un simple réaffûtage, il suffit généralement de donner deux ou trois coups de lime.
- Ne limer que de l'intérieur vers l'extérieur –
- La lime ne doit mordre qu'en avançant – la soulever au retour –
- Guider la lime : **à l'horizontale** (à angle droit par rapport au flanc du guide-chaîne) suivant les angles indiqués – d'après les marques de repérage pour l'affûtage.


- Ne pas attaquer les maillons intermédiaires et les maillons de guidage à la lime –
- Tourner un peu la lime à intervalles réguliers, pour éviter une usure unilatérale –
- Enlever le morfil à l'aide d'un morceau de bois dur –
- Contrôler les angles avec le calibre d'affûtage.

#### Toutes les dents de coupe doivent avoir la même longueur

Une longueur inégale des dents se traduit par des hauteurs différentes, ce qui provoque un fonctionnement par à-coups et la fissuration de la chaîne.

Rectifier toutes les dents de coupe sur la longueur de la dent de coupe la plus courte. Ce travail peut être très laborieux – le faire effectuer de préférence dans un atelier équipé d'une affûteuse électrique.

\* Accessoire optionnel



### Retrait du limiteur de profondeur

Le limiteur de profondeur (TB) détermine la profondeur de pénétration dans le bois et, par conséquent, l'épaisseur des copeaux.


Retrait prescrit entre le limiteur de profondeur et le tranchant d'attaque = **a**:

| Pas de chaîne |         | Retrait TB "a" |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| Pouce         | (mm)    | mm             | (Pouce) |
| 1/4           | (6,35)  | 0,65           | (0.026) |
| 3/8-PMN       | (9,32)  | 0,45           | (0.018) |
| 3/8-PM        | (9,32)  | 0,65           | (0.026) |
| 0.325         | (8,25)  | 0,65           | (0.026) |
| 3/8           | (9,32)  | 0,65           | (0.026) |
| 0.404         | (10,26) | 0,80           | (0.031) |

Pour couper du bois tendre en dehors de la période de gel, il est permis d'augmenter le retrait du limiteur de profondeur, de 0,2 mm (0.008") au maximum.

### Réajustage du limiteur de profondeur

Le retrait du limiteur de profondeur diminue à l'affûtage de la dent de coupe. Après chaque affûtage, contrôler la hauteur du limiteur de profondeur – à l'aide du calibre d'affûtage – et, si nécessaire, rectifier le limiteur de profondeur avec



une lime plate ou triangulaire de sorte qu'il affleure avec le calibre. Le rectifier parallèlement à la marque estampée.

### Après l'affûtage

Nettoyer soigneusement la chaîne, enlever la limaille ou la poussière d'affûtage adhérent à la chaîne – faire tremper la chaîne dans un bain d'huile pour en assurer une lubrification intensive.

### En cas d'arrêt de travail prolongé

Nettoyer la chaîne à la brosse et la conserver dans un bain d'huile.

### Outils d'affûtage

| Pas de chaîne |         | Lime ronde Ø | Lime ronde |               | Porte-lime    | Calibre d'affûtage | Lime plate    | Jeu d'outils* |
|---------------|---------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| Pouce         | (mm)    | mm           | (pouce)    | Réf. No       | Réf. No       | Réf. No            | Réf. No       | Réf. No       |
| 1/4           | (6,35)  | 4,0          | (5/32)     | 5605 772 4006 | 5605 750 4327 | 1110 893 4000      | 0814 353 3356 | 5605 007 1027 |
| 3/8 PMN       | (9,32)  | 4,0          | (5/32)     | 5605 772 4006 | 5605 750 4327 | 0000 893 4000      | 0814 353 3356 | 5605 007 1026 |
| 3/8 P         | (9,32)  | 4,0          | (5/32)     | 5605 772 4006 | 5605 750 4327 | 1110 893 4000      | 0814 353 3356 | 5605 007 1027 |
| 0.325         | (8,25)  | 4,8          | (3/16)     | 5605 772 4806 | 5605 750 4328 | 1110 893 4000      | 0814 353 3356 | 5605 007 1028 |
| 3/8           | (9,32)  | 5,2          | (13/64)    | 5605 772 5206 | 5605 750 4329 | 1110 893 4000      | 0814 353 3356 | 5605 007 1029 |
| 0.404         | (10,26) | 5,5          | (7/32)     | 5605 772 5506 | 5605 750 4330 | 1106 893 4000      | 0814 353 3356 | 5605 007 1030 |

\* comprenant porte-lime avec lime ronde, lime plate et calibre d'affûtage

## Instructions pour la maintenance et l'entretien

| Les indications ci-après concernent les conditions d'utilisation normales.<br>Pour les conditions plus difficiles (production de poussière élevée, bois très résineux, bois exotiques etc.) et les journées de travail plus longues, il faut réduire, en conséquence, les intervalles indiqués. |                                                                 | avant de commencer le travail | après le travail ou chaque jour | après chaque remplissage du réservoir | chaque semaine | tous les mois | en cas de panne | en cas de détériorations | selon besoin | voir page: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|
| Machine complète                                                                                                                                                                                                                                                                                | contrôle visuel (état, étanchéité)                              | x                             |                                 | x                                     |                |               |                 |                          |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nettoyer                                                        |                               | x                               |                                       |                |               |                 |                          |              |            |
| Manette des gaz, arrêt de manette des gaz, levier de commande universel                                                                                                                                                                                                                         | contrôle de fonctionnement                                      |                               |                                 |                                       |                |               |                 |                          |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | x                             |                                 | x                                     |                |               |                 |                          |              |            |
| Frein de chaîne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | contrôle de fonctionnement                                      | x                             |                                 | x                                     |                |               |                 |                          |              | 66         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | à contrôler par un service STIHL                                |                               |                                 |                                       |                |               |                 |                          | x            | 66         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | contrôler                                                       |                               |                                 |                                       |                |               |                 |                          |              | 64         |
| Filtre dans le réservoir de carburant                                                                                                                                                                                                                                                           | nettoyer, échanger la cartouche filtrante                       |                               |                                 |                                       |                | x             |                 |                          |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | échanger la crépine aspirante                                   |                               |                                 |                                       |                |               |                 |                          |              |            |
| Réservoir de carburant                                                                                                                                                                                                                                                                          | nettoyer                                                        |                               |                                 |                                       |                |               | x               | x                        |              |            |
| Réservoir d'huile de graissage                                                                                                                                                                                                                                                                  | nettoyer                                                        |                               |                                 |                                       |                |               |                 |                          |              | 66         |
| Graissage de chaîne                                                                                                                                                                                                                                                                             | contrôler                                                       |                               |                                 |                                       |                | x             |                 |                          |              | 65         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | x                             |                                 |                                       |                |               |                 |                          |              |            |
| Chaîne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | contrôler, vérifier également l'état de l'affûtage              | x                             |                                 | x                                     |                |               |                 |                          |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | contrôler la tension de la chaîne                               | x                             |                                 | x                                     |                |               |                 |                          |              | 62, 73     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | affûter                                                         |                               |                                 |                                       |                |               |                 |                          | x            | 81         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | contrôler (usure, détériorations)                               | x                             |                                 |                                       |                |               |                 |                          |              | 70         |
| Guide-chaîne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nettoyer et tourner                                             |                               |                                 |                                       | x              |               | x               |                          |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ébavurer                                                        |                               |                                 |                                       | x              |               |                 |                          |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | échanger                                                        |                               |                                 |                                       |                |               |                 | x                        | x            |            |
| Pignon                                                                                                                                                                                                                                                                                          | contrôler                                                       |                               |                                 |                                       | x              |               |                 |                          |              | 80         |
| Filtre à air                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nettoyer                                                        |                               |                                 |                                       |                |               | x               |                          | x            | 72         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | échanger                                                        |                               |                                 |                                       |                |               |                 | x                        |              | 72         |
| Fentes d'aspiration d'air de refroidissement                                                                                                                                                                                                                                                    | nettoyer                                                        |                               | x                               |                                       |                |               |                 |                          |              |            |
| Ailettes du cylindre                                                                                                                                                                                                                                                                            | nettoyer                                                        |                               |                                 |                                       |                | x             |                 |                          |              |            |
| Carburateur                                                                                                                                                                                                                                                                                     | contrôler le ralenti - la chaîne ne doit pas tourner au ralenti | x                             |                                 | x                                     |                |               |                 |                          |              | 76         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | régler le ralenti                                               |                               |                                 |                                       |                |               |                 |                          | x            | 76         |
| Bougie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ajuster l'écartement des électrodes                             |                               |                                 |                                       |                |               | x               |                          |              | 77         |
| Vis et écrous accessibles (à l'exception des vis de réglage) *                                                                                                                                                                                                                                  | resserrer                                                       |                               |                                 |                                       |                |               |                 |                          |              |            |
| Butoirs en caoutchouc                                                                                                                                                                                                                                                                           | à échanger par un service STIHL                                 |                               |                                 |                                       |                |               | x               |                          | x            |            |
| Grille pare-étincelles du silencieux                                                                                                                                                                                                                                                            | contrôler                                                       |                               |                                 |                                       |                |               | x               |                          |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nettoyer ou échanger                                            |                               |                                 |                                       |                |               |                 | x                        | x            |            |
| Arrêt de chaîne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | contrôler                                                       | x                             |                                 |                                       |                |               |                 |                          |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | échanger                                                        |                               |                                 |                                       |                |               |                 | x                        |              |            |

\* Après la première mise en service, resserrer fermement les vis de pied de cylindre au bout de 10 à 20 heures de fonctionnement.

## Caractéristiques techniques

### Bloc moteur

Moteur deux temps,  
monocylindrique STIHL

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cylindrée:                                                            | 70,7 cm <sup>3</sup> |
| Alésage du cylindre:                                                  | 50 mm                |
| Course de piston:                                                     | 36 mm                |
| Puissance suivant ISO 7293:                                           | 3,8 kW               |
| Régime de ralenti:                                                    | 2500 tr/mn           |
| Vitesse maximale admissible<br>avec guide-chaîne et<br>chaîne montés: | 13500 tr/mn          |

|                                                                                        | 044                  | 044 C/KAT            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Niveau sonore</b> $L_{peq}$<br>suivant ISO 7182 <sup>1)</sup>                       | 102 dB (A)           | 101 dB (A)           |
| <b>Niveau de puissance acoustique</b><br>$L_{weq}$ suivant ISO 9207 <sup>1)</sup>      | 112 dB (A)           | 112 dB (A)           |
| <b>Accélération globale<br/>équivalente</b> $a_{eq}$<br>suivant ISO 7505 <sup>1)</sup> |                      |                      |
| Poignée gauche                                                                         | 4,2 m/s <sup>2</sup> | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Poignée droite                                                                         | 4,5 m/s <sup>2</sup> | 4,5 m/s <sup>2</sup> |

<sup>1)</sup> Les données tiennent compte à parts égales des conditions de service au ralenti, à pleine charge et à vitesse maximale

### Dispositif d'alimentation

Carburateur:  
carburateur à membrane toutes positions  
avec pompe à carburant incorporée  
Filtre à air: Préfiltre (filtre gros) et boîtier  
en deux pièces  
Capacité du réservoir de carburant:  
0,8 l (800 cm<sup>3</sup>)  
Mélange carburant:  
voir chapitre "Carburant"

### Dispositif d'allumage

Principe: volant magnétique à  
commande électronique (sans contacts)  
Bougie (antiparasitée):  
Bosch WSR 6 F ou NGK BPMR 7 A;  
indice thermique 200  
Ecartement des électrodes 0,5 mm  
Filetage de bougie M 14 x 1,25;  
9,5 mm de long

### Dispositif de coupe

Guide-chaîne: Rollomatic avec pignon de  
renvoi à la tête du guide-chaîne. Duro-  
matic avec stellite à la tête de renvoi

### Longueurs de coupe:

Rollomatic 37, 40, 45, 50, 63 et 75 cm  
Duromatic 40, 45, 50, 63 et 75 cm  
Chaînes Oilomatic: 9,32 mm (3/8")  
Rapid-Micro, Rapid-Super  
Topic-Micro, Topic-Super  
Epaisseur des maillons de guidage:  
1,6 mm (0.063 in)

### Pignons:

à 7 dents pour 3/8" (Pignon à anneau)  
à 7 dents pour 3/8" (Pignon profilé)

### Graissage de chaîne:

pompe à huile (entièrement automatique)  
à débit proportionnel à la vitesse, avec  
piston rotatif.  
En plus, régulation manuelle du débit  
d'huile

Capacité du réservoir d'huile:  
0,33 l (330 cm<sup>3</sup>)

### Poids (sans dispositif de coupe)

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| 044:                                                 | 6,0 kg |
| 044 avec chauffage<br>électrique des poignées:       | 6,2 kg |
| 044 C/Cat:                                           | 6,4 kg |
| 044 C/Cat avec chauffage<br>électrique des poignées: | 6,4 kg |

## Stockage de la machine

En cas d'arrêt de travail d'environ  
3 mois ou plus

- Vider le réservoir de carburant à un endroit bien ventilé et le nettoyer -
- Faire tourner la machine jusqu'à ce que le carburateur se soit complètement vidé - sinon, les membranes du carburateur risquent de se coller!
- Enlever la chaîne et le guide-chaîne, les nettoyer et les traiter avec de l'huile de protection appliquée par pulvérisation.
- Nettoyer la machine à fond, tout particulièrement les ailettes du cylindre et le filtre à air!
- En cas d'utilisation d'huile de chaîne biologique (par exemple de l'huile STIHL Bioplus), remplir complètement le réservoir d'huile de graissage.
- Conserver la machine à un endroit sec et sûr, de telle sorte que personne ne puisse l'utiliser sans

## Approvisionnement en pièces détachées

Pour les commandes de pièces détachées, veuillez inscrire ci-contre la dénomination de la tronçonneuse (modèle), le numéro de la machine et les références du guide-chaîne, de la chaîne et du pignon. Cela vous facilitera l'achat d'un nouveau dispositif de coupe.

Les guide-chaîne, chaînes et pignons sont des pièces d'usure.

Les numéros de l'équipement standard sont déjà indiqués.

Pour l'achat des pièces, il suffit d'indiquer la dénomination de la tronçonneuse, la référence et la désignation des pièces.

**Après la réparation d'une machine ou d'un dispositif, nous ne pouvons accorder la garantie que si la réparation a été effectuée par un service STIHL autorisé en utilisant des pièces détachées d'origine STIHL.**

Les pièces détachées d'origine STIHL sont reconnaissables à leur référence STIHL, à l'empreinte du nom **STIHL** et, le cas échéant, à une marque spéciale appliquée sur les pièces détachées STIHL .

Il se peut que les petites pièces ne portent que la marque spéciale.

Dénomination

N° de machine

Réf. du guide-chaîne

Réf. de la chaîne

Réf. du pignon

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Equipment standard:**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Guide-chaîne Rollomatic |               |
| 44 cm (16 in):          | 3003 000 9413 |
| (excepté Canada)        |               |
| Chaîne Rapid-Super      |               |
| 3/8":                   | 3868 000 0060 |
| Pignon profilé          |               |
| 3/8"-7 dents:           | 1128 640 2000 |
| Pignon à anneau         |               |
| 3/8"-7 dents:           | 0000 642 1223 |

\* suivant la version du pays considéré

## Déclaration de conformité

(Cette déclaration de conformité n'est valable que pour les pays de la Communauté Européenne.)

Déclaration de conformité du fabricant (Article 8 de la directive 98/37/C.E.)

Le soussigné,

Andreas Stihl AG & Co.  
Badstr. 115  
D-71336 Waiblingen

confirme que la machine neuve spécifiée ci-après

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Genre de machine:             | Tronçonneuse      |
| Marque de fabrique:           | STIHL             |
| Type:                         | 044, 044 W, 044 C |
| No d'identification de série: | 1128              |

est conforme aux dispositions relatives à l'application de la directive 98/37/C.E et 89/336/C.E.E.

Le produit en question a été développé et fabriqué conformément à la norme suivante: EN 608, EN 50082, CISPR 12

L'examen CE de type a été effectué par le

CTBA  
10, avenue de Saint-Mandé  
F-75012 Paris

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| attestation "CE" de type numéro (044, 044 W): | 380-080-A-0017-11-94 |
| attestation "CE" de type numéro (044 C):      | 380-080-A-0018-11-94 |

Fait à Waiblingen  
le 16. 10. 1998

ANDREAS STIHL



Glöckle  
Chef du Service Technique

## Certificat de qualité



Tous les produits STIHL répondent aux exigences de qualité les plus sévères.

Une certification établie par une société autonome atteste au fabricant STIHL que tous ses produits répondent aux exigences sévères de la norme internationale ISO 9001 pour les systèmes de management de la qualité en ce qui concerne la conception des produits, la fourniture de matériaux, la production, le montage, la documentation et le service après-vente.





## Inhoudsopgave

Geachte cliënt(e),

het doet ons veel genoegen dat u gekozen heeft voor een kwaliteitsprodukt van de firma STIHL

Dit produkt werd met moderne produktie-methoden en onder uitgebreide kwaliteits-controles gefabriceerd.

Er is ons alles aan gelegen dat u tevreden bent met uw apparaat en er probleemlos mee kunt werken.

Wendt u zich voor vragen over uw apparaat tot uw dealer of de importeur. Voor het adres van laatstgenoemde kunt u terecht bij uw dealer.

Met vriendelijke groet



Hans Peter Stihl



Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier

Drukinkt bevat plantaardige olie, papier is recyclebaar

|                                         |     |                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Voor uw veiligheid                      | 90  | Opslaan van de motorzaag                                                                                                                                                                                                  | 127 |
| Zaagblad en zaagketting monteren        | 101 | Onderdelenlevering                                                                                                                                                                                                        | 127 |
| Zaagketting spannen                     | 102 | Certificaat van conformiteit                                                                                                                                                                                              | 128 |
| Kettingspanning controleren             | 102 | Kwaliteitscertificaat                                                                                                                                                                                                     | 128 |
| Brandstof                               | 102 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Brandstof tanken                        | 104 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Kettingsmeerolie                        | 104 | STIHL werkt constant aan de verdere ontwikkelingen van alle machines en apparaten; met heg oog hierop behouden wij ons dan ook het recht voor dat de leveromvang qua vorm, techniek en uitrusting enigszins kan afwijken. |     |
| Kettingsmeerolie bijvullen              | 105 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Kettingsmering controleren              | 105 | Wij vragen u dan ook er begrip voor te tonen, dat de teksten en afbeeldingen in deze handleiding niet tot bepaalde aanspraken kunnen leiden.                                                                              |     |
| Regeling olieopbrengst                  | 105 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Kettingrem                              | 106 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Ter informatie voor het starten         | 107 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Motorzaag starten                       | 107 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Zaagblad in goede staat houden          | 110 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| De eerste bedrijfsuren                  | 111 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Tijdens de werkzaamheden                | 111 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Na beëindiging van de werkzaamheden     | 111 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Luchtfilter                             | 112 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Luchtfiltersysteem                      | 113 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Filter uitbowen                         | 113 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Standaardfilter reinigen                | 113 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| HD-luchtfilter*                         | 114 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Winterstand                             | 115 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Elektrische handgreepverwarming*        | 115 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Carburateur afstellen                   | 116 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Bougie controleren                      | 117 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Katalysator                             | 118 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Startkoord en starterveer vervangen     | 118 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Kettingandwiel controleren en vervangen | 120 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Onderhoud en slijpen zaagketting        | 121 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Onderhoudsaanwijzingen                  | 124 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Technische gegevens                     | 125 |                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Belangrijke componenten                 | 126 |                                                                                                                                                                                                                           |     |

\*Speciale uitrusting

**STIHL®**

## Voor uw veiligheid



**Tijdens het werken met de motorzaag moeten extra veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen, omdat er**

met de motorzaag sneller wordt gewerkt dan met de bijl en handzaag en omdat de snelheid van de ketting zeer hoog is.



**Lees de gehele handleiding voor de eerste ingebruikneming aandachtig door. Als onderstaande veiligheidsvoor-**

**schriften niet worden opgevolgd kan dit tot levensgevaarlijke situaties leiden.**

**Neem de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de arbeidsinspectie in acht!**

**Wie voor de eerste maal met een motorzaag werkt:**

Laat u door de verkoper demonstreren hoe u veilig kunt omgaan met de motorzaag - of neem deel aan een cursus.

**Minderjarigen mogen niet met een motorzaag werken -**

uitgezonderd jongeren boven 16 jaar die onder toezicht leren met de machine te werken.

**Kinderen, dieren en toeschouwers moeten op afstand worden gehouden!**

De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen die andere personen of hun eigendom overkomen, resp. de gevaren waaraan ze worden blootgesteld!

Geef of leen de motorzaag alleen aan personen die met dit model en het gebruik ervan vertrouwd zijn - en geef ook altijd de handleiding mee!

**Wie met een motorzaag werkt moet fit zijn**

- uitgerust, gezond en in een goede lichamelijke conditie
  - na gebruik van alcohol mag niet met de motorzaag worden gewerkt.
  - Neem op tijd rustpauzes.
- Na gebruik van alcohol, van medicijnen die de reactiesnelheid verminderen of van verdovende middelen mag niet met de motorzaag worden gewerkt.

Bij gebruik van gehoorbescherming zijn meer aandacht en voorzichtigheid geboden - omdat gevaaraankondigende geluiden (schreeuwen, signalen e.d.) minder goed worden waargenomen.

**Werk niet alleen -**

blijf altijd binnen roepafstand van andere personen, die in geval van nood hulp kunnen bieden.

**Gebruik alleen aanbouwapparatuur die door STIHL geleverd of uitdrukkelijk voor montage vrijgegeven is!**

Andere aanbouwapparaten mogen niet worden gebruikt, omdat deze de kans op ongevallen vergroten. Voor persoonlijk en materiële schade die door het gebruik van niet vrijgegeven aanbouwdelen wordt veroorzaakt kan de firma STIHL niet aansprakelijk worden gesteld!

**Draag de voorgeschreven kleding en uitrusting!**



De kleding moet doelmatig zijn en mag tijdens het werken niet hinderen. Goed passende kleding met beschermende

inzetstukken - een tweedelig pak, geen stofjas! - het meest geschikt is het STIHL veiligheidspak.

Draag geen kleding, sjaal, das of sieraden die tijdens het werk aan takken of struikgewas kunnen blijven haken (b.v. haarnet)!



**Draag veiligheidsschoenen** met een slipvrije zool een stalen neus!



**Draag een veiligheidshelm!** als er takken o.i.d. naar beneden kunnen vallen.

**Draag een veiligheidsbril!**

Tref "persoonlijke" maatregelen tegen geluidsoverlast zoals b.v. oorkappen.



**Draag stevige handschoenen** - zo mogelijk van chroomleer.

STIHL voert een compleet veiligheidsprogramma

### Motorzaag transporteren -

Zet de motor altijd af.

Breng altijd de kettingbeschermer aan - ook bij transport over kleine afstanden!

**Draag de motorzaag alleen aan de draagbeugel** - de hete uitlaatdemper aan de buitenzijde! - het zaagblad naar achteren!

Raak hete machinedelen, in het bijzonder het oppervlak van de uitlaatdemper, niet aan - kans op brandwonden!

Bij transport in een auto:

Zet de motorzaag vast, zodat hij niet kan omvallen, er geen benzine kan uitstromen en hij niet kan worden beschadigd.

Als de motorzaag niet wordt gebruikt, moet hij zo worden opgeborgen dat niemand gevaar loopt.

### Zet vóór het tanken de motor af! -



**Benzine is uiterst licht ontvlambaar!  
Houd afstand tot open vuur! - mors geen brandstof! -**

Tank niet zolang de motor nog heet is - Er kan benzine overlopen - brandgevaar!

Draai de tankdop voorzichtig open om de tankdruk langzaam te verlagen. Zo kan er geen benzine naar buiten spuiten!

Tank uitsluitend op een goed geventileerde plek! Als er brandstof wordt gemorst moet de motorzaag direct worden schoongemaakt - zorg ervoor dat de kleding niet in aanraking komt met de brandstof - verwissel in dat geval direct de kleding -



Draai de tankdop na het tanken zo stevig mogelijk vast. Hierdoor wordt het risico dat de tankdop door het trillen van de

motor losloopt en de benzine naar buiten stroomt, verkleind -  
Let op lekkages. Start de motor niet als er benzine uit de tank stroomt -

### levensgevaar door verbranding!

#### Voor het starten

Controleer of de motorzaag in een goede staat verkeert - zie het overeenkomstige hoofdstuk in de handleiding:

- Goed werkende kettingrem
- Juist gemonteerd zaagblad
- Goed gespannen zaagketting
- Gashendel en gashendelblokkering gemakkelijk te bedienen, gashendel moet automatisch in de stationairstand terugveren
- Of de combischakelaar/stopschakelaar gemakkelijk in stand "**STOP**", resp. "**I**" kan worden geplaatst
- De bougiesteker moet goed vastzitten - als hij loszit, kunnen vonken ontstaan, waardoor het vrijkomende

benzine-luchtmengsel kan ontbranden - brandgevaar!

- Breng geen wijzigingen aan de bedieningselementen en veiligheidsvoorzieningen aan!
- Handgreep en draagbeugel schoon en droog - geen olie en hars - om de zaag veilig te kunnen geleiden!

De motorzaag mag alleen worden gebruikt wanneer hij in goede staat verkeert - kans op ongevallen!

#### Motorzaag starten

tenminste op 3 meter afstand van de plaats waar werd getankt.

De motorzaag wordt door slechts één persoon bediend - er mogen zich geen andere personen binnen het bereik van de zaag ophouden! - ook niet tijdens het starten!

Blokkeer voor het starten de kettingrem - gevaar door de draaiende ketting!

#### Start de motorzaag niet los uit de hand!

Start de motor op de in de handleiding beschreven wijze.

De ketting draait nog even door als de gashendel wordt losgelaten - uitloopeffect!

Houd licht ontvlambare materialen (b.v. houtspaanders, boomschors, droog gras, benzine) uit de buurt van de hete uitlaatgassen en van het hete oppervlak van de uitlaatdemper - **brandgevaar!**

## Tijdens het werk



**Attentie!** De motorzaag produceert **giftige uitlaatgassen** zodra de motor draait. Deze gassen kunnen reukloos en onzichtbaar zijn.

Werk nooit met de motorzaag in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte! - ook niet met modellen met katalysator.

Zorg ervoor dat u steeds voldoende verse lucht krijgt wanneer u in een greppel, een slenk of op plaatsen met weinig ruimte werkt.

### Levensgevaar door vergiftiging!


Ook **olienevel** (van de kettingsmering) en **houtstof** zijn schadelijk **voor de gezondheid!**



**Rook niet bij gebruik en in de naaste omgeving van het motorapparaat! - brandgevaar!**

Uit het brandstofsysteem kunnen ontvlambare benzinedampen ontsnappen.

Veroorzaak met de motorzaag zo min mogelijk geluidsoverlast en milieuverontreiniging - laat de motor niet onnodig draaien en geef alleen gas bij het zagen.



**Houd de motorzaag altijd met beide handen vast** - de rechterhand op de achterste handgreep - ook voor linkshandigen - voor een veilige bediening - houd de draagbeugel en de handgreep goed vast met de duimen.


Zorg altijd dat u stevig en op een veilige plaats staat.

Breng de motorzaag met volgas in de zaagsnede aan en druk de kam vast tegen de stam - begin dan pas met zagen.

Werk niet in de startgasstand! Het motor-toerental is in deze stand van de gashendel niet regelbaar.

### Algemene gevaren afwenden

Bij gebruik van gehoorbescherming zijn meer aandacht en voorzichtigheid geboden - omdat gevaaraankondigende geluiden (schreeuwen, signalen e.d.) minder goed worden waargenomen. Zet bij dreigend gevaar, resp. in noodgevallen de motor direct af - door de combischakelaar in stand **I**, resp. **⊕** te plaatsen.



**Er mogen zich geen lichaamsdelen in het verlengde zwenkbereik van de zaagketting bevinden.**

Trek de motorzaag alleen met een ronddraaiende ketting uit het hout.

Werk nooit zonder kam - de zaag kan de gebruiker naar voren trekken. Werk rustig en met overleg - alleen bij voldoende licht en goed zicht - breng anderen niet in gevaar - werk voorzichtig.

Gebruik een zo kort mogelijk zaagblad: de ketting, het zaagblad en het kettingtandwiel moeten bij elkaar en bij de motorzaag passen!

Let erop dat de motor goed stationair draait - de ketting mag niet meer draaien nadat de gashendel is losgelaten.

Controleer regelmatig de stationairafstelling - laat deze door de STIHL-dealer controleren als de ketting toch draait.

Wees bedacht op wegglijden op een gladde en natte ondergrond, sneeuw, ijs, op hellingen of op oneffen terrein, op pas geschild hout (schors).

**Werk in de hoogte alleen op een hoogwerker.**

**Werk niet op een ladder -  
niet in een boom -  
niet op onstabiele staanplaatsen -  
niet boven schouderhoogte -  
niet met één hand -**

Gebruik de motorzaag alleen om te zagen - niet voor het oplichten of wagschuiven van takken of worteluitlopers!

Zaag alleen in hout en houten voorwerpen.

Zorg er voor dat geen andere voorwerpen in aanraking komen met de zaag: stenen, spijkers enz. kunnen worden weggeslingerd en zodoende de zaagketting beschadigen - de zaag kan omhoog slaan!




**Ga op een helling altijd boven of aan de zijkant van de stam of de liggende boom staan.**

Let op wegrollende stammen!

Gevaar voor struikelen bij boomstronken, wortels, greppels.

**Ga niet boven op een stam staan om takken weg te zagen** - zaag vrijhangende takken nooit vanaf de onderzijde door.


Wees voorzichtig bij het zagen van versplinterd hout - kans op letsel door meegeslingerde stukken hout.



**Gevaar door terugslag!  
Terugslag kan tot dodelijke zaagwonden leiden.**


Bij terugslag (kickback) wordt de zaag plotseling en oncontroleerbaar in de richting van degene die de motorzaag bedient geslingerd - b.v.

- Als de zaagketting **met het bovenste kwart van de zaagbladneus** per ongeluk in aanraking komt met hout of een ander vast voorwerp
- Als de zaagketting bij de zaagbladneus tijdens het zagen even wordt vastgeklemd
- Als bij het snoeien per ongeluk een andere tak wordt geraakt.



### Voorkom terugslag:

- Houd de zaag met beide handen stevig vast
- Zaag alleen met volgas
- Let altijd op de zaagbladneus
- Zaag niet met de zaagbladneus
- Wees voorzichtig bij het zagen van kleine, taaie takken, laag kreupelhout en scheuten - de ketting kan hierin vastlopen
- Zaag nooit meerdere takken tegelijk af
- Zaag niet te ver voorovergebogen
- Zaag niet boven schouderhoogte
- Breng het zaagblad uiterst voorzichtig in een reeds aanwezige zaagsnede aan



- Pas het "steken" alleen toe, indien u met de techniek hiervan vertrouwd bent
- Let op de stand van de stam en op eventuele spanningen die de zaagsnede dichtdrukken waardoor de ketting ingeklemd kan raken
- Werk alleen met een goed geslepen en een correct gespannen ketting - de dieptebegrenzerafstand mag niet te groot zijn!

### Ongevalsrisico verminderen:

#### Quickstop kettingrem:



Door deze rem wordt in bepaalde situaties de kans op letsel verminderd - de terugslag zelf kan niet worden voorkomen. Als de kettingrem in werking treedt staat de ketting binnen een fractie van een seconde stil - wordt beschreven in het hoofdstuk "Kettingrem" in deze handleiding.

#### Zaaggarnituur:

Een terugslagarme goed geslepen zaagketting en een zaagblad met een kleine zaagbladneusradius verminderen de kans op terugslag.

STIHL heeft speciale terugslagarme kettingen en zaagbladen in het programma

**Het is veiliger de terugslag zelf te voorkomen door met overleg en volgens de voorschriften te werken.**




**Voorkom dat de motorzaag naar voren wordt getrokken en voorkom terugstoten!**

#### **A = Intrekken**

Als tijdens bovenhands zagen de ketting klemt of een voorwerp in het hout raakt, kan de motorzaag met een ruk tegen de stam worden getrokken - **plaats de kam altijd stevig tegen de stam!**

#### **B = Terugslag**

Als tijdens onderhands zagen de ketting klemt of een vast voorwerp in het hout raakt, kan de motorzaag worden teruggestoten in de richting van de motorzaaggebruiker.



#### **Vellen en snoeien**

Een boom mag alleen geveld en gesnoeid worden door iemand die hiervoor een opleiding heeft genoten.

Controleer voor het vellen of:


- In de omgeving waar wordt geveld zich alleen personen bevinden die met het vellen bezig zijn
- Er vluchtwegen zonder obstakels zijn - voor ieder afzonderlijk - schuin naar achteren
- De werkplek vrij is van obstakels
- Er een veilige positie is voor allen die daar werken

Let speciaal op:

- De natuurlijke helling van de boom
- Dicht op elkaar staande takken
- Windrichting en -snelheid vel niet bij sterke wind!
- De afstand tot de volgende werkplek - min.  $2 \frac{1}{2}$  boomlengtes lang
- Dat er niemand door de vallende boom geraakt kan worden - schreeuwen als waarschuwing kan door het lawaai van de motor soms niet worden gehoord.

#### **Tijdens het vellen:**


- Verwijder storende takken en struikgewas bij de stam en de werkplek.
- Maak de voet van de stam goed schoon - met de bijl. Zand, stenen en andere niet houten voorwerpen maken de zaagketting bot.



- Bepaal de valrichting.
- Breng voor iedereen vluchtwegen aan - ca. 45° schuin naar achteren -

A= Valrichting  
B= Vluchtwegen


- Verwijder eventuele takken of andere obstakels die zich op de vluchtwegen bevinden.
- Leg gereedschap en machines op een veilige plaats weg - echter niet op de vluchtwegen.
- Ga tijdens het vellen altijd aan de zijkant van de stam staan en loop alleen zijwaarts de vluchtweg in
- Let tijdens het teruglopen op vallende takken



- Zaag grote worteluitlopers in: zaag eerst de grootste worteluitloper in - eerst in verticale richting, vervolgens in horizontale richting.

#### A = Valkerf bepaalt de valrichting

- Zeer zorgvuldig aanbrengen
- Haaks t.o.v. de valrichting
- Zo dicht mogelijk bij de grond
- Tot ca. 1/5 van de stamdiameter inzagen
- De hoogte van de valkerf mag in geen geval groter zijn dan de diepte.




#### Spintsneede aanbrengen

bij langvezelige houtsoorten - voorkomen dat het spinhout openscheurt als de boom omvalt.

- Aan beide zijden van de stam
- Ter hoogte van de velsnede
- Ongeveer tot 1/10 van de stamdiameter, bij dikkere stammen max. tot de breedte van het zaagblad inzagen






### B = Velsnede

- Iets hoger dan de zool van de valkerf
- Precies horizontaal
- Tussen de velsnede en de valkerf moet ca.  $\frac{1}{10}$  van de stamdiameter overblijven = breuklijst


Breng tijdig wiggen in de velsnede aan - alleen houten, lichtmetalen of kunststof wiggen - geen stalen wiggen.

Stalen wiggen beschadigen de zaagketting en kunnen terugslag veroorzaken.



### C = Breuklijst

- Werkt als een scharnier
- Maakt het mogelijk de vallende boom te controleren
- Mag in geen geval worden ingezaagd - daar anders geen controle meer mogelijk is op de valrichting - **kans op ongevallen!**




### Bij dunne stammen: enkele waaiersnede

Plaats de kam achter de breuklijst tegen de stam - zwenk de motorzaag om dit draaipunt - hoogstens tot aan de breuklijst! - de kam rolt hierbij over de stam.

**Bij dikke stammen**  
met een diameter groter dan de zaag-  
lengte van de motorzaag - **nagetrokken**  
**waaiersnede**- meer-sectoren-snede

Gebruik de kam als draaipunt - verplaats de zaag zo weinig mogelijk -




### Eerste snede:

De zaagbladneus gaat achter de breuklijst in het hout - houd de zaag beslist horizontaal en verdraai de zaag zo ver mogelijk - als de motorzaag voor de volgende zaagsnede wordt verplaatst, moet het zaagblad in zijn geheel in de zaagsnede blijven om een ongelijkmatige velsnede te voorkomen - plaats de kam weer tegen de stam enz. -

### Laatste snede:

Breng de zaag zoals bij de enkele waaiersnede tegen het hout aan - de breuklijst mag niet worden ingezaagd! Als de ketting in de zaagsnede klemt: zet de motor af - breng een wig aan - gebruik indien nodig een kantelhaak, een lier of een tractor.




### Insteken

- bij de hartsteek
- bij het vellen van de overhangende bomen
- Als ontlastingssnede tijdens het snoeien
- Bij hobbywerkzaamheden

Gebruik een terugslagarme zaagketting en ga bijzonder voorzichtig te werk!

- 1 = Plaats het zaagblad met de onderzijde van de neus tegen de stam - niet met de bovenzijde - gevaar voor terugslag! Zaag zover tot de zaagsnede twee maal zo diep is als de breedte van het zaagblad -
- 2 = Zwenk het zaagblad langzaam in de insteekstand - voorzichtig! Kans op terugslag of terugstoten!
- 3 = Steek het zaagblad voorzichtig in de stam - Voorzichtig! Kans op terugstoten!



### Hartsteek

Als de stamdiameter meer dan dubbel zo groot is als de lengte van het zaagblad. Als bij bijzonder dikke stammen een stuk van de kern blijft staan.

Bij moeilijk te vellen bomen (eik, beuk), zodat de harde kern niet openscheurt en de valrichting beter kan worden aangehouden.

Ook in zacht loofhout, om de spanning in de stam weg te nemen en te voorkomen dat er houtsplinters uit de stam worden gescheurd.

- Steek het zaagblad in de valkerf en voer de hartsteek uit

### De grootste voorzichtigheid is geboden

- Bij loshangende stammen
- Bij stammen die, doordat ze op ongunstige wijze zijn omgevallen, tussen andere bomen onder spanning staan
- Bij werkzaamheden aan stammen die ten gevolge van een storm over elkaar zijn gevallen

### Werk in deze gevallen niet met de motorzaag -

Maar gebruik een kantelhaak, een lier of een tractor. Trek de vrijliggende en losgezaagde stammen weg. Zet de werkzaamheden indien mogelijk op een open plek voort.


### Als bomen bij wegen, spoorbanen, elektriciteitskabels enz. worden geveld

- Ga bijzonder voorzichtig te werk
- Informeer indien nodig de politie, het energiebedrijf of de spoorwegen.


### Voor het snoeien

- Gebruik een terugslagarme ketting
- Ondersteun de motorzaag zo veel mogelijk
- Zaag niet met de zaagbladneus
- Let op takken die onder spanning staan
- Zaag nooit meerdere takken tegelijk af.

### Liggende of staande stammen die onder spanning staan:



- A = Zaag altijd eerst aan de drukzijde  
1 = Zaag een ontlastingsnede en zaag vervolgens



- B = Aan de trekzijde  
2 = de zaagsnede - anders kan de zaag klemmen of terugslaan!

- Zaag alleen van boven naar onderen als dit niet anders kan - breng een onderhandse zaagsnede aan.
- Liggende stammen mogen op de plaats waar de zaagsnede wordt aangebracht niet de grond raken - anders wordt de ketting beschadigd!

### Voor het zagen van dun hout

- Gebruik een stabiele, stevige zaagbok
- Houd het hout niet met de voet tegen
- Andere personen mogen het hout niet vasthouden of op andere wijze meehelpen!

Deze motorzaag is voorzien van een antivibratiesysteem dat de door motor en snijgarnituur veroorzaakte trillingen grotendeels dempt. Als de motorzaag langere tijd wordt gebruikt, kunnen de trillingen echter doorbloedingsstoringen in de handen veroorzaken (witte vingers).

Een algemene gebruiksduur kan niet worden vastgelegd, omdat deze van meerdere factoren afhankelijk is. Dit zijn o.a.:

- bijzondere persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding (kenmerk: vaak koude vingers, tintelen)
- temperaturen: werken met de motorzaag bij lage buitentemperaturen is ongunstig. Bescherming van de handen - dragen van warme handschoenen heeft een gunstige invloed.
- kracht waarmee de motorzaag wordt vastgehouden (stevig vasthouden belemmert de doorbloeding)
- vorm van gebruik (ononderbroken werken is schadelijker dan werken met pauzes)

Bij regelmatig gebruik van de motorzaag is het aan te bevelen de armen en handen regelmatig door een arts te laten onderzoeken.

Laat het AV-systeem (silent-blocs) regelmatig controleren en zonodig repareren.

## Onderhoud en reparaties:

Pleeg regelmatig onderhoud aan de machine.

Voer alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit die in de handleiding beschreven staan.

Laat alle andere werkzaamheden over aan de STIHL-dealer.

Gebruik alleen originele STIHL onderdelen.

Voer geen wijzigingen aan de motorzaag uit - uw veiligheid kan hierdoor in gevaar worden gebracht.

### Motor afzetten

- Om de kettingspanning te controleren
- Om de ketting te spannen
- Om de ketting te verwisselen
- Om storingen op te heffen.

### Controleer de kettingvanger -

vervang hem als hij beschadigd is.

### Lees de slijphandleiding

om de zaagketting en het zaagblad veilig en correct te bewerken.

Zorg ervoor dat de ketting altijd in goede staat verkeert, goed geslepen en gespannen en goed is gesmeerd.

Vervang de ketting, het zaagblad en het kettingtandwiel op tijd.

Controleer regelmatig of de koppelings-trommel in goede staat verkeert.

Controleer regelmatig de tankdop op lekkage.

Raak de hete uitlaatdemper niet aan!

Controleer regelmatig of de uitlaatdemper in goede staat verkeert - brandgevaar, gehoorbeschadiging!

Werk niet met de motorzaag als de uitlaatdemper defect of gedemonteerd is.

Gebruik alleen voorgeschreven en intacte bougies. Controleer of de bougiekabel in goede staat verkeert.



Als de bougiesteker is losgetrokken of de bougie is losgedraaid, mag de motor alleen met het startmechanisme worden getornd als de stopschakelaar in stand "STOP" staat - **brandgevaar** door ontstekingsvonken buiten de cilinder!

Sla de benzine en kettingsmeerolie alleen op in de voorgeschreven jerrycans en tanks, voorzien van duidelijke opschriften. Vermijd direct huidcontact met benzine, adem benzinedampen niet in - **gevaar voor de gezondheid!**

### Attentie!

Zet de motor direkt af als de kettingrem niet goed werkt - kans op verwonding! Neem contact op met uw STIHL-dealer. Gebruik de motorzaag niet totdat de storing verholpen is. (zie hoofdstuk "Kettingrem")

## Zaagblad en zaagketting monteren





Op deze motorzaag kunnen zaagkettingen met verschillende steken - afhankelijk van het gemonteerde kettingwiel - worden gebruikt (zie technische gegevens).

De kettingsteek moet op de steek van het kettingtandwiel en het zaagblad, en de dikte van de aandrijfschakels moet op de groefbreedte van het zaagblad zijn afgestemd.

- Draai de moeren los en verwijder het deksel -


**1** = Draai de bout zover linksom tot de  
**2** = spanschuif links tegen de uitsparing in het huis ligt.



Zet de kettingrem los:

**3** = Druk de handbeschermer tegen de draagbeugel.

- Trek veiligheidshandschoenen aan
- Leg de zaagketting om het zaagblad - begin bij de zaagbladneus -




Plaats het zaagblad zo over de

- 4** = tapeinden - de snijkanten van de zaagketting moeten naar rechts gericht zijn en  
**5** = plaats de fixeerboring over de tap van de spanschuif - leg tegelijkertijd de zaagketting over het  
**6** = kettingtandwiel -  
**7** = Draai de bout zover rechtsonder tot de zaagkettingaan de onderzijde slechts nog iets doorhangt - en de nokken van de aandrijfschakels in de zaagbladgroef vallen.

- Breng het deksel weer aan - en draai de moeren met de hand iets aan.
- Span vervolgens de zaagketting - zie het hoofdstuk "Zaagketting spannen".


## Zaagketting spannen



Ketting naspannen tijdens het werken:

- Zet de motor af - en draai vervolgens eerst de moeren los!
- Til het zaagblad bij de neus op - en draai m.b.v. een schroevendraaier de bout zo ver rechtsom tot de zaagketting tegen de onderzijde van het zaagblad ligt - til het zaagblad verder op en draai de moeren vast.

## Kettingspanning controleren



- Trek veiligheidshandschoenen aan!
- De zaagketting moet tegen de onderzijde van het zaagblad liggen -
- en de ketting moet, als de kettingrem is losgezet, met de hand over het zaagblad kunnen worden getrokken
- Span indien nodig de zaagketting.

Een nieuwe zaagketting moet vaker worden gespannen dan één die reeds langer in gebruik is - zie hoofdstuk "Tijdens werkzaamheden kettingspanning controleren"!

## Brandstof

De tweetaktmotor draait op een mengsel van benzine en motorolie. De kwaliteit van deze bedrijfsstoffen is van doorslaggevende invloed op de eigenschappen en de levensduur van de motor.

### Benzine


Gebruik uitsluitend benzine van een gerenommeerd merk met een min. octaangetal van 90 RON. Is het octaangetal van de normale benzine lager dan 90 RON - gebruik superbenzine - loodvrij of loodhoudend.

Gebruik om gezondheids- en milieutechnische redenen bij voorkeur loodvrije benzine (in D volgens DIN).

Machines met **katalysator** moeten draaien op **loodvrije** benzine. Als er meerdere tankvullingen met loodhoudende benzine zijn verbruikt, kan de katalytische werking tot meer dan 50% afnemen.

### Motorolie

Gebruik uitsluitend kwaliteits-tweetaktmotorolie - bij voorkeur **STIHL tweetaktmotorolie**, **daar deze op STIHL motoren is afgestemd en voor een lange levensduur van de motor garant staat.**



Andere kwaliteits-tweetakt-motorolie moet aan de **klassificatie TC** voldoen.

Benzine of motorolie van mindere kwaliteit kan motor, pakkingringen, leidingen en benzinetank beschadigen.

Vanwege de speciale bedrijfsomstandigheden van een motorzaag met **katalysator** mag voor het brandstofmengsel alleen **HD motorolie STIHL 1:50** of **HD motorolie STIHL HT plus 1:50** worden gebruikt.

### Brandstof mengen

Vermijd direct huidcontact met benzine en inademing van de benzinedampen - gevaar voor de gezondheid!

- Giet eerst de  
**1** = motorolie in een voor benzine vrijgegeven jerrycan, vul dan  
**2** = benzine bij -  
en meng het geheel grondig.

### Mengverhouding

bij gebruik van STIHL tweetakt-motorolie 1:50:

1:50 = 1 deel olie + 50 delen benzine

bij gebruik van andere tweetakt-motorolie van een gerenommeerd merk met klassificatie TC:

1:25 = 1 deel olie + 25 delen benzine

### Voorbeelden



| Hoeveel-<br>heid | STIHL<br>tweetakt-<br>olie |                    | Overige twee-<br>takt-TC-merk-<br>olie |                    |
|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| liter            | liter                      | (cm <sup>3</sup> ) | liter                                  | (cm <sup>3</sup> ) |
| 1                | 0,02                       | (20)               | 0,04                                   | (40)               |
| 5                | 0,10                       | (100)              | 0,2                                    | (200)              |
| 10               | 0,20                       | (200)              | 0,4                                    | (400)              |
| 15               | 0,30                       | (300)              | 0,6                                    | (600)              |
| 20               | 0,40                       | (400)              | 0,8                                    | (800)              |
| 25               | 0,50                       | (500)              | 1,0                                    | (1000)             |

### Brandstofmengsel opslaan

Het brandstofmengsel veroudert - bereid alleen de hoeveelheid die nodig is voor enkele maanden. Sla de benzine alleen op in voor benzine vrijgegeven jerrycans op een droge en veilige plaats.

- Schud de jerrycan met het brandstofmengsel krachtig voor het tanken.
- **Attentie!** In de jerrycan kan zich druk opbouwen - draai de dop voorzichtig los!
- Reinig de benzinetank en de jerrycan van tijd tot tijd grondig. Laat de voor het schoonmaken gebruikte vloeistof volgens de voorschriften en milieuvriendelijk verwerken!

## Brandstof tanken




143BA008

- Reinig de tankdop en de omgeving daarvan voor het tanken, zodat er geen vuil in de tank valt!
- Houd het apparaat zo, dat de tankdop naar boven gericht is.

Mors bij het tanken geen benzine en vul de tank niet tot aan de rand.  
Bij gebruik van het STIHL vulsysteem 0000 890 5000 (speciaal toebehoren) kan men beide en het inademen van benzinedampen op eenvoudige en handige wijze voorkomen.

**Attentie!** Draai de tankdop na het tanken **zo stevig mogelijk met de hand vast**. Gebruik bij tankdoppen met sleuf geschikt gereedschap (b.v. de schroevendraaier van de combisleutel).



143BA009

### Vervang de benzine-aanzuigmond jaarlijks.

- Leeg de benzinetank. Trek de
- benzine-aanzuigmond met een haak uit de benzinetank en trek hem los van de slang.
- Druk een nieuwe aanzuigmond in de slang.
- Breng de aanzuigmond weer aan in de tank.

## Kettingsmeerolie

Om de zaagketting en het zaagblad automatisch en permanent te smeren — **gebruik uitsluitend milieuvriendelijke kettingsmeerolie van goede kwaliteit — bij voorkeur het biologisch snel afbreekbare STIHL-Bioplus.**

**Belangrijk!** Biologische kettingsmeerolie moet voldoende bestand zijn tegen verouderingsverschijnselen (b.v. STIHL-Bioplus). Olie met te weinig additieven tegen veroudering neigt tot snel verharren. De gevolgen zijn vastzittende, moeilijk te verwijderen afzettingen, vooral rondom de kettingaandrijving, de koppeling en de zaagketting — en het blokkeren van de oliepomp.

De levensduur van de zaagketting en het zaagblad hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van de smeeroilie - gebruik daarom uitsluitend speciale kettingsmeerolie!


Als er geen speciale kettingsmeerolie beschikbaar is, kan bij uitzondering HD-single grade of multigrade motorolie met de voor de betreffende omgevings-temperatuur geschikte viscositeitsklasse worden gebruikt!

### Gebruik nooit afgewerkte olie!

Afgewerkte olie heeft niet de vereiste smeereigenschappen en is ongeschikt voor kettingsmering. Afgewerkte olie kan bij langdurig en herhaald contact met de huid huidkanker veroorzaken en is schadelijk voor het milieu!



## Kettingsmeerolie bijvullen




143BA010

- Reinig de tankdop en de omgeving ervan grondig om te voorkomen dat er vuil in de tank valt.
- Vul kettingsmeerolie bij - elke keer na het tanken.

Er moet zich nog een restje smeeroilie in de olietank bevinden, wanneer de benzinetank leeg is.

Als de hoeveelheid olie in de olietank niet kleiner wordt, kan de smeeroilie-toevoer defect zijn: Controleer de kettingsmering, reinig de oliekanalen en neem eventueel contact op met de STIHL-dealer.

## Kettingsmering controleren




143BA024

De zaagketting moet altijd iets olie wegslingeren

- Werk nooit zonder kettingsmering! Als de ketting zonder smering draait, wordt het zaaggarnituur binnen korte tijd onherstelbaar beschadigd. Controleer voor het begin van de werkzaamheden altijd de kettingsmering en het oliepeil in de tank.
- Elke nieuwe zaagketting heeft een inlooptijd van 2 tot 3 minuten nodig.

Controleer, nadat de ketting is ingelopen, de kettingspanning en corrigeer de spanning, indien nodig – zie "Kettingspanning controleren"!

## Regeling olieopbrengst



145BA011 K


Afhankelijk van de lengte van het zaagblad, de houtsoort en de werktechniek is er een verschillende hoeveelheid smeeroilie nodig.

Met de

- 1 =** regelpen (aan de onderzijde van de motorzaag) kan de olieopbrengst naar behoefte worden geregeld.
- Economische olieopbrengst - draai de regelpen in stand "E" (E matic-stand)
  - Draai de regelpen rechtsom om de olieopbrengst te verhogen.
  - Draai de regelpen linksom om de olieopbrengst te verminderen.


De ketting mag nooit drooglopen!

## Kettingrem

**Zaagketting met de kettingrem blokkeren**

- ingeval van nood
- tijdens het starten
- bij stationair toerental.

- Druk de handbeschermer in de richting van de zaagbladneus - met de linkerhand - of automatisch door de terugslag van de zaag: de zaagketting wordt geblokkeerd - en staat stil.

**Kettingrem loszetten**

- Trek de handbeschermer in de richting van de draagbeugel.

**Opmerking:** Voordat er gas wordt gegeven (behalve om de werking van de kettingrem te controleren) en voordat er wordt gezaagd, moet de kettingrem worden losgezet. Een verhoogd motor-toerental bij geblokkeerde kettingrem (zaagketting staat stil) veroorzaakt reeds na korte tijd schade aan de motor en de kettingaandrijving (koppeling, kettingrem).

**De kettingrem wordt automatisch ingeschakeld**

als de terugslag van de zaag groot genoeg is - door de massa-traagheid van de handbeschermer:

De handbeschermer slaat naar voren in de richting van de zaagbladneus - ook als de linkerhand zich niet op de draagbeugel achter de handbeschermer bevindt, zoals b.v. bij de velsnede. De kettingrem funktioneert alleen als er niets aan de handbeschermer wordt gewijzigd.

**Werking van de kettingrem controleren**

Telkens voor aanvang van de werkzaamheden: blokkeer de zaagketting wanneer de motor stationair draait (handbeschermer naar voren drukken) en geef even (max. 3 sec.) vol gas - de ketting mag niet meedraaien. De handbeschermer moet vrij zijn van vuil en moet gangbaar zijn.

**Kettingrem onderhouden**

De kettingrem is aan natuurlijke slijtage onderhevig. Om goed te kunnen blijven functioneren, moet zij regelmatig en aan de hand van de volgende intervallen worden onderhouden door geschoold personeel (b.v. STIHL-dealer):

Professioneel voltijdgebruik:

elk kwartaal


Semi-professioneel (land- en bosbouw):

halfjaarlijks

Hobby- en gelegenhedengebruikers:

jaarlijks.

## Ter informatie voor het starten - nog niet starten -



### De vier standen van de combischakelaar -

Plaats de combischakelaar om te starten in de

**1 = koude-startstand** -  
forceer niets!

Staat de combischakelaar in de  
**3 = werkstand** **I**: druk de gashendel-  
blokkering in - druk de combi-  
schakelaar naar beneden.

**Koude-startstand:** chokeklep  
gesloten - gashendel in de start-  
gasstand.

In deze stand wordt de koude motor  
gestart. Na de eerste ontsteking  
moet de combischakelaar in de

**2 = warme-startstand** worden  
geplaatst:  
schuif de combischakelaar één stand  
naar boven -

### warme-startstand:

chokeklep geopend -  
gashendel in de startgasstand.  
Als de combischakelaar in de koude-  
startstand blijft staan, stroomt er een  
te rijk mengsel in de verbrandings-  
kamer en de motor verzuipt.

De combischakelaar moet ook in de  
2 = warme-startstand staan als de  
warme motor moet worden gestart -  
ook als de motor reeds gedraaid  
heeft, maar nog koud is.

De combischakelaar is vergrendeld  
en kan alleen in stand

**3 =** worden geplaatst door de gashendel  
in te drukken.

In de warme-startstand wordt de  
motor, nadat de eerste ontsteking  
heeft plaatsgevonden, verder gestart  
- zodra de motor draait, moet de  
combi-schakelaar **direct** in stand  
3 = werkstand worden gelaatst:


raak de gashendel even aan, de  
combi-schakelaar springt in de

**3 = werkstand** - normale bedrijfsstand  
stationair toerental -

Motor afzetten: druk de combi-  
schakelaar naar boven in stand

**4 =** Het stopcontact raakt de  
contactveer - de ontsteking is onder-  
broken.

## Motorzaag starten



● Neem de veiligheidsvoorschriften in  
acht -  
hoofdstuk: "Voor uw veiligheid"  
Druk de


**1 =** handbeschermer naar voren:  
de ketting is geblokkeerd - druk de

**2 =** gashendelblokkering in en  
plaats de


● combischakelaar in stand:

Als motor koud is


Als motor warm is   
(ook als de motor reeds gedraaid  
heeft, maar nog koud is)




- Plaats de motorzaag op een stevige ondergrond - zorg voor een stabiele houding - de zaagketting mag geen voorwerpen of de bodem raken - in het zwenkbereik van de zaag mogen zich geen andere personen ophouden -
- Druk de motorzaag met de linkerhand op de draagbeugel stevig tegen de grond - houd de duim onder de draagbeugel -
- Zet de rechtersoet in de handgreep -



- een andere mogelijkheid:
- Klem de handgreep tussen de knieën of de bovenbenen -
- Houd met de linkerhand de draagbeugel vast - houd de duim onder de draagbeugel -



- Trek met de rechterhand de starthandgreep langzaam tot aan de aanslag uit - en trek hem vervolgens snel en krachtig verder - druk tegelijkertijd de draagbeugel naar beneden. Trek het startkoord niet meer dan 70 cm uit - kans op breuk! Laat de starthandgreep niet terugschieten - laat hem loodrecht vieren, zodat het koord correct wordt opgerold -



na de eerste ontsteking:


Plaats de

**3 =** combischakelaar in stand **I** en start verder - raak, **zodra de motor loopt, direct** de

**4 =** gashendel even aan, de **3 =** combischakelaar springt in de **5 =** werkstand **I**

en de motor zal stationair gaan draaien.

De motor moet **direct** stationair gaan draaien - anders kan er, als de kettingrem geblokkeerd is, schade aan het motorhuis en de kettingrem optreden !



- Trek de handbeschermer in de richting van de draagbeugel **4**: de kettingrem is losgezet - de motorzaag kan worden gebruikt.


Voordat er gas wordt gegeven en voordat er wordt gezaagd, moet de kettingrem worden losgezet. Een verhoogd motor-toerental bij geblokkeerde kettingrem (zaagketting staat stil) veroorzaakt reeds na korte tijd schade aan de motor en de kettingaandrijving (koppeling, kettingrem).

- Neem de veiligheidsvoorschriften in acht!
- Controleer eerst altijd de kettingsmering!
- Motor afzetten:
- Plaats de combischakelaar in stand **0**

### Bij zeer lage buitentemperaturen: laat de motor warmdraaien

Zodra de motor aanslaat:

- Raak de gashendel even aan = startgasstand opheffen de combischakelaar springt in de werkstand - de motor zal stationair gaan draaien





- Zet de kettingrem los:  
Trek de handbeschermer in de richting van de draagbeugel - zoals in de afbeelding -
- Geef wat gas - laat de motor even warmdraaien.
- Schakel eventueel op de winterstand over - zie onder "Winterstand".

### Als de motor niet aanslaat:

Alle benzine in de tank werd verbruikt en vervolgens werd de tank weer volgetankt


- Trek het startkoord meerdere malen uit totdat er voldoende benzine wordt opgepompt.
- Nadat de eerste ontsteking heeft plaatsgevonden, werd de combischakelaar niet op tijd in de warme-startstand **I** geplaatst, de motor is verzopen.
- Druk de gashendelblokkering in en
  - plaats de combischakelaar in de koude-startstand **0**
  - Draai de knop boven de handgreep naar links - sleuf vertikaal en
  - verwijder het carburateurdeksel door het omhoog te trekken.

## Zaagblad in goede staat houden



Trek het

- 1 = voorfilter naar boven en trek de
- 2 = bougiesteker los -
- Draai de bougie los en droog haar af -
- Plaats de combischakelaar in stand 
- Trek het startkoord meerdere malen uit - om de verbrandingskamer te ventileren -
- Draai de bougie weer **vast** en sluit de bougiestekker aan - monteer de verwijderde onderdelen weer
- Plaats de combischakelaar in de warme-startstand  ook als de motor koud is!
- Start de motor opnieuw.



- Keer het zaagblad om - elke keer nadat de ketting is geslepen of vervangen - dit om te voorkomen dat het zaagblad aan één zijde slijt, vooral bij de zaagbladneus en aan de onderzijde. Reinig de
- 1 = olietoevoerboring, het
- 2 = olieafvoerkanaal en de
- 3 = zaagbladgroef regelmatig.
- **Meet de groefdiepte** - met de meetschaal op het vijlkaliber\*-bij de Duromatic op de zaagbladneus - bij de Rollomatic in het gedeelte waarmee het meeste wordt gezaagd -

\*Speciaal toebehoren

| Ketting-type | Steek  | Min. groefdiepte |
|--------------|--------|------------------|
| Rapid        | 3/8"   | 6,0 mm           |
| Rapid        | 0.404" | 7,0 mm           |

Als de min. groefdiepte niet wordt bereikt:

vervang het zaagblad. Zo niet, dan lopen de aandrijfschakels tegen de bodem van de groef - de tandvoet en de verbindingsschakels rusten niet op de randen van de zaagbladgroef.

## De eerste bedrijfsuren

Laat een nieuwe motorzaag tot aan de 3e tankvulling niet onbelast met hoge toerentallen draaien, om te voorkomen dat er tijdens de inloophase extra belasting optreedt.

Tijdens de inloophase moeten de draaiende delen op elkaar "ingespeeld" raken - in de motor heerst een verhoogde wrijvingsweerstand. De motor levert pas zijn maximale vermogen na 5 tot 15 tankvullingen.

**Stel de carburateur niet armer af om een vermeend hoger vermogen te realiseren - de motor kan schade oplopen - zie onder "Carburateur afstellen".**

**Let altijd op het volgende:** Voordat er gas wordt gegeven en voordat er wordt gezaagd, moet de kettingrem worden losgezet. Een verhoogd motor-toerental bij geblokkeerde kettingrem (zaagketting staat stil) veroorzaakt reeds na korte tijd schade aan de motor en de kettingandrijving (koppeling, kettingrem).

## Tijdens de werkzaamheden

### Controleer de kettingspanning regelmatig!

Een nieuwe zaagketting moet vaker worden gespannen dan één die reeds langere tijd in gebruik is.

### In koude staat:

De zaagketting moet tegen de onderzijde van het zaagblad liggen, maar nog wel met de hand over het zaagblad kunnen worden getrokken.

Span, indien nodig, de zaagketting - zie hoofdstuk "Zaagketting spannen"!

### Op bedrijfstemperatuur:

De zaagketting rekt uit en hangt door. De aandrijfschakels aan de onderzijde van het zaagblad mogen niet uit de groef lopen - anders kan de ketting eraf lopen.

Span de zaagketting - zie hoofdstuk "Zaagketting spannen"!

De ketting moet na beëindiging van de werkzaamheden beslist weer worden ontspannen!

Tijdens de afkoelfase krimpt de ketting. Een niet ontspannen zaagketting kan de krukas en de lagers beschadigen.

### Nadat de motor langere tijd met vol gas heeft gedraaid

Laat de motor nog even stationair draaien tot de meeste warmte door de geforceerde koeling is afgevoerd om te voorkomen dat de componenten van de motor (ontstekingssysteem, carburateur) door de hitte-uitstraling van de motor extreem zwaar worden belast.

## Na beëindiging van de werkzaamheden


- Ontspan de ketting als deze tijdens de werkzaamheden bij bedrijfstemperatuur werd gespannen.

Tijdens de afkoelfase krimpt de ketting. Een niet-ontspannen ketting kan de krukas en de lagers beschadigen.

### Als de motorzaag langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld -

- Zie hoofdstuk "Motorzaag opslaan."

## Luchtfilter\*



137BA008 KN

Het luchtfiltersysteem kan aan verschillende bedrijfsomstandigheden worden aangepast door verschillende filters in te bouwen:

**Geweven filter** - voor normale bedrijfsomstandigheden en in de winter


**Vliesfilter** - voor droge, zeer stoffige gebieden

### Luchtfilter reinigen ...

#### Als het motorvermogen merkbaar afneemt

- Plaats de combischakelaar in stand  - Draai de afsluitmoer boven de achterste handgreep los
- Trek het carburateurkastdeksel naar achteren toe weg -
- Verwijder grof vuil rondom het filter -

\* niet bij alle uitvoeringen




132BA002 KN

- Trek de  
1 = buitenste filterhelft los  
Draai de  
2 = sleufmoeren los  
Trek de  
3 = geleideplaat en  
4 = binnenste filterhelft los

- Klop de filterhelften uit of blaas ze met perslucht van binnen naar buiten door

**Borstel het vliesfilter niet af!**





132BA003 KN

Bij hardnekkige verontreiniging:

- Was de filterdelen uit in STIHL-universeelreiniger of in schone, niet-ontvlambare reinigingsvloeistof (b.v. warm zeepsop) en laat ze drogen
- Vervang een beschadigd filter -
- Monteer het filter weer en schuif de aangegoten ribben (pijlen) onder de  
5 = blokkeernokken



## Luchtfiltersysteem\*





Door verschillende filters in te bouwen, kan het luchtfiltersysteem worden aangepast aan verschillende bedrijfsomstandigheden. Het ombouwen is eenvoudig.

**1 = standaardfilter** (groen) met draadweefsel voor normale bedrijfsomstandigheden en gedurende de winter


**2 = HD-filter** (zwart) bij gebruik onder droge, zeer stoffige omstandigheden

## Filter uitbouwen



- Draai de knop boven de handgreep linksom (pijl) los en verwijder het carburateurkastdeksel -
- Trek het filter los

## Standaardfilter reinigen



als het motorvermogen merkbaar terugloopt.


- Klop het filter uit of blaas het met perslucht van binnen naar buiten uit -

Bij hardnekkig vuil of plakkend filterweefsel:

- Was het filter in schone, niet-ontvlambare reinigingsvloeistof (b.v. warm zeepsop) en laat het drogen -
- Doordrenk het Standaardfilter **niet**
- Een beschadigd luchtfilter moet worden vervangen.
- Monteer het filter weer

\* afhankelijk van het type uitvoering

## HD-luchtfilter\*



als het motorvermogen merkbaar terugloopt:

reinig het

**1 =** vilten voorfilter

nadat het vilten voorfilter meerdere malen is gereinigd:


- Trek de filterelementen los van elkaar -

**2 =** Klop het HD-filter uit en blaas het met perslucht van binnen naar buiten uit -



bij hardnekkig vuil of plakkend filterweefsel:

- Was het filter uit in STIHL-universeelreiniger of een schone, niet-ontvlambare reinigingsvloeistof (b.v. warm zeepsop). Spoel het filter onder de kraan van binnen naar buiten uit. Gebruik **geen** hogedrukreiniger!
- Droog alle filterelementen. Stel ze **niet** bloot aan extreme warmte!



Span het

**1 =** vilten voorfilter om het  
**2 =** HD-filter, let op de juiste montage-stand -

- Bouw het HD-filter (met het vilten voorfilter) weer in en breng het carburateurkastdeksel weer aan -
- Controleer de carburateurafstelling, en corrigeer deze, indien nodig -


Het vilten voorfilter beschermt het HD-filter en verlengt de levensduur van het HD-filter.

Het voorfilter moet daarom na kortere intervallen worden vervangen dan het HD-filter.

Een beschadigd filter moet worden vervangen.

\* Speciale uitrusting

## Winterstand



### Bij temperaturen beneden +10 °C: carburateur voorverwarmen

- Verwijder het carburateurkastdeksel

In het carburateurkastdeksel:  
Verplaats de

- 1 = schuif van de **zomerstand** in de  
2 = **winterstand**


Behalve koude buitenlucht wordt nu ook warme lucht uit de omgeving van de cilinder aangezogen - er ontstaat nu geen ijsvorming meer in de carburateur.

### Boven +20 °C:

Plaats de schuif beslist weer in de **zomerstand**! - anders kans op onregelmatig draaien van de motor door overhitting!

### Motorzagen met HD-filter:

- Vervang het HD-filter door een standaardfilter -
- Breng het carburateurkastdeksel weer aan en draai de knop vast



### Bij temperaturen beneden -10 °C

Bij gebruik onder extreem koude weersomstandigheden (temperaturen beneden -10 °C, poeder- of stuifsnieuw) adviseren wij de afdekplaat\* op het ventilatorhuis te monteren.

Doordat de sleuven in het ventilatorhuis gedeeltelijk worden afgedekt, dringt er minderpoeder- of stuifsnieuw in het ventilatorhuis binnen.


Als de afdekplaat gemonteerd is, moet de schuif in het carburateurkastdeksel in de winterstand staan.

- Als de motorzaag sterk is afgekoeld (rijpvorming) - breng na het starten de motor met een verhoogd stationair toerental (zet de kettingrem los!) op bedrijfstemperatuur.
- Controleer, als de motor onregelmatig begint te draaien, eerst of de inlaatluchtvoorverwarming nog wel nodig is.

\* Speciaal toebehoren

NL

## Elektrische handgreepverwarming\*



### Elektrische handgreepverwarming\* inschakelen

- Plaats de schakelaar op de draagbeugel in stand **I** - plaats de schakelaar weer in stand **0** om de verwarming uit te schakelen

Oververhitting bij langdurig gebruik is uitgesloten.  
Het gehele verwarmingssysteem is onderhoudsvrij.

\* Speciale uitrusting

## Carburateur afstellen

De carburateur is af fabriek op **standaardwaarden** afgesteld.


De afstelling van de hoofdstelschroef komt overeen met de optimale afstelling onder de barometrische en klimatologische omstandigheden in de fabriek.

De motor levert zo zijn max. vermogen en heeft een zo laag mogelijk brandstofverbruik en een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid.

Bij verandering van luchtdruk (weer, hoogteverschil) van temperatuur of van luchtvochtigheid kan een correctie nodig zijn.

Met de instelling van de hoofdstelschroef worden het vermogen en het maximumtoerental van de onbelaste motor beïnvloed.

**Bij een te arme instelling wordt het toegestane maximumtoerental overschreden - gevaar voor motorschade.**



### Standaardafstelling (zonder toerenteller)

- Draai beide stelschroeven voorzichtig rechtsom vast en stel ze als volgt in:

**H** = hoofdstelschroef  
1 slag opendraaien

**L** = stelschroef stat. toerental  
1 slag opendraaien

Als de carburateur geheel opnieuw moet worden afgesteld, moet eerst de standaardafstelling worden uitgevoerd. **Belangrijk!** Als er geen toerenteller ter beschikking staat, mag de carburateur via de hoofdstelschroef (rechtsom draaien) niet armer dan de standaardafstelling worden afgesteld.

### Instelling met toerenteller

Bij gebruik op grote hoogte (gebergte) of ter hoogte van de zeespiegel kan een geringe correctie (afwijking van de standaardafstelling) nodig zijn.

Bij correcties via de  
**H** = hoofdstelschroef:

**Gebruik een toerenteller-overschrijd het max. toegestane toerental niet!**

Kans op schade aan de motor door onvoldoende smering en oververhitting.

Max. toerental: 13500<sup>1</sup>/min.  
met zaagblad en correct gespannen ketting.

Bij **motorzagen met katalysator** mag bovendien het minimumwerkttoerental **niet lager zijn dan 13000<sup>1</sup>/min**

- Controleer de kettingspanning -
- Controleer het luchtfilter - reinig het eventueel -
- Start de motor - Laat de motor warmdraaien
- Stel het stationair toerental correct af (de zaagketting mag niet meedraaien)

Draai de

**H** = hoofdstelschroef in het gebergte rechtsom (armer) en ter hoogte van de zeespiegel linksom (rijker). Verdraai de schroeven slechts voorzichtig iets - reeds een geringe verdraaiing leidt tot een merkbare wijziging van de motorkarakteristiek

## Bougie controleren

### Stationair toerental afstellen

Na elke correctie via de

**L** = stelschroef stat. toerental moet meestal ook de stand van de


**LA** = aanslagschroef stat. toerental worden gewijzigd.

### Motor slaat bij stationair toerental af - Draai de

**L** = stelschroef stationair toerental **1 slag open!**

Draai de

**LA** = aanslagschroef stat. toerental zo ver rechtsom, dat de ketting begint mee te draaien - en draai hem vervolgens een kwartslag terug.



### Ketting draait bij stat. toerental mee - Draai de

**L** = stelschroef stationair toerental **1 slag open!**

Draai de

**LA** = aanslagschroef stat. toerental zo ver linksom, dat de ketting blijft stilstaan - en draai hem ca. een kwartslag in dezelfde richting verder.

### Stationair toerental onregelmatig, motor neemt slecht op (ondanks instelling stelschroef stationair toerental = 1)

Stationaire afstelling te arm.

Draai de


**L** = stelschroef stat. toerental zo ver linksom, dat de motor regelmatig draait en goed opneemt.

### Controleer eerst de bougie als de motor onvoldoende vermogen levert, slecht start of onregelmatig stationair draait.

- Bouw de bougie uit - zie hoofdstuk "Starten" -
  - Reinig de bougie als deze vervuild is -
  - Controleer de elektrodenafstand -
- A** = 0,5 mm is correct - corrigeer deze afstand indien nodig -

Hef de oorzaken op die tot vervuiling van de bougie hebben geleid:

- verkeerde carburateurafstelling,
- teveel motorolie in de benzine,
- vervuild luchtfilter,
- ongunstige bedrijfsomstandigheden, b.v. deellast.



### Vervang de bougie na ca. 100 bedrijfsuren -

bij sterk ingebrande elektroden reeds eerder.

Gebruik uitsluitend door STIHL vrijgegeven, ontstoorde bougies (zie "Technische gegevens").

Om het overspringen van vonken en brandgevaar te voorkomen:


Draai bij bougies met aparte aansluitmoer de

**1 = moer beslist op de schroefdraad en draai hem vast.**

Druk de

**2 = bougiesteker stevig op de bougie.**

## Katalysator




**Motorzagen met katalysator mogen alleen draaien op loodvrije benzine en superkwaliteits-tweetaktmotorolie STIHL 1:50 of superkwaliteits-tweetaktmotorolie STIHL HT plus 1:50 (zie hoofdstuk "Brandstof")**

De in de uitlaatdemper geïntegreerde katalysator vermindert de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen.


De juiste carburateurafstelling is van wezenlijk belang voor een geringe hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen en voor een lange levensduur van de katalysator.

## Startkoord en starterveer vervangen





- Draai de
- 1 = schroeven los -
  - Druk de handbeschermers naar boven -
  - Trek de onderzijde van het ventilatorhuis los van het carter en trek het naar beneden
  - Druk m.b.v. een schroevendraaier of een passende tang voorzichtig de
  - 2 = veerklem van de starteras -

- Trek de koordrol met de
- 3 = ring en de
  - 4 = pal voorzichtig los, trek daarbij de starterveer onder de koordrol niet uit het huis -




- Wip m.b.v. een schroevendraaier het koord uit de handgreep -
- Verwijder de resten van het koord uit de rol en de starthandgreep -
- Trek het nieuwe startkoord - va boven naar beneden door de handgreep en de
- 5 = koordbus.
- Trek het startkoord door de koordrol en borg het met een eenvoudige knoop in de koordrol -
- Smeer de lagerboring van de koordrol in met harsvrije olie -
- Schuif de koordrol op de starteras en draai hem iets heen en weer tot het oog van de starterveer in de as valt -




- breng de
- 4** = pal weer in de koordrol aan -  
schuif de
- 3** = ring op de as -  
druk de
- 2** = veerklem m.b.v. een schroevendraaier  
of een geschikte tang op de  
starteras en over de tap van de pal -  
de veerklem moet naar rechts  
gericht zijn - zoals in de afbeelding.

#### Starterveer spannen

- Maak met het startkoord een lus en draai daarmee de koordrol zes slagen rechtsom.
- Houd de koordrol vast -  
Trek het gedraaide koord naar buiten en draai het weer recht -



- Laat de koordrol los -
  - Laat het startkoord langzaam vieren - zodat het zich om de koordrol wikkelt.  
De starthandgreep moet stevig in de koordbus worden getrokken. Als de handgreep opzij kantelt: span de veer nog een slag.
  - Als het koord volledig is uitgetrokken, moet de koordrol nog een halve slag verder kunnen worden gedraaid.  
Als dat niet mogelijk is, is de veer te strak gespannen - kans op breuk! Wikkel het koord op de koordrol één slag terug.
  - Monteer het ventilatorhuis op het carter -
  - Plaats de combischakelaar in stand 
  - Druk de rest van het koord in de handgreep tot de
- 6** = nippel vlak in de handgreep zit -



#### Gebroken starterveer vervangen

- Smeer de nieuwe, montageklare veer in met enkele druppels harsvrije olie -
- Bouw de koordrol uit zoals staat beschreven onder "Startkoord vervangen" -


De veerresten in het ventilatorhuis kunnen nog voorgespannen zijn, en daardoor onverwacht wegspringen als ze uit het huis worden genomen.

#### Kans op letsel!

Draag gezichtsbescherming en veiligheidshandschoenen

- Wip de veerresten met een schroevendraaier voorzichtig los -
- Plaats het montageframe met de nieuwe veer in het ventilatorhuis -
- Schuif de nieuwe veer met hiertoe geschikt gereedschap (schroevendraaier, drevel o.i.d.) in het ventilatorhuis. Plaats het gereedschap in de uitsparingen (pijlen) -
- Monteer de koordrol weer, span de starterveer, breng het ventilatorhuis weer aan en zet het met de schroeven vast.

## Kettingtandwiel controleren en vervangen



### Vervang na vervanging van elke tweede Oilomatic-ketting ook het kettingtandwiel!

Of reeds eerder, als de inloopsporen dieper dan ca. 0,5 mm zijn - anders wordt de levensduur van de zaagketting nadelig beïnvloed.

Inloopsporen:

links: bij het ringkettingtandwiel op de randen


rechts: bij het profielkettingtandwiel op de tanden.

De diepte van de inloopsporen op het profiel- en ringkettingtandwiel kan met het controlekaliber\* onderdeelnr. 0000 893 4101 worden gecontroleerd. De levensduur van het kettingtandwiel wordt gunstig beïnvloed als er twee kettingen afwisselend worden gebruikt.

### Voordat het kettingtandwiel wordt uitgebreid

- Verwijder het kettingtandwieldeksel, de zaagketting en het zaagblad.
- Zet de kettingrem los: trek de handbeschermers tegen de draagbeugel.

\*Speciaal toebehoren



### Ringkettingtandwiel


- Wip m.b.v. de schroevendraaier de borgveer los -
- Trek de ring en het ringkettingtandwiel los.
- Controleer de meenemer op de koppelingstrommel - als er sterke slijtagesporen zichtbaar zijn, moet ook de koppelingstrommel worden vervangen:

Trek de koppelingstrommel en de naaldkooi van de krukas - reinig de krukastap en de naaldkooi en smeer ze in met STIHL-smeervet (tube 0781 120 1111).

Montage van een nieuw

ringkettingtandwiel en eventueel een nieuwe koppelingstrommel -

- Breng het ringkettingtandwiel met de uitsparingen naar buiten gericht aan -
- Breng de ring en de borgveer weer op de krukas aan. Gebruik alleen een originele STIHL-koppelingstrommel om er zeker van te zijn dat de kettingrem goed funktioneert.



### Profielkettingtandwiel

- Wip m.b.v. de schroevendraaier de borgveer los -
- Trek de ring en het kettingtandwiel met de naaldkooi van de krukas.

Reinig de krukastap en de naaldkooi en smeer ze in met STIHL-smeervet (tube 0781 120 1111).

- Montage met een nieuw profielkettingtandwiel - Draai de koppelingstrommel, nadat hij is aangebracht, ca. 1 slag, om ervoor te zorgen dat de nok voor de aandrijving van de oliepompe in de koppelingstrommel valt - breng de ring en de borgveer weer op de krukas aan.

Gebruik alleen originele STIHL-kettingtandwielen om er zeker van te zijn dat de kettingrem goed funktioneert.



## Onderhoud en slijpen zaagketting

### Moeiteloos zagen met een juist geslepen ketting

Een goed geslepen ketting trekt zichzelf reeds onder geringe druk moeiteloos het hout in.


Probeer daarom nooit met een botte of beschadigde ketting te werken – dit leidt tot grote lichamelijke belasting, een onbevredigend zaagresultaat en een grote mate van slijtage.

**Reinig de ketting en controleer haar** – op scheurtjes in de kettingschakels en beschadigde klinknagels. Vervang beschadigde of versleten delen van de ketting en pas de nieuwe delen qua vorm en graad van slijtage aan de rest van de ketting aan - dit betekent dat de delen moeten worden geslepen.

**Belangrijk!** Houd in elk geval de onderstaande hoeken en maten aan. Een **verkeerd geslepen zaagketting** – vooral een te lage dieptebegrenzer – kan de neiging tot terugslag van de motorzaag vergroten – **kans op letsel!**

### Slijpgereedschap uitkiezen aan de hand van de steek

- Toegestane steken, zie "Technische gegevens"




De maat voor de steek (b.v. 3/8") is bij de dieptebegrenzer van elke zaagtand gestempeld.

### Gebruik alleen speciale zaagketting- vijlen!

Andere vijlen zijn door hun vorm en keep ongeschikt.

De vijl-Ø wordt uitsluitend ingedeeld aan de hand van de kettingsteek.

Tijdens het slijpen van de zaagtanden moeten de volgende hoeken worden aangehouden




A = slijphoek  
B = borsthoek

| Kettingtype          | Snijshoek (°) |    |
|----------------------|---------------|----|
|                      | A             | B  |
| Rapid-Micro (RM)     | 30            | 85 |
| Rapid-Super (RS)     | 30            | 60 |
| Picco-Micro (PM/PMN) | 30            | 85 |

Tandvormen:  
Micro = halfhaakse beitelrand  
Super = beitelrand

**De voorgeschreven waarden voor de hoeken A en B worden automatisch gerealiseerd als de voorgeschreven vijlen, resp. slijpgereedschappen worden gebruikt en de afstelling correct is.**


De verschillende hoeken moeten bovendien bij alle tanden van de ketting gelijk zijn. Verschillende hoeken in één ketting leiden tot: rauw, ongelijkmatig draaien van de ketting, sterkere slijtage – tot aan breuk van de ketting.



Daar aan deze eisen alleen na voldoende en continue oefening kan worden voldaan:


### Gebruik een vijlhouder\*!

Slijp Super-kettingen met de hand uitsluitend met behulp van een vijlhouder! Vijlhouders zijn voorzien van slijp-hoekmerktekens.



### Ter controle van de hoeken

STIHL-vijlkaliber\* – een universeel gereedschap ter controle van de snijhoeken A en B, de hoogte van de dieptebegrenzer, de tandlengte en de groefdiepte en ter reiniging van de groef en de olietoevoerboringen.



### Correct vijlen

- Bij gebruik van de vijlhouder en FG 1:  
De ketting blijft op het zaagblad
- Span het zaagblad, indien nodig, in een bankschroef -
- Blokkeer de zaagketting - handbeschermer naar voren
- Trek de handbeschermer naar de handgreep om de zaagketting verder te trekken
- Vijl vaak en neem zo min mogelijk materiaal weg - voor eenvoudig bijslijpen zijn twee of drie streken met de vijl meestal voldoende
- Vijl alleen van binnen naar buiten -
- De vijl mag alleen in voorwaartse richting materiaal wegnemen - til de vijl iets op als hij wordt teruggehaald -
- Vijl geleiden:  
**horizontaal** (loodrecht op het zijvlak van het zaagblad) overeenkomstig de aangegeven hoeken - aan de hand van de markeringen op de vijlhulpstukken -


- Vijl de verbindings- en aandrijfschakels niet af -
- Draai de vijl regelmatig iets - dit om eenzijdige slijtage te voorkomen -
- Verwijder de braam met een stuk hardhout -
- Controleer de hoeken met het vijlkaliber.

### Alle zaagtanden moeten even lang zijn

Als de lengte van de tanden onderling verschilt, is ook de tandhoogte verschillend. Dit zorgt ervoor dat de ketting onregelmatig loopt en zelfs kan breken.

Vijl alle zaagtanden tot ze even lang zijn als de kortste zaagtand. Dit kan zeer tijdrovend zijn – wij adviseren u dan ook deze werkzaamheden door een STIHL-dealer te laten uitvoeren, die de beschikking heeft over een elektrisch slijpparaat.

\* Speciaal toebehoren



### Dieptebegrenzerafstand

De dieptebegrenzer (DB) bepaalt de diepte van de zaagsnede in het hout en daarmee de spaandikte.


Richtafstand tussen de dieptebegrenzer en snijkant = **a**:

| Steekafstand |         | Dieptebegrenzer<br>afstand "a" |
|--------------|---------|--------------------------------|
| inch         | (mm)    | mm(inch)                       |
| 1/4          | (6,35)  | 0,65(0.026)                    |
| 3/8-PMN      | (9,32)  | 0,45(0.018)                    |
| 3/8-PM       | (9,32)  | 0,65(0.026)                    |
| 0.325        | (8,25)  | 0,65(0.026)                    |
| 3/8          | (9,32)  | 0,65(0.026)                    |
| 0.404        | (10,26) | 0,80(0.031)                    |

Bij het zagen van zachthout buiten de vorstperiode kan de afstand met maximaal 0,2 mm worden vergroot.

### Dieptebegrenzer bijvijen

Als de zaagtanden worden geslepen, wordt de dieptebegrenzerafstand kleiner. Controleer telkens na het slijpen de hoogte van de dieptebegrenzer (DB) – met het vijlkaliber – en vijl de dieptebegrenzer, indien nodig, terug met een platte of driekante vijl tot de dieptebegrenzer gelijkligt met het kaliber.



Vijl de dieptebegrenzer parallel aan het ingeslagen merkteken bij.

### Na het slijpen

Reinig de ketting zorgvuldig, verwijder vastplakkende vijlspanen of slijpsel – smeer de ketting intensief in een oliebad.

### Na een langere werkonderbreking

Reinig de ketting met een borstel en bewaar haar in een oliebad.

### Slijpgereedschap

| Steekafstand<br>inch | (mm)    | Ronde vijl Ø<br>mm | (inch)  | Ronde vijl<br>Onderdeelnummer | Vijlhouder<br>Onderdeelnummer | Vijlkaliber<br>Onderdeelnummer | Plat vijl<br>Onderdeelnummer | Slijpset*<br>Onderdeelnr. |
|----------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1/4                  | (6,35)  | 4,0                | (5/32)  | 5605 772 4006                 | 5605 750 4327                 | 1110 893 4000                  | 0814 353 3356                | 5605 007 1027             |
| 3/8 PMN              | (9,32)  | 4,0                | (5/32)  | 5605 772 4006                 | 5605 750 4327                 | 0000 893 4000                  | 0814 353 3356                | 5605 007 1026             |
| 3/8 P                | (9,32)  | 4,0                | (5/32)  | 5605 772 4006                 | 5605 750 4327                 | 1110 893 4000                  | 0814 353 3356                | 5605 007 1027             |
| 0.325                | (8,25)  | 4,8                | (3/16)  | 5605 772 4806                 | 5605 750 4328                 | 1110 893 4000                  | 0814 353 3356                | 5605 007 1028             |
| 3/8                  | (9,32)  | 5,2                | (13/64) | 5605 772 5206                 | 5605 750 4329                 | 1110 893 4000                  | 0814 353 3356                | 5605 007 1029             |
| 0.404                | (10,26) | 5,5                | (7/32)  | 5605 772 5506                 | 5605 750 4330                 | 1106 893 4000                  | 0814 353 3356                | 5605 007 1030             |

\* slijpset = vijlhouder met ronde vijl, plat vijl en vijlkaliber

## Onderhoudsaanwijzingen

| Onderstaande werkzaamheden zijn gebaseerd op normale gebruiksomstandigheden. Onder zware omstandigheden (sterke stofoverlast, houtsoorten met sterke harsvorming, tropisch hout enz.) en in geval van langere werktijden per dag dienen de opgegeven intervallen navenant te worden verkort. |                                                                | Voor begin van de werkzaamheden | Na het werk, resp. dagelijks | Na elke tankvulling | Wekelijks | Maandelijks | Bij storing | Bij beschadiging | Naar behoefte | Zie blz. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------|
| Complete machine                                                                                                                                                                                                                                                                             | visuele controle (staat, lekkage)                              | x                               |                              | x                   |           |             |             |                  |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | reinigen                                                       |                                 | x                            |                     |           |             |             |                  |               |          |
| Gashendel, gashendelblokkering, combischakelaar                                                                                                                                                                                                                                              | werking controleren                                            | x                               |                              | x                   |           |             |             |                  |               |          |
| Kettingrem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | werking controleren                                            | x                               |                              | x                   |           |             |             |                  |               | 106      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | controleren door STIHL-dealer                                  |                                 |                              |                     |           |             |             |                  | x             | 106      |
| Filter im benzinetank                                                                                                                                                                                                                                                                        | controleren                                                    |                                 |                              |                     |           | x           |             |                  |               | 104      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | reinigen, filterelement vervangen                              |                                 |                              |                     |           | x           | x           |                  |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aanzuigmond vervangen                                          |                                 |                              |                     |           |             |             | x                | x             |          |
| Benzinetank                                                                                                                                                                                                                                                                                  | reinigen                                                       |                                 |                              |                     |           | x           |             |                  |               | 104      |
| Smeerolietank                                                                                                                                                                                                                                                                                | reinigen                                                       |                                 |                              |                     |           | x           |             |                  |               |          |
| Kettingsmering                                                                                                                                                                                                                                                                               | controleren                                                    | x                               |                              |                     |           |             |             |                  |               | 105      |
| Zaagketting                                                                                                                                                                                                                                                                                  | controleren, ketting ook op scherpte controleren               | x                               |                              | x                   |           |             |             |                  |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kettingspanning controleren                                    | x                               |                              | x                   |           |             |             |                  |               | 102, 111 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | slijpen                                                        |                                 |                              |                     |           |             |             |                  | x             | 121      |
| Zaagblad                                                                                                                                                                                                                                                                                     | controleren (slijtage, beschadiging)                           | x                               |                              |                     |           |             |             |                  |               | 110      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | reinigen en omkeren                                            |                                 |                              |                     | x         |             | x           |                  |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bramen verwijderen                                             |                                 |                              |                     | x         |             |             |                  |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vervangen                                                      |                                 |                              |                     |           |             |             | x                | x             |          |
| Kettingtandwiel                                                                                                                                                                                                                                                                              | controleren                                                    |                                 |                              |                     | x         |             |             |                  |               | 120      |
| LuchtfILTER                                                                                                                                                                                                                                                                                  | reinigen                                                       | x                               |                              |                     |           |             | x           |                  |               | 112      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vervangen                                                      |                                 |                              |                     |           |             |             | x                |               | 112      |
| Koellucht-aanzuigsluven                                                                                                                                                                                                                                                                      | reinigen                                                       |                                 | x                            |                     |           |             |             |                  |               |          |
| Cilinderrribben                                                                                                                                                                                                                                                                              | reinigen                                                       |                                 |                              |                     |           | x           |             |                  |               |          |
| Carburateur                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stationair toerental controleren - ketting mag niet meedraaien | x                               |                              | x                   |           |             |             |                  |               | 116      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | stationair toerental afstellen                                 |                                 |                              |                     |           |             |             |                  | x             | 116      |
| Bougie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | elektrodenafstand corrigeren                                   |                                 |                              |                     |           |             | x           |                  |               | 117      |
| Bereikbare bouten, schroeven en moeren (behalve stelschroeven)*                                                                                                                                                                                                                              | naatrekken                                                     |                                 |                              |                     |           |             |             |                  | x             |          |
| Silent-blocs                                                                                                                                                                                                                                                                                 | laten vervangen door STIHL-dealer                              |                                 |                              |                     |           |             |             | x                |               |          |
| Vonkenrooster in uitlaatdemper                                                                                                                                                                                                                                                               | controleren                                                    |                                 |                              |                     |           | x           |             |                  |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | reinigen, resp. vervangen                                      |                                 |                              |                     |           |             |             | x                | x             |          |
| Kettingvanger                                                                                                                                                                                                                                                                                | controleren                                                    | x                               |                              |                     |           |             |             | x                |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vervangen                                                      |                                 |                              |                     |           |             |             | x                |               |          |

\* Trek de cilindervoetbouten na de eerste 10 tot 20 bedrijfsuren na.

## Technische gegevens

### Motor

STIHL ééncilinder tweetaktmotor  
 Cilinderinhoud: 70,7 cm<sup>3</sup>  
 Boring: 50 mm  
 Slag: 36 mm  
 Vermogensvolgens  
 ISO 7293: 3,8 kW  
 Stationair toerental: 2500 <sup>1</sup>/min  
 Toel. max. toerental  
 met ketting en zaagblad: 13500<sup>1</sup>/min

|                                                                            | 044                  | 044 C/KAT            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Geluidsdruk</b> niveau $L_{peq}$<br>volgens ISO 7182 <sup>1)</sup>      | 102 dB (A)           | 101 dB (A)           |
| <b>Geluidsvermogens</b> niveau $L_{weq}$<br>volgens ISO 9207 <sup>1)</sup> | 112 dB (A)           | 112 dB (A)           |
| <b>Oscillatieversnelling</b> $a_{eq}$<br>volgens ISO 7505 <sup>1)</sup>    |                      |                      |
| Handgreep links                                                            | 4,2 m/s <sup>2</sup> | 4,2 m/s <sup>2</sup> |
| Handgreep rechts                                                           | 4,5 m/s <sup>2</sup> | 4,5 m/s <sup>2</sup> |

1) Houd in dezelfde mate rekening met de bedrijfsomstandigheden stationair toerental, vollast en

### Brandstofsysteem

Carburateur:  
 Membraancarburateur met  
 gelintegreerde benzinepomp  
 Luchtfilter:  
 Voorfilter (groffilter) entweedelige  
 filterbox  
 Inhoud benzinetank: 0,8l (800 cm<sup>3</sup>)  
 Brandstofmengsel:  
 Zie hoofdstuk "Brandstof mengen"

### Ontstekingssysteem

Principe:  
 elektronisch gestuurde (contactpuntloze)  
 magneetontsteking  
 Bougie (ontstoord):  
 Bosch WSR 6 F  
 of NGK BPMR 7 A  
 Warmtegraad 200  
 Elektrodenafstand 0,5 mm  
 Bougieschroefdraad M14 x 1,25;  
 9,5 mm lang

### Zaaggarnituur

#### Zaagblad:

Rollomatic met neustandwiel op de  
 zaagbladneus  
 Duromatic met hardmetalen  
 bepantsering aan de neus  
 Zaagbladlengten:  
 Rollomatic 37, 40, 45, 50, 63 en 75 cm  
 Duromatic 40, 45, 50, 63 en 75 cm  
 Oilomatic-zaagkettingen:  
 9,32 mm (3/8") Picco-Micro, -Rapid-  
 Super, -Topic-Micro, -Topic-Super  
 Dikte aandrijfschakel: 1,6 mm (0.063 in)

#### Kettingtandwielen:

Ringkettingwiel 3/8"-7-tands  
 Profielkettingwiel 3/8"-7-tands

#### Kettingsmering:

toerentalafhankelijk (volautomatisch)  
 werkende oliepompe met plunjer,  
 bovendien handmatig regelbare  
 olieopbrengst


#### Inhoud olietank:

0,33 l (330 cm<sup>3</sup>)


#### Gewicht (zonder zaaggarnituur):

044: 6,0 kg  
 044 met handgreep-  
 verwarming 6,2 kg  
 044 C/Kat: 6,4 kg  
 044 C/Kat met handgreep-  
 verwarming: 6,4 kg

## Belangrijke componenten



- 1 = Sluiting carburateurkastdeksel
- 2 = Bougiesteker
- 3 = Kettingtandwieldeksel
- 4 = Kettingtandwiel
- 5 = Kettingrem
- 6 = Kettingvanger
- 7 = Kettingspanner
- 8 = Kam
- 9 = Zaagblad
- 10 = Oilomatic-zaagketting



- 11 = Olietankdop
- 12 = Uitlaatdemper
- 13 = Voorste handbeschermer
- 14 = Draagbeugel
- 15 = Starthandgreep
- 16 = Combischakelaar
- 17 = Benzinetankdop
- 18 = Gashendel
- 19 = Gashendelblokkering
- 20 = Handgreep
- 21 = Achterste handbeschermer

## Opslaan van de motorzaag

Bij buitengebruikstelling vanaf ca. 3 maanden

- Tap de benzinetank op een goed geventileerde plaats af en reinig hem
- Laat de motor draaien totdat hij vanzelf afslaat - als dit wordt nagelaten kunnen de membranen in de carburateur vastplakken!—
- Verwijder de zaagketting en het zaagblad, reinig ze en spuit ze in met conserveringsolie
- Reinig de machine grondig, – vooral de cilinderribben en het luchtfilter!
- Vul bij gebruik van biologische kettingsmeerolie (b.v. STIHL-Bioplus) de smeerolietank
- Sla de motorzaag op een droge en veilige plaats op. Bescherm hem tegen gebruik door onbevoegden (b.v. kinderen).

## Onderdelenlevering

Noteer voor eventuele bestellingen de verkoopcode van de motorzaag, het machinenummer en de nummers van het zaagblad, de zaagketting en het kettingtandwiel in de ruimte hiernaast. Dit maakt het gemakkelijker voor als u eventueel later een nieuw zaagarnituur moet aanschaffen.

Het zaagblad, de zaagketting en het kettingtandwiel zijn componenten die aan slijtage onderhevig zijn. De nummers van de standaarduitrusting zijn reeds genoteerd. Bij aankoop van componenten is het voldoende de verkoopcode van de motorzaag, het onderdeelnummer en de benaming van de componenten aan te geven.

**Na een reparatie kunnen garantieclaims alleen worden gehonoreerd, als de reparatie door een geautoriseerde STIHL-dealer met originele STIHL onderdelen werd uitgevoerd.**

Originele STIHL onderdelen zijn te herkennen aan het STIHL onderdeelnummer, aan het **STIHL** logo

en eventueel aan het STIHL onderdeellogo .

Op kleine onderdelen kan dit logo ook als enig teken vermeld staan.

Verkoopcode

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Machinenummer

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nummer van het zaagblad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nummer van de zaagketting

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nummer van het kettingtandwiel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Standaarduitrusting:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Rollomatic-zaagblad 40 cm:                   | 3003 000 9413 |
| Rapid-Super ketting $\frac{3}{8}$ ":         | 3868 000 0060 |
| Profielkettingwiel $\frac{3}{8}$ ", 7-tands: | 1128 640 2000 |
| Ringkettingwiel $\frac{3}{8}$ ", 7-tands:    | 0000 642 1223 |

\* optioneel, afhankelijk van landspecifieke uitvoering

## Certificaat van conformiteit

Certificaat van conformiteit van de fabrikant (artikel 8 van de richtlijn 98/37/EG)

Ondergetekende

Andreas Stihl AG & Co.  
Badstr. 115  
D-71307 Waiblingen

bevestigt dat de nieuwe, hieronder beschreven machine

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Constructie:         | motorzaag         |
| Merk:                | STIHL             |
| Type:                | 044, 044 W, 044 C |
| Serie-identificatie: | 1128              |

voldoet aan de voorschriften van de richtlijn 98/37/EG en 89/336/EEG.

Hetproduct is in overeenstemming met de volgende norm  
ontwikkeld en vervaardigd: EN 608, EN 50082, CISPR 12

De vereiste documentatie werd gecontroleerd door  
CTBA  
10, avenue de Saint-Mandé  
F-75012 Paris

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Certificatienr. (044, 044 W): | 380-080-A-0017-11-94 |
| Certificatienr. (044 C):      | 380-080-A-0018-11-94 |

Gedaan te Waiblingen  
op 16-10-1998

ANDREAS STIHL



Glöckle  
Chef Technischer Dienst

## Kwaliteitscertificaat



Alle producten van STIHL voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Met de certificatie door een onafhankelijk instituut wordt geattesteerd dat alle producten van de fabrikant STIHL wat betreft productontwikkeling, materiaalvoorziening, productie, montage, documentatie en service voldoen aan de strenge eisen van de internationale norm ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen.





## Per la Vostra sicurezza



**Il lavoro con la motosega richiede il rispetto di ulteriori norme di sicurezza**

perché rispetto all'uso dell'accetta e del segone è più rapido e perché si svolge ad un'elevatissima velocità della catena.



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della prima messa in funzione.**

**L'inosservanza delle seguenti avvertenze di sicurezza può comportare pericoli mortali.**

**Osservare le prescrizioni antinfortunistiche emanate dalle rispettive Associazioni di categoria professionale.**

**Per chi lavora per la prima volta con una motosega:**

Farsi istruire dal venditore sull'uso sicuro - oppure partecipare ad un corso di addestramento pubblico.

**L'impiego della motosega non è consentito ai minorenni**

- ad esclusione dei giovani al di sopra dei 16 anni che vengono addestrati sotto vigilanza.

**Tenere lontani bambini, curiosi e animali.**

L'utente è responsabile per infortuni o pericoli verso terzi o loro proprietà.

Affidare o prestare la motosega soltanto a persone che conoscono e sanno maneggiare questo modello, dando loro sempre le istruzioni per l'uso.

**Chi lavora con la motosega deve essere in buona forma**

- riposato, sano e in buone condizioni psicofisiche -
- concedersi tempestivamente delle pause -
- non è consentito usare l'apparecchiatura dopo avere consumato bevande alcoliche, medicinali che pregiudicano la prontezza di riflessi o droghe.

L'uso delle protezioni per l'udito richiede maggiore attenzione e prudenza - perché la percezione di segnali acustici di pericolo (grida, allarmi, ecc.) è limitata.

**Non lavorare soli -**

Osservare sempre la necessaria distanza dalle altre persone che possano portare aiuto in caso di bisogno.

**Usare solo gruppi di montaggio forniti o espressamente autorizzati dalla STIHL ad essere montati.**

Non usare altri gruppi di montaggio perché aumenterebbero il pericolo di infortunio. La ditta STIHL non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose causati dall'impiego di gruppi di montaggio non autorizzati.

**Indossare l'abbigliamento e l'equipaggiamento prescritti!**



L'abbigliamento deve essere adatto e non d'impaccio. Indossare un abito aderente con riparo antitaglio - la tuta e non il camicione -

la tuta di sicurezza STIHL è ideale. Non portare abiti, sciarpe, cravatte o monili che potrebbero impigliarsi nel legname o nella sterpaglia. Fissare i capelli lunghi (p. es. con una rete).



**Calzare scarpe di sicurezza munite di suole antisdrucchiolevoli e punta d'acciaio.**



**Portare il casco protettivo!** - in luoghi dove possono cadere oggetti.  
**Portare gli occhiali protettivi!**

**Applicare protezioni dai rumori "personalizzate"**  
per esempio le capsule auricolari.



**Calzare guanti robusti!**  
possibilmente di pelle al cromo.

La STIHL offre una gamma completa di equipaggiamento per la sicurezza.

**Trasporto della motosega -**  
spegnere sempre il motore.

Applicare sempre il riparo catena -  
anche in caso di tragitto breve.

**Trasportare la motosega prendendola  
solo per il manico tubolare -**  
tenere lontano dal corpo il silenziatore  
caldo! - Orientare la spranga di guida in  
direzione posteriore. Non toccare le parti  
calde della macchina, specialmente la  
superficie del silenziatore -  
pericolo di ustioni!

Nel trasporto in automezzi:  
assicurare la sega contro il ribaltamento,  
il danneggiamento e la fuoriuscita di  
carburante. Sistemare la motosega non  
attivata in modo che non sia di pericolo  
per nessuno.

**Prima del rifornimento spegnere  
sempre il motore!**



**La benzina si infiamma  
con estrema facilità!  
Stare lontani dalle  
fiamme libere! - Non  
spandere carburante!**

Non fare rifornimento finché il motore è  
caldo - il carburante può traboccare.  
Pericolo d'incendio!

Aprire con precauzione il tappo del  
serbatoio per scaricare lentamente la  
sovrappressione ed evitare che schizzi  
fuori il carburante.

Fare rifornimento solo in luoghi bene  
aerati. Se si è sparso del carburante,  
pulire immediatamente la motosega -  
non macchiare i vestiti con il carburante -  
altrimenti cambiarli immediatamente -



A rifornimento ultimato,  
serrare il più possibile  
il tappo a vite del  
serbatoio a mano per  
ridurre il pericolo che il

tappo stesso, causa le vibrazioni del  
motore, si allenti e che fuoriesca  
carburante - Attenzione alle perdite.  
Se fuoriesce carburante, non avviare il  
motore -

**pericolo mortale per ustioni!**

#### **Prima dell'avviamento**

Controllare le condizioni funzionali della  
motosega - vedere il relativo capitolo  
nelle istruzioni per l'uso:

- Freno catena funzionale
- spranga di guida montata correttamente
- Catena tesa correttamente
- Grilletto accelerazione e relativo dispositivo di arresto con innesto dolce - il grilletto deve tornare da solo nella posizione di neutro -
- Leva marcia-arresto/interruttore Stop facilmente posizionabile su "STOP" o "I"
- Controllare l'accoppiamento fisso del raccordo candela - se allentato può generare scintille che potrebbero incendiare la

miscela aria/carburante in uscita -  
pericolo di incendio

- Non alterare i dispositivi di comando e di sicurezza
- Impugnature pulite e asciutte - prive di olio e resina - per un maneggio sicuro della motosega.

La motosega deve essere fatta  
funzionare solo in condizioni di esercizio  
sicure - pericolo di infortunio!

#### **Avviamento del motore**

ad almeno 3 metri dal posto di  
rifornimento e non in ambienti chiusi.  
La motosega deve essere manovrata  
da una persona sola - non permettere  
che altre persone si trovino nel raggio  
d'azione - neppure durante l'avviamento.  
Prima di avviare, bloccare il freno catena  
- la catena in movimento è pericolosa!

**Non avviare la motosega senza  
appoggiarla!**

Avviare come descritto nelle istruzioni  
per l'uso. Dopo avere rilasciato il grilletto  
accelerazione, la catena continua a  
girare ancora per breve tempo per  
inerzia.

Tenere lontani dal flusso dei gas di  
scarico caldi e dalla superficie calda del  
silenziatore i materiali facilmente  
infiammabili (per es. trucioli di legno,  
cortecce, erba secca, carburante) -  
**Pericolo d'incendio!**

## Durante il lavoro



### Attenzione!

La motosega produce **gas di scarico nocivi** appena il motore comincia a girare, gas che possono essere

inodori e invisibili. Non adoperare la motosega mai in locali chiusi o scarsamente ventilati - nemmeno con macchine con catalizzatore. Lavorando in fossi, avallamenti, cave o in spazi stretti: assicurare sempre un ricambio d'aria sufficiente

## Pericolo mortale per intossicazione!

Anche la nebbia d'olio (della lubrificazione catena) e la polvere di legno sono nocive per la salute.



**Non fumare durante l'uso e nelle immediate vicinanze della motosega - pericolo d'incendio!**

Potrebbe verificarsi la fuga di vapori infiammabili dal sistema di alimentazione.




## Durante il lavoro tenere la motosega con entrambe le mani -

la mano destra sull'impugnatura posteriore - anche per i mancini - per un maneggio sicuro -

Afferrare saldamente il manico tubolare e l'impugnatura con il pollice.

Assumere sempre una posizione ferma e sicura.

Inserire la motosega nel taglio a pieno gas, appoggiando bene l'artiglio - e cominciare solo dopo a tagliare. Non lavorare con la motosega in posizione di semi-accelerazione. Il regime del motore non può essere regolato con questa posizione del grilletto.



## Nessuna parte del corpo deve trovarsi nel raggio d'azione prolungato della catena.

Estrarre la motosega dal taglio soltanto con catena in moto.

Non lavorare mai senza artiglio - la motosega potrebbe trascinare in avanti l'operatore. Lavorare con calma e concentrati - soltanto in buone condizioni di luce e di visibilità - non mettere in pericolo altre persone - lavorare con attenzione.

Usare una spranga possibilmente corta: catena e rocchetto catene devono essere adatti tra loro e alla motosega.

Fare attenzione che il minimo sia regolare - per evitare che la catena, dopo aver rilasciato il grilletto accelerazione, continui a girare.

Verificare periodicamente la regolazione del minimo - se la catena continua a gira, farla controllare dall'Assistenza Tecnica STIHL.

Attenzione al pericolo di scivolare per fondo sdruciolevole, umidità, neve, ghiaccio, su pendii o terreni accidentati, su legno appena scortecciato (corteccia).

#### Nei lavori in altezza -

- solo su piattaforma di sollevamento -
- non su scale -
- non sull'albero
- non in posizioni instabili -
- non al di sopra delle spalle -
- non con una mano sola.

Usare la motosega solo per tagliare - non per spostare o rimuovere rami o attacchi di radici.

Tagliare soltanto legno od oggetti di legno.

Non avvicinarsi con la motosega a corpi estranei: sassi, chiodi, ecc. possono essere scagliati via e danneggiare la catena - la motosega potrebbe rimbalzare verso l'alto.




**Sui pendii stare sempre al di sopra o di fianco del tronco o dell'albero a terra.**

Attenzione ai tronchi che rotolano.

Pericolo di inciampare in ceppi, radici, fossi.

**Non sramare stando sul tronco stesso** - non sezionare dal basso rami pendenti.


Attenzione nel tagliare legname scheggiato - pericolo di lesioni da parte di frammenti trascinati.



**Pericolo di rimbalzo!  
Può causare lesioni da taglio mortali.**

Nel rimbalzo (kickback) la motosega viene proiettata di colpo e senza controllo verso l'operatore - per es.:


- se la catena, **nel quarto superiore della punta della spranga**, tocca involontariamente legno o un oggetto solido
- se la catena sulla punta della spranga viene incastrata nel taglio
- se durante la sramatura si tocca inavvertitamente un altro ramo.



001BA035 LÄ

### Evitare il pericolo del rimbalzo:

- Impugnare saldamente la motosega con entrambe le mani
- Tagliare solo a tutto gas
- Tenere sempre d'occhio la punta della spranga
- Non tagliare con la punta della spranga
- Attenzione ai rami piccoli e tenaci, al sottobosco e ai rampolli - la catena può impigliarsi
- Non tagliare mai più di un ramo per volta
- Non lavorare troppo inclinati in avanti
- Non tagliare al di sopra delle spalle



001BA036 LA

### Ridurre il rischio d'infortunio:



**Freno catena Quickstop:**  
in determinate situazioni riduce il pericolo di lesioni - anche se non può essere impedito il rimbalzo. Disinnestando il freno, si blocca la catena all'istante - descrizione nel capitolo "Freno catena" di questo libretto.

**Dispositivo di taglio:**  
Una catena con ridotta tendenza al rimbalzo, correttamente affilata e una spranga con testata piccola riducono il pericolo di rimbalzo.

La STIHL offre catene e spranghe speciali che riducono il rimbalzo.

**Il modo più sicuro per evitare il rimbalzo è di lavorare con concentrazione e seguendo le norme.**

- Usare la massima attenzione nell'introdurre la spranga in un taglio già iniziato
- Il "taglio a tuffo" deve essere praticato solo se si ha confidenza con questa tecnica
- Badare alla posizione del tronco e alle forze che chiudono la fenditura del taglio e che possono incastrare la catena
- Lavorare solo con catena correttamente affilata e tesa - la distanza dei limitatori di profondità non deve essere eccessiva.




**Evitare il contraccolpo e lo strappo nel taglio!**

#### **A = Strappo nel taglio**

Se operando con la parte inferiore della spranga - taglio dritto - la catena si incastra o incontra un oggetto duro nel legno, la motosega può stratonare in avanti sul tronco - **piazzare sempre saldamente l'artiglio.**

#### **B = Contraccolpo**

Se operando con la parte superiore della spranga - taglio rovescio - la catena si incastra o incontra un oggetto duro nel legno, la motosega può rimbalzare verso l'operatore.



### **Abbattimento e sramatura**

I lavori di abbattimento e di sramatura devono essere eseguiti solo da persone debitamente istruite e addestrate.

Prima dell'abbattimento accertarsi che:


- nel raggio di abbattimento si trovino solo gli addetti
- per ognuno di essi siano state predisposte vie di scampo libere da ostacoli - in direzione retrograda obliqua
- il posto di lavoro sia libero da ostacoli
- tutti gli addetti abbiano una posizione stabile.

Osservare specialmente:

- l'inclinazione naturale dell'albero
- una ramificazione insolita
- la forza e la direzione del vento - non abbattere con vento forte
- che la distanza dal posto di lavoro più vicino sia almeno 2 volte la lunghezza dell'albero
- che nessuno corra rischi dalla caduta dell'albero - le grida di allarme possono essere coperte dal rumore del motore.

#### **Abbattimento:**

- Liberare il tronco e la zona di lavoro dai rami e dalla sterpaglia che intralciano.
- Pulire bene il piede del tronco - con l'accetta. Sabbia, sassi e altri corpi estranei guastano l'affilatura della catena.




- Determinare la direzione di caduta.
- Predisporre vie di scampo per ogni operatore - a ca. 45° in direzione retrograda obliqua -

**A** = direzione di caduta

**B** = vie di scampo


- Sgomberare le vie di scampo eliminando gli ostacoli.
- Sistemare attrezzi e apparecchiature a distanza di sicurezza - ma non sulle vie di scampo.
- Durante l'abbattimento mantenersi a fianco dell'albero e allontanarsi solo sulla via di scampo.
- Allontanandosi fare attenzione ai rami che cadono.



- Tagliare le cordonature grosse delle radici: partire da quella più grossa - incidere prima verticalmente, poi orizzontalmente.

**A** = Tappa che determina la direzione

- localizzarla con molta cura
- perpendicolarmente alla direzione di caduta
- più vicino possibile al suolo
- incidere ca.  $\frac{1}{5}$  del diametro del tronco
- l'altezza della tappa non deve mai superare la sua profondità.




### Eseguire tagli laterali

nelle essenze a fibra lunga - per impedire la scheggiatura dell'alburno nella caduta del tronco incidere

- su entrambi i lati del tronco
- all'altezza della suola della tappa
- circa  $\frac{1}{10}$  del diametro del tronco, al massimo fino alla larghezza della spranga nei tronchi grossi.






### B = Taglio di abbattimento

- realizzarlo un po' sopra della suola della tappa
- esattamente orizzontale
- fra questo taglio e la tappa deve esserci ca.  $\frac{1}{10}$  del diametro del tronco = cerniera

Inserire tempestivamente dei cunei nel taglio -  
solo cunei di legno, metallo di lega leggera o plastica -  
non cunei d'acciaio.


I cunei d'acciaio danneggiano la catena e possono causare il rimbalzo.



### C = Cerniera

- funge da cerniera
- consente di controllare la caduta dell'albero
- non inciderla mai - altrimenti non si controlla più la direzione di caduta -

**Pericolo d'infortunio!**




### Tronchi sottili: taglio di serie semplice

Piazzare l'artiglio dietro la cerniera - fare girare la motosega intorno a questo punto - ma solo fino alla cerniera - così l'artiglio scorre sul tronco.

**Tronchi grossi**  
con diametro maggiore della lunghezza di taglio della motosega -  
**taglio di serie semplice progressivo** -  
taglio a più settori

Fare perno sull'artiglio  
-postare indietro la motosega il meno possibile.



001BA047 LÄ


### Primo taglio:

La testata della spranga sfiora la cerniera - guidare la motosega in senso esattamente orizzontale facendola girare nel modo più ampio possibile - spostando indietro la motosega per il taglio successivo, lasciare la spranga completamente nel taglio per evitare di sfalsare il taglio di abbattimento - piazzare di nuovo l'artiglio, e così via.

### Ultimo taglio:

Piazzare la motosega come per il taglio di serie semplice - non intagliare la cerniera.

Se la catena s'incestra nel taglio: spegnere il motore - inserire un cuneo - se occorre, usare un paranco, un verricello od un trattore.




001BA048 LÄ

### Incisione

- nel taglio a tuffo
- nei casi di alberi inclinati
- come taglio di scarico di tensioni nei tagli a misura
- nei piccoli lavori del tempo libero usare catene con rimbalzo ridotto e procedere con particolare attenzione.

- 1 = Piazzare la spranga con il lato inferiore della testata - non con quello superiore - pericolo di rimbalzo! Incidere fin quando la spranga non risulta affondata nel tronco per il doppio della sua larghezza -
- 2 = girare lentamente in posizione d'incisione - attenzione, pericolo di contraccolpo o di rimbalzo! -
- 3 = incidere con prudenza - attenzione, pericolo di contraccolpo!



### Taglio a tuffo

Se il diametro del tronco è superiore al doppio della lunghezza della spranga.

Se è rimasta intatta l'anima in tronchi particolarmente grossi.

Negli alberi difficili da abbattere (quercia, faggio) per mantenere la giusta direzione di caduta e non scheggiare l'anima.

Nella latifoglie a legno tenero per eliminare la tensione nel tronco ed evitare che il tronco si scheggi

- Incidere nella tappa ed eseguire il taglio a tuffo.

### Si richiede la massima attenzione

- con gli alberi fortemente inclinati
- con i tronchi che, caduti male fra altri alberi, si trovano in tensione
- con i tronchi abbattuti dal vento

**In questi casi non lavorare con la motosega** - ma usare il paranco, il verricello o il trattore. Tirare via i tronchi liberi e non più sotto tensione. Effettuare la lavorazione possibilmente in posti sgomberi.


**Abbattimenti presso strade, ferrovie, linee elettriche, ecc.**

- Lavorare con particolare attenzione
- quando occorre, informare la polizia, l'azienda municipale o l'amministrazione ferroviaria.


#### **Durante la sramatura**

- usare catene con rimbalzo ridotto
- fornire possibilmente un appoggio alla motosega
- non incidere con la testata della spranga
- fare attenzione ai rami che si trovano in tensione
- non tagliare mai più rami in una volta.

#### **Tronchi a terra o in piedi sotto tensione**



**A** = prima sempre sul lato sotto pressione  
**1** = eseguire il taglio di scarico, poi



**B** = sul lato in trazione  
**2** = eseguire il taglio di separazione - la motosega potrebbe altrimenti incastrarsi o rimbalzare.

- Solo se non è possibile diversamente, incidere dal basso verso l'alto - taglio rovescio.
- Il legname a terra non deve toccare il terreno nel punto di incisione - altrimenti la catena sarebbe danneggiata.

#### **Taglio di legname piccolo**

- Usare un dispositivo di bloccaggio stabile e fisso - cavalletto
- non bloccare il legname con un piede
- altre persone non devono tenere fermo il legname e neppure aiutare in altro modo.

Questa apparecchiatura è dotata del sistema antivibrante, che smorza quasi interamente le vibrazioni trasmesse dal motore e dal dispositivo di taglio. L'impiego prolungato dell'apparecchiatura può però causare disturbi di circolazione sanguigna della mani ("malattia della bianca") attribuibili alle vibrazioni.

Non è possibile stabilire una durata d'impiego generalmente valida, perché su di essa influiscono vari fattori, tra i quali:

- La particolare predisposizione personale ad una cattiva irrorazione sanguigna (caratteristica: dita spesso fredde, formicolio)
- Le condizioni climatiche: usare l'apparecchio a temperature esterne basse influisce negativamente sulle mani - è bene portare guanti caldi.
- La forza d'impugnatura (una presa forte impedisce l'irrorazione)
- Modi d'impiego (il turno ininterrotto è più nocivo dell'esercizio a intervalli)

Impiegando in modo continuativo e prolungato la macchina, e notando ripetutamente il verificarsi dei suddetti sintomi (per es. formicolio delle dita), si raccomanda una visita medica.

Controllare periodicamente e fare riparare il sistema AV (ammortizzatori di gomma).

## Manutenzione e riparazioni:

Eseguire regolarmente la manutenzione della motosega. Eseguire solo i lavori di manutenzione e di riparazione descritti nelle istruzioni per l'uso.

Per tutti gli altri interventi rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica STIHL. Usare soltanto parti di ricambio originali STIHL.

Non apportare modifiche alla motosega - se ne può compromettere la sicurezza.

### Spegnimento del motore

- per controllare la tensione della catena
- per correggere la tensione della catena
- per cambiare la catena
- per eliminare anomalie.

**Controllo del perno ricupero catena** - sostituirlo se danneggiato.

### Seguire le istruzioni per l'affilatura

per un impiego sicuro e corretto di catena e spranga.

Mantenere la catena sempre in perfette condizioni, correttamente affilata e tesa e ben lubrificata.

Sostituire a tempo debito la catena, la spranga e il rocchetto catena.

Controllare regolarmente che il tamburo frizione sia in buone condizioni.

Controllare periodicamente la tenuta del tappo serbatoio carburante.

Non toccare il silenziatore che scotta. Controllare periodicamente che le sue condizioni siano perfette - pericolo di incendio, lesioni all'udito! Non far funzionare l'apparecchiatura con silenziatore difettoso o smontato.

Usare solo candele integre del tipo prescritto. Controllare che il cavo di accensione sia in perfette condizioni.



Con raccordo estratto o candela svitata, mettere in movimento il motore con il dispositivo di avviamento soltanto se il cursore marcia-arresto è posizionato su STOP - **pericolo di incendio** per scintille fuori del cilindro.

Conservare il carburante e l'olio lubrificante della catena solo nelle taniche omologate e con regolare dicitura. Evitare il contatto diretto della pelle con la benzina, non inalare i vapori di benzina - **pericolo per la salute!**

### Attenzione!

In caso di anomalie funzionali del freno catena, spegnere immediatamente la motosega - pericolo di lesioni! Rivolgersi all'Assistenza Tecnica STIHL. Non usare la motosega prima che l'anomalia è stata eliminata (ved. capitolo "Freno catena").

## Montaggio della spranga di guida e della catena tagliante





Con questa motosega possono essere impiegate catene di passo differente - secondo il rocchetto catena montato (vedere Dati tecnici).


Il passo catena deve essere adatto a quello del rocchetto e della spranga di guida, mentre lo spessore delle maglie di guida deve essere adatto alla larghezza della scanalatura di spranga.

- Svitare i dadi e togliere il coperchio -

- 1 = Girare a sinistra fino a quando
- 2 = il cursore tendicatena aderisce all'incavo della carcassa lato sinistro.




- 3 = Allentamento del freno catena: Premere lo scudo di protezione mano contro il manico tubolare.
- Mettere i guantoni di sicurezza
- Applicare la catena tagliante - iniziando con la testata della spranga -



- 4 = Posare la spranga di guida sulle viti - i becchi taglienti della catena devono essere rivolti verso destra - e sistemare
- 5 = il foro di fissaggio sul perno del cursore tendicatena - posando contemporaneamente la catena sul
- 6 = rocchetto catena
- 7 = girare a destra fino a ch  la catena pende solo lievemente dalla parte inferiore - ed i naselli delle maglie di guida si inseriscono nella feritoia della spranga.
- Rimettere il coperchio - ed avvitare i dadi solo lievemente a mano.
- Mettere la catena tagliante in tensione - come descritto nel capitolo "Messa in tensione della catena tagliante".

I


## Messa in tensione della catena



Per correggere la tensione durante l'esercizio:

- spegnere il motore - e poi allentare come primi i dadi.
- Sollevare la spranga di guida afferrandone la testata - e girarla con il giravite
- 1 = a destra, fin quando la catena aderisce alla pista inferiore della spranga - continuare a sollevare la spranga di guida e serrare **a fondo** i dadi.

## Controllo della tensione della catena



- spegnere il motore
- Mettere i guanti protettivi!
- La catena tagliente deve aderire alla pista inferiore della spranga - e, con freno catena sbloccato, deve facilmente essere fatta scorrere sulla spranga di guida.
- Se necessario, aumentare la tensione della catena.

La catena nuova richiede correzioni di tensione ad intervalli più brevi rispetto alla catena già da qualche tempo in uso -

controllare spesso la tensione catena - attenersi al capitolo "durante il lavoro".

## Carburante

Il motore a due tempi deve essere alimentato con una miscela composta da benzina e olio per motori. La qualità di questi materiali incide in modo determinante sul funzionamento e sulla durata del motore.

### Benzina


Dare la preferenza alla benzina di marca con un minimo di 90 N.O.R.M. Se il numero di ottani della benzina normale è inferiore a 90 N.O.R.M., occorre usare la Super -con o senza piombo.

Dare la preferenza alla benzina senza piombo (in Germania secondo DIN), per contribuire alla protezione della salute e dell'ambiente.

Le macchine allestite con un **catalizzatore dei gas di scarico** devono essere alimentate con **benzina senza piombo**. Attenzione! Il ripetuto rifornimento di benzina con piombo può diminuire di oltre il 50 % l'effetto catalitico.

### Olio motore

Usare soltanto olio per motori a due tempi di prima qualità - **possibilmente l'olio STIHL per motori a due tempi sviluppato appositamente per i motori STIHL, che garantisce una lunga durata del motore.**



Altri olii per motori a due tempi di marca devono corrispondere alla **classificazione TC**.

I tipi di benzina o d'olio privi della qualità necessaria possono danneggiare il motore, i segmenti di compressione, i condotti e il serbatoio carburante.

In considerazione delle condizioni particolari d'impiego della motosega munita del **catalizzatore dei gas di scarico**, occorre usare per la preparazione della miscela del carburante soltanto **l'olio per motori di elevate prestazioni STIHL 1:50** oppure **l'olio per motori di elevate prestazioni STIHL HT plus 1:50**.

### Miscelazione del carburante

Manipolando la benzina, evitare il contatto diretto con la pelle e l'inalazione dei vapori - pericolo per la salute!

Immettere

- in una tanica omologata per carburante
- 1** = prima l'olio per motore
- 2** = poi la benzina - e agitare energicamente.

### Rapporto di miscela

Con l'impiego di olio STIHL per motori a due tempi : 1:50 = 1 parte di olio + 50 parti di benzina

Con l'impiego di altri olii per motori a due tempi di classificazione TC: 1:25 = 1 parte di olio + 25 parti di benzina

### Esempi


| Benzina | olio STIHL<br>da 2 tempi<br>1:50 |                    | altri olii di marca<br>da 2 tempi tipo<br>TC 1:25 |                    |
|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| litri   | litri                            | (cm <sup>3</sup> ) | litri                                             | (cm <sup>3</sup> ) |
| 1       | 0,02                             | (20)               | 0,04                                              | (40)               |
| 5       | 0,10                             | (100)              | 0,20                                              | (200)              |
| 10      | 0,20                             | (200)              | 0,40                                              | (400)              |
| 15      | 0,30                             | (300)              | 0,60                                              | (600)              |
| 20      | 0,40                             | (400)              | 0,80                                              | (800)              |
| 25      | 0,50                             | (500)              | 1,00                                              | (1000)             |

### Conservazione del carburante:

La miscela di carburante è soggetta ad invecchiamento - preparare solo il fabbisogno di qualche mese. Conservare il carburante solo nelle taniche omologate, in un luogo asciutto e sicuro.

- Prima di fare il pieno, scuotere energicamente la tanica contenente la miscela.
- **Attenzione!** Nella tanica potrebbe formarsi una pressione interna - aprirla quindi con cautela.
- Pulire accuratamente di tanto in tanto il serbatoio carburante e la tanica. Eliminare il liquido usato per la pulizia secondo le relative prescrizioni e rispettando l'ambiente.

## Rifornimento di carburante




143BA008

- Prima di fare il pieno, pulire il tappo di chiusura e la zona intorno all'apertura per evitare che lo sporco penetri nel serbatoio.
- Sistemare l'apparecchio in modo che la chiusura del serbatoio sia rivolta in alto.

Evitare di spandere il carburante e non riempire il serbatoio fino all'orlo. Con il dispositivo di riempimento STIHL 0000 890 5000 (accessorio a richiesta) si evita in modo semplice e sicuro quanto sopra nonché l'inalazione dei vapori di benzina.

**Attenzione!** A rifornimento ultimato, **serrare il più possibile a mano il tappo a vite del serbatoio**. Per tappi con fessura usare un utensile idoneo (per es. giravite della chiave combinata).



143BA009

## Sostituire una volta all'anno la succhiarella carburante

- Vuotare il serbatoio carburante -
- Estrarre la succhiarella con un gancio dal serbatoio e sfilarla dal tubo -
- Innestare una nuova succhiarella nel tubo -
- Mettere la succhiarella nuovamente nel serbatoio

## Olio lubrificante per catena

Per la lubrificazione automatica e costante della catena tagliente e della spranga di guida -

**usare soltanto olio lubrificante ecologico di qualità - possibilmente l'olio filante STIHL oppure lo STIHL Bioplus di rapida biodegradabilità.**

**Importante!** L'olio lubrificante biologico per catene deve essere sufficientemente resistente all'invecchiamento (per es. STIHL Bioplus). L'olio con resistenza all'invecchiamento troppo bassa tende a resinificare rapidamente. Di conseguenza si formano crostazioni dure difficilmente eliminabili, specialmente in corrispondenza del comando catena, della frizione e sulla catena, che possono causare il bloccaggio della pompa olio.

La durata della catena e della spranga di guida è fortemente condizionata dalle caratteristiche dell'olio lubrificante; usare perciò solo olio speciale.


Eccezionalmente può essere impiegato l'olio motore HD unigrado o multigrado della classe di viscosità adatta alla rispettiva temperatura ambiente.

Non impiegare mai **olio usato** che non possiede le necessarie proprietà lubrificanti e non è adatto per la lubrificazione delle catene.

In caso di prolungato e ripetuto contatto con la pelle l'olio usato può provocare il carcinoma epidermoide, oltre che inquinare l'ambiente.



## Rifornimento dell'olio lubrificante per catena




143BA010

- Pulire accuratamente il tappo di chiusura e la zona intorno per evitare che lo sporco penetri nel serbatoio.
- Rabboccare l'olio - tutte le volte che è stato fatto il pieno di carburante.

Quando il serbatoio è completamente vuoto, in quello dell'olio deve trovarsi ancora un residuo di lubrificante.

Se il livello d'olio nel serbatoio non scende, potrebbe trattarsi di una disfunzione di erogazione: controllare la lubrificazione della catena, pulire i canalini dell'olio, rivolgersi eventualmente al Servizio STIHL.

## Controllo della lubrificazione catena




143BA024

Dalla catena tagliente deve sempre schizzare qualche goccia d'olio.

- Non impiegare mai la motosega se la catena è priva di lubrificazione. Il funzionamento a secco della catena distrugge il dispositivo di taglio entro breve tempo in modo irreversibile. Controllare sempre prima del lavoro la lubrificazione della catena e il livello del serbatoio olio.
- Ogni nuova catena tagliente richiede un rodaggio da 2 a 3 minuti.
- Dopo il rodaggio controllare la tensione della catena, correggendola se necessario - vedere sotto il capitolo „Controllo della tensione della catena“.

## Regolazione dell'erogazione olio



145BA011 K

La quantità d'olio da erogare viene determinata dalle lunghezze di taglio, dalla natura del legno e dalle tecniche operative.



Il

**1 =** nottolino di regolazione (lato inferiore della macchina) consente di regolare la quantità d'olio secondo il fabbisogno.

- Quantità d'olio contenuta - girare il nottolino su „E“ (posizione Ematic)
- Per aumentare la quantità erogata girare il nottolino in senso orario
- Per ridurre la quantità erogata girare il nottolino in senso antiorario.

La catena deve sempre essere bagnata di olio lubrificazione!


## Freno catena



### Bloccaggio della catena tagliente con il freno catena

- in caso di emergenza
- durante l'avviamento
- nel regime del minimo.

- Scudo spostato verso la testata della spranga - con la mano sinistra - oppure automaticamente per il rimbalzo della motosega: la catena viene bloccata - e si ferma.



### Sbloccaggio del freno catena

- Tirare lo scudo verso il manico tubolare.

**Avvertenza:** Prima di accelerare (eccetto il controllo funzionale) e di tagliare occorre sbloccare il freno catena. Un regime elevato con freno catena bloccato (catena ferma) provoca già dopo breve tempo danni al propulsore e al comando catena (frizione, freno catena).

### Il freno catena viene automaticamente attivato

in caso di rimbalzo abbastanza violento della motosega - dalla massa inerte dello scudo di protezione mano: Lo scudo si ribalta in avanti verso la testata della spranga - anche se la mano sinistra non sta afferrando il manico tubolare dietro allo scudo, come p.es. durante il taglio di abbattimento. Il freno catena potrà solo attivarsi se lo scudo non è stato manipolato.

### Controllare il funzionamento del freno catena


sempre prima dell'inizio del lavoro: bloccare la catena con il motore nel regime del minimo (scudo spostato verso la testata spranga) e accelerare brevemente (max. 3 secondi) a pieno gas - la catena non deve seguire il moto. Lo scudo non deve presentare alcun imbrattamento ed essere di facile manovrabilità.

### Manutenzione del freno catena

Il freno catena è soggetto al logorio naturale. Il suo buon funzionamento richiede una manutenzione periodica e l'assistenza da parte di personale qualificato (p.es. Officina di Assistenza Tecnica STIHL) ai seguenti intervalli:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Impiego professionale       |                  |
| a tempo pieno:              | ogni 3 mesi      |
| Impiego semi-professionale: |                  |
| (agricoltura ed edilizia):  | ogni 6 mesi      |
| Impiego dilettante e        |                  |
| utenti occasionali:         | una volta l'anno |

## Informazioni prima dell'avviamento - aspettare ad avviare -



### Le quattro posizioni della leva marcia-arresto -

Prima di avviare, portare la leva nella

**1** = posizione di avviamento a freddo - senza sforzo!

Se la leva marcia-arresto si trova su

**3** = esercizio normale **I**: premere sul dispositivo di arresto grilletto accelerazione - leva in basso.

**Posizione di avviamento a freddo:** farfalla di avviamento chiusa - grilletto accelerazione in posizione di semi-accellerazione. In questa posizione avviare il motore freddo. Dopo la prima accensione portare la leva marcia-arresto nella

**2** = posizione di avviamento a caldo : spostare la leva di una tacca in alto. **Posizione di avviamento a caldo:** farfalla di avviamento aperta - grilletto accelerazione in posizione di semi-accellerazione.

Lasciando la leva marcia-arresto in posizione di avviamento a freddo, la camera di combustione si ingolfia, il motore si spegne.

La leva marcia-arresto deve pure trovarsi nella posizione di avviamento a caldo se si vuole avviare il motore caldo - anche quando il motore, già lanciato, è ancora freddo. La leva marcia-arresto è bloccata e può solo essere spostata in posizione 3 se si aziona il grilletto accelerazione.

Dopo la prima accensione, avviare sempre il motore nella posizione di avviamento a caldo -

appena è avviato, spostare la leva marcia-arresto **subito** nella **3** = posizione operativa: toccando brevemente il grilletto, la leva salta nella


**3** = posizione operativa - posizione del minimo - normale posizione d'esercizio -

Per spegnere il motore:

Premere la leva marcia-arresto in alto, nella posizione

**4** = : il contatto di Stop tocca la molla di contatto - l'accensione è interrotta.

## Avviamento della motosega



- Osservare le disposizioni di sicurezza - attenersi al capitolo „Per la Vostra sicurezza“


**1** = Ribaltare lo scudo in avanti: la catena è bloccata -

**2** = premere sul dispositivo di arresto grilletto accelerazione e


- posizionare la leva marcia-arresto su:

con motore freddo


con motore caldo (anche con motore già lanciato, ma ancora freddo).




- Appoggiare la motosega stabilmente per terra - assumere una posizione ferma - la catena non deve toccare né oggetti né il suolo - nel raggio d'azione della motosega non devono sostare altre persone -
- Premere la motosega energicamente contro il terreno, con la mano sinistra intorno al manico tubolare e il pollice collocato sotto il manico -
- infilare il piede destro nell'impugnatura posteriore -



- in alternativa:
- bloccare l'impugnatura posteriore tra le ginocchia o tra le cosce -
  - afferrare con la mano sinistra il manico tubolare - collocare il pollice sotto il manico stesso -



- con la mano destra estrarre l'impugnatura di avviamento lentamente fino ad incontrare resistenza - e dare poi uno strappo rapido ed energico - spingendo contemporaneamente il manico tubolare in basso. Estrarre al massimo 70 cm di fune - pericolo di rottura! Non abbandonare l'impugnatura di colpo - ma riaccompagnarla verticalmente, affinché la fune possa avvolgersi correttamente - Se il motore è nuovo, estrarre la fune varie volte per erogare una quantità sufficiente di carburante.




Dopo la prima accensione:

- 3 = leva marcia arresto su e ripetere l'avviamento - **appena il motore è lanciato, toccare subito** brevemente
- 4 = il grilletto accelerazione, la
- 3 = leva marcia-arresto si colloca sulla
- 5 = posizione normale **I**

e il motore passa al minimo.

Portare il motore **subito** nel regime del minimo - perchè altrimenti, con freno catena bloccato, potrebbero verificarsi guasti sul propulsore e sul comando catena (frizione, freno catena).



- Tirare lo scudo verso il manico tubolare (6): Il freno catena è disinnestato - la motosega è pronta all'esercizio.

Accelerare solo con freno catena sbloccato. L'elevato numero dei giri con freno catena bloccato (la catena è ferma) causa già dopo breve tempo guasti sul propulsore e sul comando catena (frizione, freno catena).


- Osservare le disposizioni di sicurezza!
- Controllare sempre dapprima la lubrificazione della catena. Per spegnere il motore:
- spostare la leva marcia-arresto su ↑

### Se la temperatura è molto bassa: riscaldare il motore

dopo l'avviamento del motore:

- dare un colpetto di gas =

fare scattare la semi-accelerazione - la leva marcia-arresto si sposta nella posizione operativa - il motore passa al regime del minimo



- Sbloccare il freno catena: tirare lo scudo verso il manico tubolare - come sopra illustrato -
- dare poco gas - far riscaldare il motore per breve tempo.
- Impostare l'esercizio invernale, se necessario - vedere il capitolo „Esercizio invernale“.

### Se il motore non parte:




La riserva del serbatoio carburante è stata completamente consumata e nuovamente rifornita.

- Estrarre a fondo varie volte la fune di avviamento per convogliare la quantità sufficiente di carburante.

Dopo la prima accensione del motore, la leva marcia-arresto non è stata tempestivamente posizionata sull'avviamento a caldo il motore è ingolfato.

- Premere il dispositivo di arresto grilletto accelerazione e
- posizionare la leva marcia-arresto sull'avviamento a freddo
- girare verso sinistra il bottone sovrastante l'impugnatura posteriore - fessura in verticale - e
- sfilare il coperchio carburatore indietro.

## Spranga di guida sempre in ordine



- 1 = Estrarre il prefiltro in alto -
- 2 = estrarre il raccordo per candela di accensione -
- svitare e asciugare la candela di accensione
- posizionare la leva marcia-arresto su
- Estrarre alcune volte il dispositivo di avviamento - per ventilare la camera di combustione -
- rimettere la candela di accensione e applicare con forza il raccordo - assemblare i particolari
- posizionare la leva marcia-arresto sull'avviamento a caldo - anche a motore freddo! -
- avviare nuovamente il motore.

- Voltare la spranga - dopo ogni affilatura e dopo ogni sostituzione della catena - per evitare l'usura unilaterale, soprattutto in corrispondenza della stella di rinvio e sul lato inferiore. Pulire regolarmente
- 1 = il foro immissione olio
- 2 = il canalino erogazione olio e
- 3 = la scanalatura della spranga.

- **Misurare la profondità della scanalatura -** con l'asta di misurazione della dima livellamento tallone\* - sulla Duromatic in corrispondenza del rinvio - sulla Rollomatic nel punto maggiormente impegnato nel taglio -

| Tipo catena | Passo | Prof. min. scanalatura |
|-------------|-------|------------------------|
| Rapid       | 3/8"  | 6,0 mm                 |
| Rapid       | 0.404 | 7,0 mm                 |

Se la scanalatura non presenta almeno questa profondità:  
**sostituire la spranga di guida.**

Altrimenti le maglie di guida strisciano sul fondo della scanalatura - la base dei denti e le maglie di unione non aderiscono alla pista di scorrimento della spranga.

\* Accessorio a richiesta

## Durante il rodaggio

Non far funzionare a vuoto ad alto regime la motosega nuova di fabbrica fino al terzo rifornimento, per evitare di sottoporla a ulteriori sollecitazioni in fase di rodaggio.

Durante il rodaggio, tutti i componenti in moto devono ancora assestarsi l'uno con l'altro - nel gruppo propulsore c'è una maggiore resistenza di attrito. Il motore raggiunge la potenza massima solo dopo un funzionamento da 5 a 15 rifornimenti di carburante.

**Non impoverire la taratura del carburatore per ottenere un presunto incremento di potenza - il motore potrebbe venirne danneggiato - vedere il capitolo "Messa a punto del carburatore."**

### Osservare sempre:

Accelerare solo con freno catena sbloccato. L'elevato numero dei giri con freno catena bloccato (la catena è ferma) causa già dopo breve tempo guasti sul propulsore e sul comando catena (frizione, freno catena).

## Durante il lavoro

### Controllare frequentemente la tensione della catena!

La tensione di una catena nuova deve essere corretta più spesso rispetto ad una catena in uso già da lungo tempo.

### Allo stato freddo:

La catena deve aderire alla pista inferiore della spranga, ma deve essere possibile farla ancora scorrere a mano sulla spranga. Correggere la tensione della catena, se necessario - vedere il capitolo "Messa in tensione della catena tagliente".

### Alla temperatura d'esercizio:

La catena si allunga e comincia a pendere. Sul lato inferiore della spranga le maglie di guida non devono uscire dalla scanalatura - per evitare che la catena si stacchi. Correggere la tensione della catena - vedere "Messa in tensione della catena tagliente".

---

Non dimenticare mai di allentare la catena a lavoro ultimato! Raffreddandosi, la catena si contrae. La catena non allentata potrebbe danneggiare l'albero a gomito e la bronzina.

---

### Dopo l'impiego prolungato a pieno carico

Fare girare il motore ancora per breve tempo al minimo, fin quando la maggior parte del calore viene eliminata dalla corrente d'aria di raffreddamento, per evitare che i componenti del gruppo motore (impianto di accensione, carburatore) vengano eccessivamente sollecitati dall'accumulo di calore.

## Dopo il lavoro

- Allentare la catena se è stata tesa durante il lavoro alla temperatura d'esercizio


Durante il raffreddamento la catena si contrae. Non allentata, potrebbe danneggiare l'albero a gomito e la bronzina.

### Inattività prolungata della motosega -

- Capitolo "Conservazione della macchina"

I

## Filtro per aria\*



Il montaggio di differenti filtri consente di adattare il sistema di filtraggio alle varie condizioni d'impiego.

### Filtro di tessuto -

per normali condizioni d'impiego e per l'esercizio invernale.


### Filtro a velo -

per luoghi d'impiego asciutti e molto polverosi.

## Pulire il filtro aria...

**quando la potenza del motore cala sensibilmente.**


- posizionare la leva marcia-arresto su 
- svitare il dado di chiusura sull'impugnatura posteriore
- estrarre il coperchio dell'alloggio carburatore in direzione posteriore
- Liberare la zona intorno al filtro dalle impurità più grossolane -



- 1 = staccare il semifiltro esterno
- 2 = svitare ora i dadi ad intaglio
- 3 = estrarre l'elemento deflettore e
- 4 = il semifiltro interno

- compressa, dal filtro o soffiare con aria compress, dall'interno verso l'esterno -

**Non trattare il filtro a velo con la spazzola**



In caso di sporco tenace

- lavare i particolari del filtro con il detersivo polivalente STIHL oppure in un liquido detergente pulito, non infiammabile (p. es. acqua saponata calda) -
- Sostituire i filtri danneggiati
- Rimontare il filtro spingendo le guide integrate (freccia) sotto i
- 5 = lobi di supporto



\* non per tutte le versioni



## Sistema del filtro per aria\*



## Smontaggio del filtro

## Pulire il filtro standard




Il montaggio di differenti filtri consente di adattare il sistema di filtraggio alle varie condizioni d'impiego. Le operazioni di adattamento sono semplici.

- 1 = Filtro standard** (verde) con rete metallica per normali condizioni operative e per l'esercizio invernale
- 2 = Filtro HD** (nero) per ambienti di lavoro asciutti molto polverosi



- Svitare la manopola sopra il pulsante sopra l'impugnatura posteriore in direzione della freccia e togliere il coperchio sede carburatore -
- Sfilare il filtro



quando la potenza del motore cala sensibilmente.

- Battere il filtro o soffiare con aria compressa, dall'interno verso l'esterno -


In caso di sporco tenace o tessuto filtrante incollato:

- lavare il filtro in un liquido detergente pulito non infiammabile (p.es. acqua saponata calda) ed asciugarlo -
  - **Non oliare** il filtro standard.
- Il filtro difettoso deve essere sostituito.
- Rimontare il filtro.

\* secondo il modello

I

## Filtro per aria HD\*



quando la potenza del motore cala sensibilmente:


Pulire il

1 = prefiltro di feltro

Dopo la ripetuta pulizia del prefiltro di feltro:


- Separare le parti del filtro  
Battere il

2 = filtro HD e soffiare con aria compressa, dall'interno verso l'esterno -



In caso di sporco tenace o tessuto filtrante incollato:

- lavare il filtro con il detersivo polivalente STIHL oppure in un liquido detergente pulito, non infiammabile (p. es. acqua saponata calda) -  
Sciacquare il filtro, dall'interno verso l'esterno, sotto un getto d'acqua.  
**Non usare** un'idropulitrice ad alta pressione!
- Asciugare tutte le parti del filtro.  
**Non esporle** a fonti di calore troppo forti!



Tendere il

- 1 = prefiltro di feltro sul  
2 = filtro HD, facendo attenzione alla posizione di montaggio -
- Rimontare il filtro HD (con prefiltro) e il coperchio sede carburatore -
  - Controllare e correggere, se necessario, la regolazione del carburatore -


Il prefiltro di feltro protegge il filtro HD e ne aumenta la durata.

Si raccomanda perciò di sostituirlo ad intervalli più brevi rispetto al filtro HD.

Il filtro danneggiato deve essere sostituito.

\* Dotazione a richiesta

## Esercizio invernale



Con temperature inferiori ai  $+10^{\circ}\text{C}$ , preriscaldare il carburatore:

- Sfilare il coperchio sede carburatore -


Nel coperchio sede carburatore spostare il

**1** = cursore dalla posizione **estate** nella posizione **estate** - altrimenti v'è il pericolo di funzionamento irregolare del motore per surriscaldamento!  
**2** = posizione **inverno**. Oltre all'aria fredda viene ora anche aspirata aria calda proveniente dal cilindro - non si forma ghiaccio all'interno del carburatore.

Con temperature superiori a  $+20^{\circ}\text{C}$ : spostare assolutamente il cursore nella posizione **estate** - altrimenti v'è il pericolo di funzionamento irregolare del motore per surriscaldamento!

### Macchine con filtro HD:

- Sostituire il filtro HD con un filtro standard -
- Applicare il coperchio sede carburatore e stringere il pulsante -



Con temperature inferiori a  $-10^{\circ}\text{C}$

Per l'impiego in condizioni invernali estreme (temperature inferiori ai  $-10^{\circ}\text{C}$ , neve farinosa, ecc.) si raccomanda di applicare la piastra di copertura\* sulla carenatura ventola.

La parziale copertura delle fessure nella carenatura ventola impedisce l'entrata di neve farinosa.


Con piastra montata, il cursore deve trovarsi sulla posizione inverno nel coperchio sede carburatore.

- Con motosega molto raffreddata (formazione di brina), si raccomanda di portare il motore, dopo l'avviamento, alla temperatura d'esercizio aumentando il minimo (sbloccare il freno catena).
- Se il motore presenta irregolarità, verificare innanzi tutto se occorre usare il preriscaldamento dell'aria di aspirazione.

\*Accessorio a richiesta

## Riscaldamento elettrico dell'impugnatura

I



Inserimento del riscaldamento dell'impugnatura

- Interruttore del manico tubolare su **I** - per il disinserimento di nuovo su **II**

Non si surriscalda durante il funzionamento continuativo. L'impianto di riscaldamento non richiede manutenzione.

\*Dotazione a richiesta

## Messa a punto del carburatore

Il carburatore nuovo di fabbrica è tarato alla **regolazione standard**.


E' la regolazione ottimale della vite di registro principale sotto le condizioni atmosferiche e barometriche esistenti nella sede dello stabilimento (300 m sopra livello mare).

La motosega offre così il massimo rendimento, unitamente a un basso consumo di carburante ed alla massima sicurezza operativa.

Variazioni della pressione atmosferica (tempo, cambiamento dell'altitudine), della temperatura o dell'umidità dell'aria, possono richiedere una correzione della taratura.

La regolazione della vite di registro principale incide sulla potenza e sul regime massimo del motore non caricato.

**L'impovertimento eccessivo (vite di registro girata eccessivamente in senso orario) fa sì che il regime massimo ammissibile viene superato - pericolo di avaria del gruppo motore.**



### Regolazione standard (senza contagiri)

- Avvitare le due viti di registro prudentemente in senso orario, fino all'accoppiamento fisso, e regolarle come segue.

**H** = Vite di registro principale apertura 1 giro

**L** = vite di registro del minimo apertura 1 giro

Se il carburatore è soggetto a una taratura completamente nuova, occorre stabilire innanzitutto la regolazione standard.

**Importante!** In mancanza di un contagiri, non superare la regolazione standard (in senso orario) impostando la vite di registro principale per una miscela più povera.

### Regolazione con contagiri

L'impiego in alta montagna o a livello del mare può richiedere una esigua correzione (scostamento dalla regolazione standard).

- Per correzioni mediante la
- H** = vite di registro principale:
- usare un contagiri - non superare il numero dei giri massimo ammissibile!**
  - Pericolo di avaria del gruppo motore a seguito di mancante lubrificazione e surriscaldamento.
  - Con spranga e catena correttamente tesa regime massimo: 13500 giri/min.
- Il regime minimo di **macchine con catalizzatore**, inoltre, **non deve essere inferiore a 13 000 giri/min.**

- Controllare la tensione della catena -
  - Controllare il filtro per aria - pulirlo, se necessario -
  - impostare correttamente il regime del minimo (la catena non deve seguire il moto)
  - Avviare il motore - far riscaldare la macchina.
  - Impostare correttamente il regime del minimo (la catena non deve seguire il moto)
- Girare la
- H** = Vite di registro principale in montagna in senso orario (miscela più povera) - a livello del mare in senso antiorario (miscela più ricca).

## Controllo della candela di accensione

### Regolazione del minimo

Ogni correzione mediante la

**L** = vite di registro del minimo richiede quasi sempre anche una modifica della

**LA** = vite di arresto del minimo.

### Il motore si ferma al minimo:

**aprire la L = di 1 giro**

Girare la

**LA** = vite di arresto del minimo in senso orario, fin quando la catena segue il movimento - poi ritornare la vite di un quarto di giro.

### La catena non si ferma al minimo:

**aprire la L = di 1 giro**

Girare la


**LA** = vite di arresto del minimo in senso antiorario, fino all'arresto della catena - e girarla poi ancora di un quarto di giro ca., sempre nella stessa direzione.

### Il motore è irregolare al minimo, l'accelerazione è scadente: (nonostante la vite di registro del minimo = 1)

La regolazione del minimo è troppo magra.

Girare la

**L** = vite di registro del minimo in senso antiorario, fin quando il motore marcia regolarmente, con buona ripresa.




**Se la potenza motore è insufficiente e l'avviamento difficile, e se il regime del minimo è irregolare, controllare innanzitutto la candela.**

- Smontare la candela - ved. cap. "Avviamento del motore" -
  - Pulire la candela imbrattata -
  - Misurare la distanza degli elettrodi -
- A** = 0,5 mm è quella corretta - altrimenti correggere la distanza -

Eliminare le cause dell'imbrattamento della candela:

- Regolazione errata del carburatore,
- eccessiva quota d'olio motore nel carburante,
- filtro aria intasato,
- condizioni d'esercizio improprie, per es. funzionamento a carico ridotto.



**Sostituire la candela di accensione dopo 100 ore lavorative circa - anche prima se gli elettrodi sono molto bruciati.**

Impiegare soltanto candele schermate, approvate da STIHL (ved. "Dati tecnici").

Per evitare la formazione di scintille e il pericolo d'incendio:

per candela con dado di attacco separato, **avvitare assolutamente il**

**1 = dado sul filetto e serrarlo a fondo - premere saldamente sulla candela il suo**

**2 = raccordo.**

## Catalizzatore dei gas di scarico





**Le macchine dotate del catalizzatore dei gas di scarico devono essere rifornite esclusivamente con carburante senza piombo e con olio per motori di elevate prestazioni STIHL 1:50 oppure del tipo per altissime prestazioni STIHL HT plus 1:50 (vedere nel capitolo "Carburante").**


Il catalizzatore integrato nella marmitta riduce il contenuto di sostanze nocive presenti nei gas di scarico.

La corretta taratura del carburatore è perciò molto importante per ridurre la quota di sostanze nocive nei gas di scarico e per allungare la durata del catalizzatore.



## Sostituzione della fune di avviamento



- 1 =** Svitare le viti -
- Spingere lo scudo verso l'alto -
  - Estrarre la parte inferiore della carenatura ventola dal carter albero a gomito, togliendola verso il basso -
  - Staccare con cautela dall'asse, con un cacciavite o una pinza appropriata, il
- 2 =** fermamolla -
- Sfilare con cautela** il tamburo fune unitamente al
- 3 =** disco e ai
- 4 =** saltarelli, badando a non sfilare dalla scatola la molla di ricupero collocata sotto il tamburo -



- Staccare con un cacciavite la fune dall'impugnatura -
  - Togliere i residui della vecchia fune dal tamburo e dall'impugnatura di avviamento -
  - Far passare la nuova fune attraverso l'impugnatura e la
- 5 =** bussola guida fune, dall'alto verso il basso -
- Tirare la fune attraverso il tamburo e assicurarvela con un nodo semplice -
  - Inumidire il foro del tamburo con olio privo di resina -
  - Infilare il tamburo sull'asse - muoverlo un po' a destra ed a sinistra fin quando l'asola della molla di ricupero non s'innesta -




Rimettere i


- 4 = saltarelli nel tamburo - applicare il
- 3 = disco sull'asse - premere il
- 2 = fermamolla con un cacciavite o una pinza adatta sull'asse e sopra i perni dei saltarelli - il fermamolla deve essere orientato in senso orario - come illustrato.

#### Messa in tensione della molla di ricupero

- Formare con la fune un cappio e far fare al tamburo sei giri nel senso della freccia.
- Tenere fermo il tamburo - estrarre e sistemare la fune attorcigliata -
- rilasciare il tamburo -



- cedere lentamente la fune - di modo che si avvolga sul tamburo. L'impugnatura di avviamento deve risultare ben tirata nella bussola. Se essa si piega di lato: caricare la molla di un altro giro.
- Con fune completamente estratta dovrà essere possibile far ruotare il tamburo fune di un altro mezzo giro, altrimenti significa che la molla è troppo caricata - pericolo di rottura! Svolgere di un giro la fune dal tamburo
- montare la carenatura ventola sul carter albero a gomito -
- leva marcia-arresto su  t
- Spingere il resto della fune sull'impugnatura fin quando il
- 6 = nipplo non è a livello con l'impugnatura.



#### Sostituzione della molla di ricupero rotta


- Inumidire la nuova molla di ricambio, pronta per il montaggio, con qualche goccia di olio privo di resina -
- Smontare il tamburo fune come descritto in „Sostituzione della fune di avviamento“ -

I resti della molla nella carenatura potrebbero ancora essere sotto tensione e, togliendoli dalla scatola, potrebbero separarsi improvvisamente. **Pericolo di lesioni!** Portare la visiera e guanti di protezione -

- Togliere con cautela i pezzetti della molla con un cacciavite -
- posizionare il telaio di montaggio con la nuova molla nella carenatura ventola -
- spingere la nuova molla con un attrezzo adatto (cacciavite, punteruolo o simili) nella carenatura, mettendo l'attrezzo negli incavi (frecce) -
- rimontare il tamburo fune, caricare la molla di ricupero, riapplicare la carenatura ventola e avvitare.



## Controllo e sostituzione del rocchetto catena



### Dopo aver consumato due catene Olomatic sostituire anche il rocchetto catena!

o anche prima se le tracce di usura sono profonde oltre 0,5 mm ca. - altrimenti la durata della catena tagliente viene pregiudicata.

Tracce di usura:


- a sinistra: nel rocchetto anulare sui traversini
- a destra: nel rocchetto sagomato sui denti.

Controllare la profondità delle tracce di usura sui rocchetti sagomati e anulari con il calibro di riscontro\* n. ord. 0000 893 4101.

E' buona regola alternare sul rocchetto l'uso di due catene.

### Prima di smontare il rocchetto catena


- Togliere il coperchio del rocchetto, la catena e la spranga di guida.
- Sbloccare il freno catena: tirare lo scudo contro il manico tubolare.



### Rocchetto catena anulare

- Con il cacciavite staccare la rosetta di sicurezza -
- sfilare il disco e il rocchetto catena anulare.
- Controllare il profilo di trascinamento del tamburo frizione - in presenza di evidenti tracce di logorio sostituire anche il tamburo frizione:
- Sfilare dall'albero a gomito il tamburo frizione unitamente alla gabbia a rullini -
- pulire il codolo dell'albero a gomito e la gabbia a rullini ed ingrassarli con grasso lubrificante STIHL (tubetto 0781 120 1111).
- Montaggio con l'impiego di un nuovo rocchetto catena anulare ed eventualmente con un nuovo tamburo frizione -
- applicare il rocchetto catena anulare con le cavità orientate verso l'esterno -
- applicare nuovamente sull'albero a gomito il disco e la rosetta di sicurezza.

Impiegare soltanto tamburi frizione originali STIHL per garantire l'efficienza del freno catena.



### Rocchetto catena sagomato

- Con il cacciavite staccare la rosetta di sicurezza - Sfilare dall'albero a gomito il disco e il rocchetto catena insieme alla gabbia a rullini.
- Pulire il codolo dell'albero a gomito e la gabbia a rullini ed ingrassarli con grasso lubrificante STIHL (tubetto 0781 120 1111).
- Montaggio con l'impiego di un nuovo rocchetto catena sagomato - dopo l'applicazione, far fare al tamburo frizione ca. 1 giro affinché il trascinamento del comando pompa olio possa ingranare - applicare nuovamente il disco e la rosetta di sicurezza sull'albero a gomito.

Utilizzare esclusivamente rocchetti catena originali STIHL per garantire la piena efficienza del freno catena.

\*Accessorio a richiesta



# **Manutenzione e affilatura della catena**

## **Lavorare senza fatica con la catena correttamente affilata**


La catena con denti affilati a regola d'arte morde il legno alla minima pressione di avanzamento.

Non lavorare con una catena priva di mordente oppure danneggiata - ciò causa un maggiore sforzo fisico, una resa di taglio insoddisfacente e una notevole usura.

**Pulizia e controllo della catena** - per maglie incrinate e pernetti danneggiati. Sostituire i componenti difettosi o consumati della catena e adattarli a quelli esistenti per quanto riguarda la forma e il grado di logorio - ricondizionarli conformemente.

**Importante!** Osservare assolutamente gli angoli e le misure indicati di seguito. La **catena non affilata correttamente** - specialmente con limitatori di profondità troppo bassi - può aumentare la tendenza al rimbalzo della motosega - **pericolo di lesione!**

**Scegliere gli attrezzi di affilatura secondo il passo della catena** - vedere i passi consentiti in "Dati tecnici".




La misura del passo catena (per es. 3/8") è punzonato sul limitatore di profondità di ogni dente tagliente.

## **Usare esclusivamente lime per affilatura catene speciali.**

Altre lime sono inadatte per forma e tipo di taglio.

La scelta del diametro della lima viene fatta solo in base al passo catena - ved. tabella alla fine del capitolo.

Durante il ricondizionamento del dente tagliente rispettare gli angoli.




**A** = Angolo di affilatura  
**B** = Spoglia anteriore

| Tipo di catena       | Angolo (°) |    |
|----------------------|------------|----|
|                      | A          | B  |
| Rapid-Micro (RM)     | 30         | 85 |
| Rapid-Super (RS)     | 30         | 60 |
| Picco-Micro (PM/PMN) | 30         | 85 |

Forme dei denti:  
Micro = a semi-sgorbia  
Super = a sgorbia

**Adottando le lime o gli attrezzi di affilatura e la giusta impostazione prescritti, si ottengono automaticamente i valori prescritti per gli angoli A e B.**


Gli angoli devono essere uguali per tutti i denti della catena. Con angoli non uniformi: funzionamento duro e irregolare della catena, maggiore logorio - fino alla rottura della catena.



Solo una pratica lunga e costante permette di soddisfare questi requisiti; perciò:


#### Usare un portalima\*.

Affilare le catene Super a mano soltanto con un portalima.  
I portalima hanno incisioni per gli angoli di affilatura.



#### Per il controllo degli angoli

Dima di livellamento STIHL\* - un attrezzo universale per il controllo dell'angolo di affilatura e di spoglia, del livello dei talloni, della lunghezza dente e della profondità feritoia nonché per la pulizia della feritoia e dei fori immissione olio.



#### Affilare correttamente

- Con portalima e FG 1: la catena resta sulla spranga di guida
- Bloccare la spranga, se necessario
- Bloccare la catena - scudo di protezione mano in avanti
- Per fare avanzare la catena, tirare lo scudo fino al manico tubolare
- Ravvivare spesso, togliere poco materiale - per il semplice ricondizionamento bastano di solito due o tre passate di lima
- Ravvivare solo dall'interno verso l'esterno -
- La lima morde solo nell'andata - sollevarla quindi nel ritorno -
- Guida della lima:  
**orizzontale** (ad angolo retto rispetto alla fiancata della spranga) secondo gli angoli indicati - secondo i riferimenti sugli attrezzi ausiliari -


- Non passare con la lima sulle maglie di unione e di guida -
- Girare un po' la lima ad intervalli regolari - per impedirne il consumo unilaterale -
- Asportare la bava con un pezzo di legno duro -
- Controllare l'angolo con la dima di livellamento.

#### Tutti i denti taglienti devono avere la stessa lunghezza

A lunghezze disuguali dei denti corrispondono altezze disuguali che causano un funzionamento duro e incrinature della catena.

Ridurre tutti i denti alla lunghezza del dente più corto, operazione che può richiedere molto tempo - affidare perciò la catena all'officina, che interviene con un'affilatrice elettrica.

\* Accessorio a richiesta



### Profondità del tallone

Il limitatore di profondità determina la profondità di penetrazione nel legno, e quindi lo spessore del truciolo.


La distanza richiesta fra il limitatore e il becco tagliente = **a**:

| Passo catena |         | Profondità del tallone "a" |           |
|--------------|---------|----------------------------|-----------|
| Pollici      | (mm)    | mm                         | (Pollici) |
| 1/4          | (6,35)  | 0,65                       | (0.026)   |
| 3/8-PMN      | (9,32)  | 0,65                       | (0.018)   |
| 3/8-PM       | (9,32)  | 0,45                       | (0.026)   |
| 0.325        | (8,25)  | 0,65                       | (0.026)   |
| 3/8          | (9,32)  | 0,65                       | (0.026)   |
| 0.404        | (10,26) | 0,80                       | (0.031)   |

Tagliando essenze dolci fuori dal periodo del gelo, la profondità può essere maggiorata fino a 0,2 mm (0.008").

### Ricondizionamento dei limitatori di profondità

La distanza dei talloni si riduce con l'affilatura del dente tagliente. Dopo ogni affilatura controllare con la dima di livellamento l'altezza del tallone - se occorre, ravnivare a livello della dima con lima piatta.



Ravnivare il limitatore parallelamente al riferimento punzonato.

### Dopo l'affilatura

Pulire con cura la catena, eliminare la limatura o il pulviscolo - lubrificare molto bene la catena in un bagno d'olio.

### In caso di interruzioni del lavoro prolungate

Pulire la catena con una spazzola e conservarla in bagno d'olio.

### Attrezzi di affilatura

| Passo catena |         | Lima a sezione tonda Ø |           | Lima a sezione tonda | Portalima     | Dima livellamento tallone | Lima piatta   | Corredo* di affilatura |
|--------------|---------|------------------------|-----------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| Pollici      | (mm)    | mm                     | (Pollici) | Codice               | Codice        | Codice                    | Codice        | Codice                 |
| 1/4          | (6,35)  | 4,0                    | (5/32)    | 5605 772 4006        | 5605 750 4327 | 1110 893 4000             | 0814 353 3356 | 5605 007 1027          |
| 3/8 PMN      | (9,32)  | 4,0                    | (5/32)    | 5605 772 4006        | 5605 750 4327 | 0000 893 4000             | 0814 353 3356 | 5605 007 1026          |
| 3/8 P        | (9,32)  | 4,0                    | (5/32)    | 5605 772 4006        | 5605 750 4327 | 1110 893 4000             | 0814 353 3356 | 5605 007 1027          |
| 0.325        | (8,25)  | 4,8                    | (3/16)    | 5605 772 4806        | 5605 750 4328 | 1110 893 4000             | 0814 353 3356 | 5605 007 1028          |
| 3/8          | (9,32)  | 5,2                    | (13/64)   | 5605 772 5206        | 5605 750 4329 | 1110 893 4000             | 0814 353 3356 | 5605 007 1029          |
| 0.404        | (10,26) | 5,5                    | (7/32)    | 5605 772 5506        | 5605 750 4330 | 1106 893 4000             | 0814 353 3356 | 5605 007 1030          |

\*comprendente il rispettivo portalima con lima a sezione tonda, lima piatta e dima livellamento tallone

## Segnalazioni di manutenzione e servizio

Le seguenti indicazioni si riferiscono a normali condizioni d' impiego.  
In caso di condizioni aggravate (elevata presenza di pulviscolo, legni con elevata secrezione di resina, legni tropicali, ecc.) nonché di prolungati impieghi quotidiani occorre abbreviare conformemente gli intervalli indicati.

|                                                                                                 |                                                                        | prima dell' inizio<br>lavoro | al termine del lavoro<br>ossia quotidianamente | dopo ogni<br>rifornimento | alla settimana | al mese | in caso di guasto | in caso di<br>danneggiamento | in caso di<br>necessità | vedere pagina: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|-------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Macchina completa                                                                               | Controllo visivo (condizioni, tenuta)                                  | x                            |                                                | x                         |                |         |                   |                              |                         |                |
|                                                                                                 | Pulizia                                                                |                              | x                                              |                           |                |         |                   |                              |                         |                |
| Grilletto accelerazione, dispositivo bloccaggio<br>grilletto accelerazione, leva marcia-arresto | Controllo funzionale                                                   | x                            |                                                | x                         |                |         |                   |                              |                         |                |
| Freno catena                                                                                    | Controllo funzionale                                                   | x                            |                                                | x                         |                |         |                   |                              |                         | 146            |
|                                                                                                 | Pulizia da parte del Centro Assistenz. STIHL                           |                              |                                                |                           |                |         |                   |                              | x                       | 146            |
| Filtro del serbatoio carburante                                                                 | Controllo                                                              |                              |                                                |                           |                | x       |                   |                              |                         | 144            |
|                                                                                                 | Pulizia, sostituzione dell' elemento filtrante                         |                              |                                                |                           |                |         |                   |                              |                         |                |
|                                                                                                 | Sostituzione della succhieruola                                        |                              |                                                |                           |                |         | x                 | x                            |                         |                |
| Serbatoio carburante                                                                            | Pulizia                                                                |                              |                                                |                           |                | x       |                   |                              |                         | 144            |
| Serbatoio olio lubrificante                                                                     | Pulizia                                                                |                              |                                                |                           |                | x       |                   |                              |                         |                |
| Lubrificazione catena                                                                           | Controllo                                                              | x                            |                                                |                           |                |         |                   |                              |                         | 145            |
|                                                                                                 | Controllo, con verifica delle condiz. di affilatura                    | x                            |                                                | x                         |                |         |                   |                              |                         |                |
| Catena tagliente                                                                                | Controllo della tensione catena                                        | x                            |                                                | x                         |                |         |                   |                              |                         | 142, 151       |
|                                                                                                 | Affilatura                                                             |                              |                                                |                           |                |         |                   |                              | x                       | 161            |
|                                                                                                 | Controllo (logorio, danneggiamento)                                    | x                            |                                                |                           |                |         |                   |                              |                         | 150            |
| Spranga di guida                                                                                | Pulizia e inversione                                                   |                              |                                                |                           | x              |         | x                 |                              |                         |                |
|                                                                                                 | Sbavatura                                                              |                              |                                                |                           | x              |         |                   |                              |                         |                |
|                                                                                                 | Sostituzione                                                           |                              |                                                |                           |                |         |                   | x                            | x                       |                |
| Rocchetto catena                                                                                | Controllo                                                              |                              |                                                |                           | x              |         |                   |                              |                         | 160            |
| Filtro aria                                                                                     | Pulizia                                                                | x                            |                                                |                           |                |         | x                 |                              |                         | 152            |
|                                                                                                 | Sostituzione                                                           |                              |                                                |                           |                |         |                   | x                            |                         | 152            |
| Feritoie di aspirazione aria di raffreddamento                                                  | Pulizia                                                                |                              | x                                              |                           |                |         |                   |                              |                         |                |
| Alette del cilindro                                                                             | Pulizia                                                                |                              |                                                |                           |                | x       |                   |                              |                         |                |
| Carburatore                                                                                     | Controllo del funzionamento al minimo-<br>la catena dovrà essere ferma | x                            |                                                | x                         |                |         |                   |                              |                         | 156            |
|                                                                                                 | Regolazione del regime del minimo                                      |                              |                                                |                           |                |         |                   |                              | x                       | 156            |
| Candela di accensione                                                                           | Registrazione della distanza degli elettrodi                           |                              |                                                |                           |                |         | x                 |                              |                         | 157            |
| Viti e dadi accessibili<br>(salvo viti di registro)                                             | Stringimento                                                           |                              |                                                |                           |                |         |                   |                              | x                       |                |
| Tamponi in gomma                                                                                | Sostituz. da parte del Centro Assistenz. STIHL                         |                              |                                                |                           |                |         | x                 |                              |                         |                |
| Griglia protettiva contro scintille nel silenziatore                                            | Controllo                                                              |                              |                                                |                           |                |         | x                 |                              |                         |                |
|                                                                                                 | Pulizia oppure sostituzione                                            |                              |                                                |                           |                |         |                   | x                            | x                       |                |
| Perno recupero catena                                                                           | Controllo                                                              | x                            |                                                |                           |                |         |                   |                              |                         |                |
|                                                                                                 | Sostituzione                                                           |                              |                                                |                           |                |         |                   | x                            |                         |                |

\*Serrare a fondo le viti base cilindro nella prima messa in esercizio, dopo un rodaggio da 10 a 20 ore

## Dati tecnici

### Gruppo motore

Motore monocilindrico a due tempi STIHL

Cilindrata: 70,7 cm<sup>3</sup>

Alesaggio: 50 mm

Corsa del pistone: 36 mm

Potenza secondo

ISO 7293: 3,8 kW

Regime del minimo: 2500 <sup>1</sup>/min

Num. max. ammissibile

con spranga e catena: 13 500 <sup>1</sup>/min

|                                                                                            | 044                  | 044 C/KAT            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Livello della pressione acustica</b><br>L <sub>peq</sub> secondo ISO 7182 <sup>1)</sup> | 102 dB (A)           | 101 dB (A)           |
| <b>Livello di potenza acustica</b><br>L <sub>weq</sub> secondo ISO 9207 <sup>1)</sup>      | 112 dB (A)           | 112 dB (A)           |
| <b>Accelerazione vibratoria</b><br>a <sub>eq</sub> secondo ISO 75051)                      |                      |                      |
| Impugnatura sin.                                                                           | 4,2 m/s <sup>2</sup> | 4,2 m/s <sup>2</sup> |
| Impugnatura ds.                                                                            | 4,5 m/s <sup>2</sup> | 4,5 m/s <sup>2</sup> |

<sup>1)</sup> I dati tengono conto delle condizioni d'impiego al minimo, a pieno carico e al massimo in parti uguali

### Sistema di alimentazione

Carburatore:

Carburatore a membrana insensibile alle inclinazioni, con incorporata pompa di alimentazione

Filtro per aria:

Prefiltro (filtro grossolano) e filtro scatolato in due parti disponibile a richiesta:

filtro per aria ad alto rendimento (HD)

Contenuto serbatoio carburante:

0,8 l (800 cm<sup>3</sup>)

Miscela carburante: vedere sotto il capitolo «carburatore»

### Impianto di accensione

Principio:

magnete di accensione comandato elettronicamente (senza ruttore)

Candela di accensione (schermata):

Bosch WSR 6 F

oppure NGK BPMR 7 A;

coefficiente termico 200

distanza degli elettrodi 0,5 mm

Filettatura M 14x1,25;

lunghezza 9,5 mm

### Dispositivo di taglio

#### Spranghe die guida:

Rollomatic con rullo di rinvio

Duromatic con rinvio riportato in metallo duro

Lunghezza di taglio

Rollomatic 37, 40, 45, 50, 63 e 75 cm

Duromatic 40, 45, 50, 63 e 75 cm

#### Catene-Oilomatic:

passo da 9,32 mm (3/8") per i tipi

Rapid-Micro, Rapid-Super,

Topic-Micro, Topic-Super

Spessore delle maglie di guida:

1,6 mm (0.063 in)

#### Rocchetto catene:

Rocchetto catena anulare

3/8" a 7 denti,

Rocchetto catena sagomato

3/8" a 7 denti

#### Lubrificazione catena:

Pompa olio completamente automatica,

funzionamento condizionato dal regime,

condizionato dal regime, con stantuffo.

In aggiunta regolazione manuale dell'erogazione olio.

#### Contenuto serbatoio olio:

0,33 l (330 cm<sup>3</sup>)

#### Peso (senza spranga e senza catena):

044: 6,0 kg

044 con riscaldamento

impugnatura: 6,2 kg


044 C/KAT: 6,4 kg

044 C/KAT con


riscaldamento impugnatura: 6,4 kg

I

## Importanti componenti costruttive



- 1 = Chiusura coperchio alloggio carburatore
- 2 = Raccordo candela accensione
- 3 = Coperchio rocchetto catena
- 4 = Rocchetto catena
- 5 = Freno catena
- 6 = Perno ricupero catena
- 7 = Dispositivo tendicatena
- 8 = Artiglio
- 9 = Spranga di guida
- 10 = Catena tagliante Oilomatic



- 11 = Tappo serbatoio olio
- 12 = Silenziatore
- 13 = Scudo di protez. mano anteriore
- 14 = Impugnatura anteriore (manico tubolare)
- 15 = Impugnatura di avviamento
- 16 = Leva marcia-arresto
- 17 = Tappo serbatoio carburante
- 18 = Grilletto accelerazione
- 19 = Dispositivo bloccaggio grilletto accelerazione
- 20 = Impugnatura posteriore
- 21 = Scudo di protez. mano posteriore

## Conservazione della macchina

In caso di intervalli d'esercizio da ca. 3 mesi in poi

- Vuotare e pulire il serbatoio carburante
- Scaricare il carburatore - altrimenti le sue membrane potrebbero incollarsi -
- Togliere, pulire e spruzzare con olio protettivo la catena e la spranga di guida - Pulire la macchina accuratamente, soprattutto le alette del cilindro e il filtro aria -
- Impiegando l'olio lubrificante biologico per catene (per es. STIHL Bioplus), riempire completamente il serbatoio olio
- Conservare la macchina in un luogo asciutto e sicuro. Impedirne l'uso non autorizzato (p. es. dai bambini).

## Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

Vi raccomandiamo di registrare, negli spazi liberi in calce, la denominazione commerciale della motosega, il numero di matricola nonché i numeri della spranga di guida, della catena e del rocchetto catena per agevolare l'ordinazione di un nuovo dispositivo di taglio.

La spranga di guida, la catena e il rocchetto catena sono soggetti d'usura. I numeri dell'allestimento standard sono già stati indicati. Acquistando i particolari, è sufficiente precisare la denominazione della motosega nonché il codice e la denominazione dei rispettivi ricambi.

**Il diritto alla garanzia, dopo una riparazione, è subordinato all'esecuzione dell'intervento da parte di una officina autorizzata STIHL con l'impiego di pezzi di ricambio originali STIHL.**

I ricambi originali STIHL sono riconoscibili dal numero d'ordinazione STIHL, dal marchio **STIHL**

ed eventualmente dalla sigla d'identificazione STIHL .

Ricambi piccoli portano solitamente solo la sigla.

Denominazione commerciale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Numero di matricola

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Numero della spranga

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Numero della catena tagliente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Numero del rocchetto catena

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Allestimento standard:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Spranga                                 |               |
| Rollomatic da 40 cm:                    | 3003 000 9413 |
| Catena Rapid-Super 3/8":                | 3868 000 0060 |
| Rocchetto sagomato 3/8" 7 denti:        | 1128 640 2000 |
| Rocchetto catena annulare 3/8" 7 denti: | 0000 642 1223 |

## Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità del produttore (articolo 8 della direttiva 98/37/CE)

La sottoscritta

Andreas Stihl AG & Co.  
Badstr. 115  
D-71336 Waiblingen

attesta che la nuova macchina come da seguente descrizione:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tipo di costruzione:      | Motosega          |
| Marchio di fabbrica:      | STIHL             |
| Modello:                  | 044, 044 W, 044 C |
| Identificazione di serie: | 1128              |

corrisponde alle disposizioni di cui alla direttiva 98/37/CE e 89/336/CEE.

Il prodotto è stato sviluppato e fabbricato conformemente alla seguente norma: EN 608, EN 50082, CISPR 12

La documentazione richiesta è stata esaminata da parte del  
CTBA  
10, avenue de Saint-Mandé  
F-75012 Paris

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| n. di certificazione (044, 044 W): | 380-080-A-0017-11-94 |
| n. di certificazione (044 C):      | 380-080-A-0018-11-94 |

Fatto a Waiblingen,  
il 16. 10. 1998

ANDREAS STIHL



Glöckle  
Responsabile Servizio Tecnico

## Certificato di qualità



Tutti i prodotti STIHL corrispondono ai requisiti più severi di qualità.

Mediante la certificazione da parte di una società neutrale viene attestato al produttore STIHL che tutti i prodotti, in merito alla concezione, l'approvvigionamento dei materiali, la produzione, il montaggio, la documentazione e l'assistenza tecnica, corrispondono ai severi requisiti della norma internazionale ISO 9001 relativa ai sistemi di gestione della qualità.



**BIC**